

Bedienungsanleitung

SEED





Willkommen bei **GreenStreet** ... lerne Deinen SEED kennen ...

Damit Du Deinen neuen SEED besser kennen lernst halten wir es für eine gute Idee, dass Du einen Blick in unser Benutzerhandbuch wirfst!

Wenn Du Deine **GreenStreet** Erfahrungen mit uns teilen möchtest schicke uns eine E-Mail, ruf uns an, schreibe eine Bewertung oder sende uns einen Brief. Wir freuen uns immer von Dir zu hören!

Dein **GreenStreet** Team

Für Fragen und Support wende Dich gerne an uns:

Telefon: 040 3346374-0

(Wochentags von 9.00 - 13.00 und von 14.00 - 17.00 Uhr)

Oder informieren Dich auf unserer Internetseite unter: www.alpha-mobil.com

Hier findest Du alle notwendigen Informationen und Hinweise rund um Dein Anliegen.







DU...DEIN SEED...UND DIE VOERBEREITUNG

Um Deinen **SEED auf den Hauptständer** zu stellen, halte ihn mit Deiner linken Hand am Lenkrad und mit der rechten Hand am Gepäckträger fest. Stelle Deinen linken Fuß auf die Ständervorrichtung und ziehe den **SEED** nach hinten.

Um das Sitzfach (Akkus-Fach) zu öffnen, stecke den Schlüssel in das Zündschloß und bewege den Schlüssel gegen einen spürbaren Widerstand von der 'Off-Position' nach links, ohne den Schlüssel in das Schloss zu drücken Du hörst ein leises Klicken, wenn sich das Fach öffnet.

Bei Anlieferung ist der **Akku bereits im Sitzfach** deines **SEED-Scooters** eingebaut. Nachdem du den **Konnektor an den passenden Anschluss deines Akkus angeschlossen** hast ist der Akku betriebsbereit. Ist der Akku angeschlossen, klickt es leicht. Der Ladestand wird auf dem Display angezeigt, und informiert Dich über die verbleibende Reichweite Deines Akkus. Solltest Du Dich dem **roten Bereich** nähern, **lade Deinen Akku bitte zeitnah auf!**

Der **Seitenständer** lässt sich bequem ausklappen und aktiviert dabei zur Sicherheit einen Schalter, der die **Stromversorgung des Motors unterbricht**. Achte bitte darauf das dein **SEED** nur auf festem Grund auf dem Seitenständer steht und bei jeglicher Hanglage nur in Bergrichtung geneigt sein darf!

Die **Ausrichtung der Spiegel** kannst Du manuell verstellen. Die Befestigung erfolgt mit einem gegenläufigen Schraubsystem. Drehe den Spiegel in das vorgesehene Gewinde links und rechts am Lenker und drehe ihn um die eigene Achse im Uhrzeigersinn ein. Richte die Spiegel aus und ziehe dann die Mutter fest.

Bitte überprüfe, Deinen SEED regelmäßig vor dem Fahren!

Achte darauf das die Bremsen funktionieren und sich gut anziehen lassen!

Der Reifendruck sollte immer zwischen 2,0 - 2,5 bar liegen!

Überprüfe vor Fahrtantritt alle Lichtanlagen und ob Deine Hupe funktioniert.



...UND LOS GEHT'S

Stecke den **Schlüssel in das Zündschloß** und drehe den Schlüssel nach rechts. Tippe den Schalter **1** in der Nähe des rechten Griffes um den **Fahrmodus zu aktivieren** - im Display erscheint „READY“ **2**. Du wirst den Motor nicht hören. Über den Drehgriff kannst du jetzt Gas geben und losfahren.

Der **Gesamt-Kilometerstand 3** wird nur für 5 Sekunden angezeigt, Danach wechselt die Anzeige auf den Tagestouren-Zähler

4 Um eine maximale Reichweite bei niedrigerer Geschwindigkeit (ca. 25 km/h) und geringerem Akkuverbrauch zu erzielen, drückst du einfach den grünen Knopf links unterhalb des rechten Griffes und wechselst so in den „Gear 1“ (siehe Digitalanzeige im Display).

Bremse immer mit beiden Bremsen gleichzeitig vorsichtig ab. Betätige nie die Hinterradbremse (linker Bremshebel) alleine! So vermeidest Du ein Blockieren des Hinterrades.

Vermeide Vollbremsungen!

Hauptsächlich auf nassen, rutschigen Straßen oder Schotterbelag, kann eine Vollbremsung zum ausbrechen deines **SEED** führen! Deine Bremsbeläge müssen erst eingebremst werden! Umgehe daher, wenn möglich auf den ersten 100 km plötzliches oder verlängertes Bremsen und steigere die Bremsintensität sukzessive.

Die Hinterradbremse ist eine Trommelbremse, die Vorderradbremse eine hydraulische Scheibenbremse, weshalb hier die Bremsflüssigkeit einmal im Jahr ausgetauscht werden muss.





NACH DER FAHRT...

Drehe den Schlüssel wieder nach links, um den **SEED auszuschalten!**

Drehe den Lenker nach links, drücke den Schlüssel ins Schloss und drehe ihn ganz nach links, um die **Lenkradsperre** zu aktivieren.

AKKU

Der Akku ist das Herzstück Deines **GreenStreet** Mobils. Achte gut auf ihn und er wird Dein GS-Mobil lange mit Strom versorgen. Er besteht aus Lithium Ionen Zellen, die eine hohe Energiedichte haben. Der Akku ist nicht nur besonders Leistungsstark, sondern mit 8 kg auch einfach zu tragen und an jeder Steckdose aufzuladen.

AUFLADEN

Entnehme den Akku aus Deinem **SEED** und verbinde das Ladegerät mit der Steckdose. Stecke dann den Anschluss an den Akku und schalte danach das Ladegerät an. Der Akku signalisiert dem Ladegerät wenn er voll geladen ist und der Ladevorgang wird beendet. Auf dem Akku findest Du zudem eine LED-Leuchtanzeige. Die LED-Leuchten zeigen Dir den Ladezustand des Akkus an.

PFLEGE

Ihr GreenStreet-Fahrzeug waschen Sie am besten mit klarem Wasser ab. Die Karosserie lässt sich gut mit einem Mikrofaser Tuch polieren. Den Sitz wischen Sie am besten auch mit einem feuchten Tuch ab. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie auch einen seifenfreien Reiniger, wie zum Beispiel Glasreiniger oder andere Reinigungsmittel verwenden.



Achten Sie im Winter darauf Ihr Fahrzeug über Nacht mit ins Warme zu nehmen. Wenn Sie Ihr GreenStreet-Fahrzeug im Winter wenig nutzten, laden Sie den Akku spätestens alle zwei Monate auf, da er sonst tiefentladen und dauerhaft beschädigt werden kann.

Das regelmäßige Aufladen ist Voraussetzung für den Bestand der Gewährleistung. So kommen Sie und Ihr GreenStreet-Fahrzeug gut über jeden Winter!

Bitte decke Deinen **SEED** immer ab, wenn du ihn abstellst, um ihn vor Umwelteinflüssen zu schützen.

FÜHRERSCHEIN

Dein **SEED** ist für 2 Personen zugelassen!
Fahren darfst Du ihn mit folgenden Führerscheinen:
Führerscheinklass M oder A1 (ab 16 Jahren),
Klasse A, B (ab 18 Jahren, alte Klasse 1, Ia, Ib, 2, 3 und 4).

ELEKTROROLLER SEED 1200 W, 45 km/h

Produktdetails	
Erforderliche Führerscheinklasse	ab 16 Jahre - Führerscheinklasse: 1b, 4, A1 oder M ab 18 Jahre - Führerscheinklasse: 1a, 1, 2, 3, A, B oder C.
Geschwindigkeitsanzeige	Ja
Ladezustandsanzeige	Ja
Reichweite*	ca. 50 km (ca. 80 km im Eco-Modus)
Zulassung (Personen)	2
Radgröße	3.50 - 10 Zoll
Bereifung	Kenda
Felgen	Aluminium
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Beleuchtung vorne	Abblend- und Fernlicht inkl. LED-Blinkeranlage
Beleuchtung hinten	LED-Rück- und Bremslicht inkl. LED-Blinkeranlage
Reflektoren	Ja
Ständer	Haupt- und Seitenständer
Rückspiegel	Ja
Gepäckträger	Ja
Besonderheiten	Mit einem zusätzlichen SEED-Akku kann die Reichweite fast verdoppelt werden (separat erhältlich)
StVZO-Zulassung	Ja
Versicherungs- und Kennzeichenpflicht	Ja

*Reichweite variiert abhängig von Witterung, Zuladung und Straßenverhältnissen.

Technische Daten

Motortyp	Bürstenloser Elektro-Radnabenmotor der Marke Bosch
Motorleistung	1200 W
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Akkutechnologie	Lithium-Ionen-Akku (herausnehmbar)
Akku-Kapazität (Ah)	20 Ah
Akku-Kapazität (Wh)	1200 Wh
Akkuleistung	60 V
Ladezeit	ca. 5 h
max. Ladezyklen	ca. 600
Maße (L*B*H)	ca. 169*66*106 cm
Sitzhöhe	ca. 72 cm
Bodenfreiheit	ca. 18 cm
Tritfläche (Breite)	ca. 37 cm
Gewicht	67 kg (Roller) + 7 kg (Akku)
Zulässiges Gesamtgewicht	267 kg
Montagehinweis	fertig montiert (bis auf die Spiegel)

500 km/1.Jahr	4000 km/2.Jahr	7000 km/3.Jahr	10000 km/4.Jahr	13000 km/5.Jahr
ausgeführt durch:	ausgeführt durch:	ausgeführt durch:	ausgeführt durch:	ausgeführt durch:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
km-Stand:	km-Stand:	km-Stand:	km-Stand:	km-Stand:
Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift:

12

WARTUNGSPLAN

Monate	1	6	12	18	24	36	36	42	48	54	60
Anzug aller wichtigen Schrauben (Achsen, Bolzen usw.)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Reifenzustand/Luftventil	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Elektrische Anlage & Akku	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Wirksamkeit Federung/Dämpfung/Dichtheit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Bremszüge/-leitungen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Bremsflüssigkeit	P	P	P	P	A	P	P	P	A	P	P
Bremsanlage Bremsbeläge, Nocken+Lager Trommelbremse einstellen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Reifenzustand/Reifenventil	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Lenkkopflager/Radlager	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Auswechseln (A) Prüfen (P)

Bitte lassen sie diese Arbeiten nur durch eine Fachwerkstatt oder unseren mobilen Kundenservice durchführen. Bei Nicht-Einhaltung der Service-Intervalle oder bei nicht sachgemäßer Durchführung durch Dritte erlischt der Gewährleistungsanspruch Ihres Fahrzeuges.

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Eine Erstattung von Kosten im Rahmen der Gewährleistung ist nur nach vorheriger Kostenfreigabe möglich.

Die Gewährleistungsdauer beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Bei gewerblicher Nutzung beträgt die Gewährleistungszeit 12 Monate.

1. Es wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Mobils in Werkstoff und Herstellung zum Zeitpunkt der Übergabe des Mobils gewährt. Die Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtung erfolgt nach unserer Wahl durch Instandsetzung des Mobils. Die Untersuchung der Störung und Ihrer Ursachen erfolgt stets durch Vertragswerkstätten oder durch uns autorisierte Servicetechniker und umfasst:

- Reparatur oder Austausch des defekten Bauteils
- Prüfaufwand (nur in den ersten 6 Monaten)
- Ersatzteillieferung für die Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung

Ersetzte Ersatzteile gehen in unser Eigentum über und können bei Bedarf zur Überprüfung angefordert werden. Die Einhaltung der Serviceintervalle ist hierfür die Grundlage.

Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch gehen die Kosten des Versandes und die Kosten des Aus- und Einbaus des defekten Teil zu unseren Lasten. Der Gewährleistungsanspruch ist nachzuweisen mit Inspektionsnachweisen und Rechnungen mit Fahrgestellnummer. Die Gewährleistung beinhaltet keine Abhol-/Rücktransportkosten (keine Mobilitätsgarantie) Es können keine Ersatzansprüche gegenüber Alpha-Mobil gelten gemacht werden.

2. Der Käufer verpflichtet sich, das gekaufte Fahrzeug zu keinem anderen als dem in der Betriebsanleitung vorgesehenen Zweck zu benutzen.

3. Wenn der Roller von Dritten oder durch Einbau fremder Teile verändert worden ist bzw. eingetretene Mängel in ursprünglichem Zusammenhang mit der Veränderung stehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch, wenn die Vorschriften über die Behandlung des Rollers nicht befolgt werden und die vorgesehenen Wartungsdienste nicht ordnungsgemäß und rechtzeitig eingehalten und/oder durchgeführt worden sind.

4. Nicht eingeschlossen in die Gewährleistung sind:

- alle Wartungsarbeiten oder sonstige Arbeiten, die durch Abnutzung, Unfall oder Betriebsbedingungen sowie Fahrten unter Nichtbeachtung der Herstellerangaben entstehen.
- alle Vorkommnisse wie Geräuscentwicklung,

- Schwingungen, Abnutzung usw., die die Fahrzeug- und Fahreigenschaften nicht beeinträchtigen.
- den Einbau von Teilen von fremder Seite oder Bemühungen
 - des Benutzers, den Schaden selbst zu beheben.
 - die Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen
 - Schäden, die durch Steinschlag, Hagel, Streusalz, Industrieabgase, mangelnde Pflege, ungeeignete Pflegemittel usw. entstanden sind.

folgende Bauteile, ausgenommen eindeutige Material-bzw. Herstellungsfehler (z.B. Bruch, falscher Zusammenbau):

- Bauteile, die während der normalen Wartungsarbeiten ausgetauscht werden.
- Bauteile, die der Abnutzung unterliegen z.B. Bremsbeläge, Kabel, Lampen, Sicherungen, Sitzbankdichtungen, Aufkleber, Batterie, Haupt- und Seitenständer, Sitzbank, Bremszug, Bedien- und Schaltereinheiten und Stoßdämpfer.

Nicht unter die Gewährleistung fallen Kosten für Wartungs-, Überprüfungs- und Säuberungsarbeiten. Durch UV-Strahlung ausgeblanche Lackteile stellen keinen Gewährleistungsfall dar.

1. Es können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden für Mängel, die im ursächlichen Zusammenhang mit der nicht oder nicht termingerecht ausgeführten Inspektion stehen.

2. Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.
3. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.
4. Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Feststellung des Mangels in einer Fachwerkstatt erhoben werden.
5. Durch eine ausgeführte Gewährleistung wird die Gewährleistungsdauer weder erneuert noch verlängert.
6. Die Gewährleistungsbedingungen gelten nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
7. Andere als die vorstehend aufgeführten Abmachungen sind nur dann gültig, wenn sie vom Hersteller schriftlich bestätigt sind.
8. Bei technischen Fragen oder im Gewährleistungsfall (unbedingt Fahrgestellnummer angeben) steht Ihnen unsere Service-Hotline zur Verfügung.
9. Bei Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist der Kaufbeleg vorzulegen und die vorgeschriebenen Inspektionen durch Rechnungen und das abgestempelte Inspektionsheft nachzuweisen.

10. Wir gewähren grundsätzlich keine Mobilitätsgarantie!

ALPHA  MOBIL

Alpha Mobil Vertriebsges.mbH
Tangstedter Landstr. 561
22851 Norderstedt

Tel. +49 (0)40 3346374-0

SEED



AM2019_BDA01