

Feuerstelle, Leuchtturm, Rost

Bestell-Nr. 9325323



Allgemeine Hinweise

Bevor Sie Ihre neue Feuerstelle erstmalig aufbauen und verwenden, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Bezugnahme auf und stellen diese bei eventueller Weitergabe dieses Artikels dem neuen Besitzer mit zur Verfügung. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Für Schäden die durch Nichteinhaltung der Anleitung entstehen wird keine Haftung übernommen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Feuerstelle, dass der Umgang mit offener Flamme stets ein besonders umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln erfordert!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel dient als dekorative Feuerstelle. Die Feuerstelle darf nur im Freien betrieben werden.

Dieser Artikel kann auf empfindlichen, hellen Untergründen Rostflecken hinterlassen.



Sicherheitshinweise

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die nachfolgenden Hinweise, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass der Artikel unbeschädigt ist. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Die Feuerstelle darf ausschließlich mit Holz befeuert werden, andere Materialien sind zur Befeuerung nicht zulässig.
- Niemals die Feuerstelle in geschlossenen Räumen oder auf überdachten Flächen verwenden.
- Achten Sie während des Betriebes auf ausreichenden Abstand zu leicht entzündlichen und temperaturempfindlichen Gegenständen und Materialien.
- Die Feuerstelle muss während des Betriebes stabil auf festem, hitzebeständigem Untergrund stehen.
- Bewegen Sie die Feuerstelle niemals während des Betriebes.
- Die Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt betreiben. Kinder, unbefugte Personen und Haustiere sind fernzuhalten.
- Benutzen Sie die Feuerstelle nicht zum Bereiten oder Warmhalten von Lebensmitteln.
- Die Feuerstelle und ihre Bestandteile werden während des Brennvorgangs sehr heiß! Berühren Sie während des Brennvorgangs, beim Anzünden, Löschen und während der Abkühlphase nicht die Metallteile, da Verbrennungsgefahr besteht!
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Spiritus, Lampenöl oder Benzin zum Anzünden oder Wiederanzünden! Diese flüssigen Brennstoffe verdunsten und bilden ein explosives Gas/Luft Gemisch. Beim Anzünden kommt es zu einer schlagartigen Verpuffung mit einem Feuerball, die Ursache für schwerste Verletzungen.
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen des Feuers.



- Halten Sie geeignete Löschmittel bereit. Zum Beispiel einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke.
- Lassen Sie die Feuerstelle vor dem Reinigen abkühlen.
- Entsorgen Sie nie heiße oder warme Asche.
- Die Feuerstelle immer vor Regen und Nässe schützen.
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Anzünden des Brennstoffes

- Schichten Sie das Holz in der Feuerstelle zu einer Pyramide auf.
- Verwenden Sie z.B. flüssige DIN-Sicherheitsanzündhilfen mit Ausgießhilfe und Sicherheitsverschluss.
- Gießen Sie gleichmäßig die Anzündflüssigkeit über das Holz.
- Zünden Sie nach ca. 1 min. das Holz mit einem langen Streichholz an.
- Bitte nur trockene und passende Holzscheite verwenden.

© **schneider- service**

Haferweg 22
22769 HAMBURG/ GERMANY
Telefon: +49 4103 7030333
email: service@schneider.de
www.schneider.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Produktes dienen, behalten wir uns vor.