



www.medilight-wasserbetten.de

## **PFLEGEHINWEISE**

### **ZUM UMGANG MIT IHREM NEUEN MEDILIGHT-WASSERBETT**

#### **Wasser nachfüllen**

Nach der ersten Befüllung kann es dazu kommen, dass Sie nach einiger Zeit eigenständig Wasser nachfüllen müssen. Die Vliese, die sich im Inneren des Wasserkerns befinden, entfalten sich erst nach ca. 2-4 Wochen. Nach diesem Zeitraum sind die Vliese dann vollständig mit Wasser vollgesogen. Das Wasser, welches vom Vlies aufgesogen wurde, muss dem Wasserkern nun wieder hinzugefügt werden. Dies nehmen Sie idealerweise in 3-5 Liter Schritten vor bis Sie die Füllmenge wieder erreicht haben, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist.

Aber nicht nur nach der Erstbefüllung kann Wasser nachgefüllt werden. Sollte sich im Laufe der Zeit der Liegekomfort in Ihrem Wasserbett verändern, so hängt dies ebenfalls meist mit der Wasserfüllmenge zusammen. Durch die Wasserbettenfolie, das Vinyl, verdunstet Wasser in geringen Mengen, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg im Liegekomfort bemerkbar machen. Die Menge des verdunsteten Wassers ist zum Beispiel abhängig von der eingestellten Temperatur.

Bitte beachten Sie, dass immer nur wenige Liter Wasser in einem Schritt nachgefüllt werden und der Wasserkern anschließend wieder entlüftet wird. Woran merke ich, dass sich zu wenig oder zu viel Wasser im Wasserbett befindet? Bei einem Wasserbett mit zu wenig Wasser haben Sie das Gefühl, insbesondere im Beckenbereich, in einer Art Senke zu liegen. Bei einem Wasserbett mit zu viel Wasser werden Sie feststellen, dass sich der Wasserkern zu allen Seiten hin stark über den Softsiderahmen hinauswölbt, sobald Sie sich in das Wasserbett hinein legen. Sie liegen im Rumpfbereich tief und die Beine gehen übermäßig stark in die Luft. Beide Liegepositionen beeinträchtigen den Schlafkomfort. Die optimale Befüllung ist erreicht, wenn Sie gleichmäßig und möglichst gerade im Wasserbett einsinken und sich einfach wohl fühlen.

#### **Entlüftung**

Nach dem Erstaufbau des Wasserbettes sollte dieses zunächst täglich entlüftet werden, sodass Luftblasen entweichen können. Später dann, je nach Bedarf, kann das Wasserbett alle paar Tage oder Wochen entlüftet werden. Die Entlüftungsintervalle verlängern sich im Laufe der Zeit durch regelmäßige Zugabe des medilight Konditionierers. Für ein schnelles und einfaches Entlüften des Wasserbettes, bietet medilight ein praktisches Hilfsmittel an: Das sogenannte Entlüftungsventil. Schieben Sie dieses Ventil mit dem schmäleren Ende in den Einfüllstutzen hinein und ziehen Sie dieses dann samt Stutzen etwas nach oben. Die Luft sammelt sich immer am obersten Punkt und entweicht dadurch schneller. Streichen Sie die Luft insbesondere aus den Ecken des Wasserbettes nach vorne zum Einfüllstutzen hin und wiederholen Sie den Vorgang entsprechend, bis die gesamte Luft aus dem Wasserkern entfernt wurde.

Hinweis: Ziehen Sie den im Wasserbett versenkten Einfüllstutzen nicht an den Laschen nach oben. Drehen Sie den Verschluss zunächst auf und entnehmen Sie die innenliegende Sicherheitskappe. Gehen Sie nun mit dem Finger in den Einfüllstutzen hinein und ziehen Sie diesen gleichmäßig nach oben. Bitte waschen Sie sich vorher sorgfältig die Hände um eine Verkeimung des Wassers mit Bakterien zu verhindern.

#### **Pflege**

Der medilight Konditionierer muss zur Aufbereitung des Wassers mindestens alle 12 Monate eingefüllt werden. Hierbei gilt bei einem Dual-System eine Flasche (à 250ml) pro Wasserkern. Bei einem Mono-System empfehlen wir ab einer Bettgröße von 160x200cm zwei Flaschen (à 250ml) aufgrund der Wassermenge einzufüllen.

Der medilight Konditionierer unterdrückt die Bakterienbildung im Wasser des Wasserbettes. Ein Auswechseln des gesamten Wassers ist bei regelmäßiger Verwendung des medilight-Konditionierers nicht notwendig. Der medilight Vinylreiniger dient zur Entfernung von Verunreinigungen auf der Oberfläche der Wasserkerne, wie beispielsweise Hautschuppen und Schweiß-Rückstände. Diese Verunreinigungen müssen zur Aufrechterhaltung der Garantie mindestens alle 6 Monate vom Vinyl entfernt werden.

#### **Heizung**

Das mitgelieferte Heizsystem können Sie nach Ihren Wünschen von 26°C – 32°C einstellen.

Bitte achten Sie darauf, dass zur Aufrechterhaltung der Garantie, die Temperatur des Wassers niemals unter 25°C sinkt. Das Wasserbett muss ganzjährig regelmäßig mit mindestens 26°C beheizt werden.

#### **Aufbau und Umzug Ihres medilight-Wasserbettes**

Der Aufbau und der Umzug Ihres Wasserbettes sollte zur Aufrechterhaltung der Garantie nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.