

**4. Elektrisches Werkzeug:**

- Verwenden Sie für elektrische Werkzeuge eine geerdete Stromquelle und prüfen Sie, ob das Werkzeug für den Außenbereich geeignet ist.
- Achten Sie auf einwandfreie Kabel und Anschlüsse und verwenden Sie einen FI-Schutzschalter, wenn Sie im Außenbereich arbeiten.

**5. Standortvorbereitung:**

- Bereiten Sie den Bauplatz gut vor, um eine ebene und sichere Basis für den Aufbau des Carports zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse im Arbeitsbereich befinden und dass der Boden stabil genug für die Struktur ist.

**6. Arbeiten auf Leitern und Gerüsten:**

- Verwenden Sie Leitern und Gerüste mit Vorsicht. Stellen Sie sicher, dass sie stabil und standsicher sind.
- Arbeiten Sie nicht allein, sondern lassen Sie sich von einer anderen Person sichern, wenn Arbeiten in der Höhe erforderlich sind.

**7. Schutz vor Wind und Wetter:**

- Bei starkem Wind oder schlechtem Wetter kann der Aufbau unterbrechen, da Bauteile umkippen oder verrutschen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass Polycarbonatplatten nicht vom Wind weggeweht werden.

**8. Prüfung der Konstruktion:**

- Überprüfen Sie nach Abschluss der Montage alle Verbindungen und Befestigungen. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest, um die Stabilität des Carports zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie, ob das Dach sicher befestigt und festsitzt, um Schäden bei starkem Wind zu vermeiden.

**Zusätzliche Hinweise**

- 1. Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und das Dachmaterial auf Verschleiß oder Schäden.
- 2. Belastungsgrenze:** Das Polycarbonat-Dach ist nicht für hohe Lasten ausgelegt. Betreten Sie das Dach nicht und vermeiden Sie, dass schwere Gegenstände darauf abgestellt werden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise für Carports

Kontakt:

50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50nrth.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

**Achtung!** Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

### Allgemeine Warnhinweise

- 1. Schwere Bauteile:** Die Bauteile des Carports, insbesondere die Metallkomponenten, sind schwer. Heben und transportieren Sie diese nur mit geeigneten Hebezeugen oder einer zweiten Person, um Verletzungen zu vermeiden.
- 2. Schneidegefahr:** Metallbauteile und zugeschnittenes Polycarbonat können scharfe Kanten aufweisen. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Beim Bearbeiten von Polycarbonat-Platten können scharfe Splitter entstehen. Tragen Sie stets eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- 3. Hohe Temperaturen:** Das Polycarbonat-Dach kann sich bei direkter Sonneneinstrahlung stark erwärmen. Vermeiden Sie während der Installation Berührungen bei hohen Temperaturen.

### Sicherheitshinweise

- 1. Schutzausrüstung tragen:**
  - Helm: Schützt beim Arbeiten mit Metallteilen über Kopf vor herabfallenden Gegenständen.
  - Schutzhandschuhe: Zum Schutz vor scharfen Kanten und beim Heben schwerer Teile.
  - Schutzbrille: Zum Schutz vor Staub, Splittern und Funken.
  - Gehörschutz: Bei Arbeiten mit Bohrmaschinen oder Schleifwerkzeugen empfohlen.
- 2. Werkzeug und Ausrüstung sicher verwenden:**
  - Verwenden Sie nur geeignetes und intaktes Werkzeug. Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn, ob alle Werkzeuge funktionsfähig und sicher sind.
  - Verwenden Sie gegebenenfalls einen stabilen Bock oder eine Werkbank zum Ablegen schwererer Teile.
- 3. Stabilität und Sicherung während der Montage:**
  - Stellen Sie sicher, dass alle Teile während der Montage stabil aufgestellt oder fixiert sind, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
  - Verwenden Sie vorübergehende Stützen oder Hilfskonstruktionen, um die Bauteile während des Aufbaus sicher aufzubewahren.