

## Topcase Universal mattschwarz - Montageanleitung

### Lieferumfang:

- 5 x Schrauben
- 5 x Muttern
- 5 x Unterlegscheiben (Teller)
- 2 x Metallschienen
- 2 x Schlüssel
- 1 x Bodenplatte
- 1 x Topcase



### Schritt 1: Montage der Bodenplatte



Bild 1 - Gepäckträger



Bild 2 – fixierte Bodenplatte (Ansicht von oben)



Bild 3 – fixierte Bodenplatte (Ansicht von unten)

Montieren Sie die Bodenplatte auf dem Gepäckträger Ihres Fahrzeuges. Richten Sie die Bodenplatte mittig auf dem Gepäckträger aus, sodass Sie die Bodenplatte, mit Hilfe von 4 Schrauben, 4 Muttern, 4 Unterlegscheiben und den 2 Metallschienen auf den Gepäckträger fixieren können (Bild 1-3).

**WICHTIG:** Unter Umständen passen die vorgebohrten Löcher nicht mit den Löchern der Bodenplatte überein. Bitte richten Sie die Bodenplatte so aus, dass es wie in den Bildern 1-3 passt.

## Schritt 2: Montage des Topcases



Bild 1 – Innenansicht Topcase



Bild 1 – Bodenplatte und Topcase von unten

Führen Sie das Topcase in die Arretierung der Bodenplatte ein. Nun sollte das hintere Loch von dem Topcase mit dem von der Bodenplatte übereinstimmen. Anschließend können Sie die Halteschraube montieren (Bild 1-2).

Zum Schluss legen Sie die mitgelieferte Gummimatte über die Löcher vom Topcase-Boden.