05.10.2018

87035



Aufbauanleitung

Building Instructions

notice de montage

montagehandleiding

Montagevejledning

Instrucciones de construcción

Istruzioni per il montaggio

Montážní návod

+49 421 38693 33

Vergleichen Sie zuerst die Material-liste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!

Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!

Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!

First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!

Start med at kontrollere materialelisten med indholdet af den leverede pakke! Vi gør venligst opmærksom på at reklamationer kun kan behandles for materialer som ikke er blevet bearbejdet!

Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamací se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované! Za pomoci tohoto seznamu můžete jednotlivé díly přiřadit k montážnímu návodu.

Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!

En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!





4 x A1	2150 x 140 x 26 mm	ID 58120



4 x B1	2100 x 45 x 18 mm	ID 19547
4 x B2	2150 x 95 x 18 mm	ID 55071
2 x B3	2790 x 60 x 40 mm	ID 28251
2 x B4	3690 x 60 x 40 mm	ID 28688



1 x X4	1475 x 38 x 38 mm	ID 44840
2 x X2	1724 x 38 x 38 mm	ID 43522



2 x C1	400 x 120 x 18 mm	ID 21291
6 x C2	100 x 140 x 26 mm	ID 65638
6 x C3	250 x 140 x 26 mm	ID 21602
6 x C4	2744 x 140 x 26 mm	ID 35966
3 x C5	3170 x 140 x 26 mm	ID 65578



2 x G1	3870 x 537 x 38 mm	ID 55074



2 x L1	690 x 38 x 28 mm	ID 67196
2 x L2	795 x 38 x 28 mm	ID 67197



1 x F1	2500 x 108 x 38 mm	ID 55194



1 x F2	2500 x 108 x 38 mm	ID 55195



1 x F3	2151 x 108 x 38 mm	ID 88743



1 x F4	2151x 108 x 38 mm	ID 88742



1 x H1		ID 40587



72 x R1	2090 x 96 x 19 mm	ID 44693



2 x W1	3870 x 71 x 38 mm	ID 43452



32 x W2	2970 x 121 x 38 mm	ID 29489
16 x W3	3870 x 121 x 38 mm	ID 21961



32 x W4	1192 x 121 x 38 mm	ID 55468



2 x Y1		ID 20994



65 x	4 x 30 mm	ID 3686
90 x	4 x 50 mm	ID 3688
95 x	4 x 70 mm	ID 3689
8 x	4,5 x 80 mm	ID 9204
4 x	6 x 120 mm	ID 9205



160 x	4 x 70 mm	ID 39352

270 x		ID 3948

700 x		ID 5621

Übersicht
Overview
enquête
overzicht
undersøgelse
estudio
sondaggio
přehled



* Nicht im Lieferumfang enthalten
Not included
Non comprises dans la livraison
Niet bijgeleverd
No forman parte del suministro
Non incluso
V ceně není zahrnuto
Ikke inkluderet

01





[1] Länge muss ermittelt und zugesägt werden
Length must be determined and sawn
La longueur doit être déterminée et sciée
De lengte moet worden bepaald en worden gezaagd
La longitud debe ser determinada y aserrada
La lunghezza deve essere determinata e segata
Délka musí být určena a rozřezána
Længden skal bestemmes og saves

02









02.1



02.2



02.3



02.4



Aufbau mit Türpaket

Construction with door package

Construction avec paquet de porte

Bouw met deur pakket

Byggeri med dør pakke

Construcción con paquete de puerta

Costruzione con pacchetto di porta

Konstrukce s balíčkem dveří

03







Aufbau mit Türpaket

Construction with door package

Construction avec paquet de porte

Bouw met deur pakket

Byggeri med dør pakke

Construcción con paquete de puerta

Costruzione con pacchetto di porta

Konstrukce s balíčkem dveří



03

Ø3mm 4×70

68x









mit Dachausbau → 1735 mm

with roof extension → 1735 mm

avec auvent → 1735 mm

met luifel → 1735 mm

med baldakin → 1735 mm

con dosel → 1735 mm

con baldacchino → 1735 mm

s baldachýnem → 1735 mm

04





ohne Dachausbau → 255 mm

without roof extension → 255 mm

sans auvent → 255 mm

zonder luifel → 255 mm

uden baldakin → 255 mm

sin dosel → 255 mm

senza baldacchino → 255 mm

bez baldachýnem → 255 mm

05

mit Dachausbau → 1735 mm

with roof extension → 1735 mm

avec auvent → 1735 mm

met luifel → 1735 mm

med baldakin → 1735 mm

con dosel → 1735 mm

con baldacchino → 1735 mm

s baldachýnem → 1735 mm

Ø3mm 4×70

4x



05

ohne Dachausbau → 255 mm

without roof extension → 255 mm

sans auvent → 255 mm

zonder luifel → 255 mm

uden baldakin → 255 mm

sin dosel → 255 mm

senza baldacchino → 255 mm

bez baldachýnem → 255 mm

Ø3mm 4×70

4x



06







07





3x




Ø5mm
6×120
4x


G 1
G 1


6×120


≈ 165mm


≈ 165mm

Rückseite
back
arrière
achterkant
bagtil
trasero
posteriore
zadní





Ø3mm 4×70

6x



Ø3mm 4×70

6x

Vorderseite
front
avant
voorzijde
foran
frente
anteriore
přední





Rückseite
back
arrière
achterkant
bagtil
trasero
posteriore
zadní





Ø3mm 4×50

12x



Ø3mm 4×50

24x

Vorderseite
front
avant
voorzijde
foran
frente
anteriore
přední











Bündig!
Flush!
Affleurement!
Gelijk!
I flugt!
Aras!
Combacia!
Stejný !






2x
B 1
1070 mm




B 1 (1070)
B 1


Ø3 mm
4×30
18x




*

Montage Bitumendachbelag | Montage de toiture en bitume | Montage bitumen underpap | Copertura bituminosa

Roofing felt installation | Montage dakvilt | Montaje de tela asfáltica | montáž střešní krytiny

Achtung, dies ist nur ein Verlegebeispiel!

Der Bitumendachbelag dient zur Ersteindeckung und sollte nach 2 Monaten durch ein eigenes Produkt ergänzt werden. Die Anzahl der Bahnen richten sich nach Ihrer Hausgröße. Verbindungen zwischen den Bahnen sind mit einer Überlappung von ca. 10 cm auszuführen. Das Dach ist nicht begehbar. Die Konstruktion ist für eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind) und nicht für eine Punktbelastung ausgelegt. Zur Montage empfehlen wir eine bauseitige Abstützung des Daches von unten. Die Abdichtung der Dachflächen zu angrenzenden Bauteilen mit Bitumendichtmasse ist bauseits zu lösen! Sofern es sich um ein Haus mit Satteldach handelt, sollte bei der Verwendung von Dachschindeln keine Voreindeckung mit Dachpappe vorgenommen werden. Hier sollte lediglich an den beiden Traufseiten ein 20 cm breiter Streifen mit Überstand angebracht werden. Bei Häusern mit einem Tonnendach, verlegen Sie bitte einen Bitumenbelag unter die Schindeln. Bei einem Flachdach ist die Verlegung von Dachschindeln nicht möglich!

Note! This description is only an example!

The bitumen roofing is used for initial cover and should be supplemented by a separate product according to customers choice after two months. The number of bitumen strips to be used depends on your actual house size. When joining rolls of roofing felt end to end, the overlap must be aproxximately 10cm. The roof is not safe to walk on. The roof is designed for a total load (snow, wind) and not for a point load. We recommend you to always support the roof from below during installation. The sealing of the roof surfaces to adjacent components with bitumen sealant has to be effected by the customer! If it is a saddle-roofed house, do not use roofing tiles for roofing. In this case, a 20 cm wide strip of bitumen with overhang should be installed on both sides of the eaves. For houses with a tonne roof, please install a bitumen roofing under the shingles. In the case of a flat roof the laying of roof shingles is not possible!

Attention, il s'agit uniquement d'un exemple de pose!

La revêtement se comprend comme dotation initiale. Il est donc recommandé de le complement par un produit de votre choix après 2 mois. Le nombre de bandes de bitume utilisés dépend de la dimension de la maison. La jointure des bandes de bitume doit être réalisée avec un chevauchement de 10 cm. Ne pas marcher sur le toit! La construction est appropriée pour une charge totale (neige, vent) et ne pas une charge ponctuelle sur un point précis. Lors du montage, il vous est recommandé de soutenir le toit d'en dessous. L'imperméabilisation des surfaces de toit aux composants adjacents avec un mastic de bitume doit être effectuée par le client! Lorsque vous utilisez des bardeaux pour couvrir une maison avec un toit à deux versants, ne jamais utiliser toiture en bitume ci-dessous. Pour les maisons avec toit en berceau, poser du carton bitumé sous les bardeaux. Pour les maisons de toit plat de la pose de bardeaux de toiture n'est pas possible!

Let op, dit is slechts een montagevoorbeeld!

De bitumen dakbedekking wordt gebruikt voor initiële en moet worden aangevuld met een afzonderlijke produkt na 2 maanden. Het aantal dakviltbanen is afhankelijk van de grootte van uw huis. Verbindingen tussen de stroken uit te voeren met een overlapping van ongeveer 10 cm. Het dak is niet beloopbaar. De constructie is ontworpen voor een totaalbelasting (sneeuw, wind) en niet voor een puntbelasting. Voor de montage adviseren we te voorzien in een zelf aan te brengen steun voor het dak van onderen. De afdichting van de dakoppervlakken van aangrenzende componenten met bitumen afdichtmiddel op te lossen door de klant! Als het gaat om huis met een zadeldak, mag geen Voreindeckung worden gemaakt met dakleer in het gebruik van dakbedekking gordelroos. Hier, moet alleen de twee dakrand zijden een 20cm brede strook dakleer aan te leggen met een overstek. Voor huizen met een dak vat installeer dan een dakleer onder de gordelroos. Met een plat dak leggen shingles is niet mogelijk!

Bemærk, dette er kun et monteringseksempel!

Den inddækning tjener kun til midlertidig inddækning og skal senest efter 2 måneder erstattes med et hertil egnet produkt. Antallet af påkrævede ruller af tagbeklædning afhænger af husets faktiske størrelse. Ved sammenføjning af tagdækning ruller ende til ende, skal overlapningen være 10 cm. Når du kun bruger 4 baner af tagpap, skal du altid dække den vandrette kantbjælke med rullerne fra begge sider. Taget er ikke sikkert at gå på. Taget er designet til en total belastning (sne, vind) og ikke for en punktbelastning. Vi anbefaler at du altid støtter taget nedenunder under installationen. Tætningen af tagfladerne til vindbrættet i forenderne skal løses af kunden! Når du bruger tagshingles til at inddække et hus med gavltag, skal du altid bruge underpap tagbeklædningen. Her lægges et 20 cm bredt bånd af tagbeklædning med overlæg på begge sider. Monter altid underpap tagbeklædningen under tagshingles til huse med et buet tag. Ved fladt tag kan tagshingles ikke anvendes!

Cuidado, éste es sólo un ejemplo de instalación!

La cubierta de betún se utiliza para inicial y debe complementarse con un producto separado después de 2 meses. La cantidad de tiras de tela asfáltica depende del tamaño de su caseta. Las juntas de tela en una tira se realizan solapando la tela asfáltica 10 cm. El techo no es transitable. La construcción está preparada para cargas totales (nieve, viento) y no para cargas puntuales. Para el montaje se recomienda apuntalar el techo por debajo. A menos que haya una casa de techo a dos aguas, sin Voreindeckung debe hacerse con tela asfáltica en el uso de tejas para techos. En este caso, sólo los dos aleros partes deben ser de una amplia franja de 20 cm de tela asfáltica que deben colocarse con un voladizo. Para las casas con el techo abovedado y por favor, instale un techo sintió debajo de las tejas. Con un techo plano por el que las tejas no es posible!

Attenzione, questo è solo un esempio di posa!

La copertura bitume è utilizzato per iniziale e deve essere completato da un prodotto separato dopo 2 mesi. La quantità dei rulli di cartone catramato dipende dalle dimensioni della casa. Il concatenamento tra i nastri deve essere effettuata con una sovrapposizione di circa 10 cm. Non salire sul tetto. La costruzione è progettata per un carico diffuso (neve, vento) e non per una concentrazione puntuale del peso. Per il montaggio si consiglia un supporto del tetto con una costruzione posta sotto di esso. Se si dispone di una casa con un tetto a capanna e si desidera utilizzare tegole di copertura, deve essere posato senza fogli di bitume. Qui, un largo 20 cm striscia di bitume deve essere montato esclusivamente ad entrambi i lati della grondaia sporgente 20 cm. Per le case con fogli di bitume per tetti a botte sotto il fuoco di Sant'Antonio da installare. Si prega di non utilizzare il fuoco di Sant'Antonio Dackdeckung con un tetto piatto.

Pozor, toto je jen příklad, kterým!

Bitumen se používá pro počáteční a by měl být doplněn samostatný produkt po 2 měsících.

Počet Dachpappbahnen závisí na velikosti domu. Spojení mezi asfaltem pásu má být provedena s přesahem asi 10 cm. Při použití pouze čtyři běhy ne Firstbahn použití, boční panely s ležel přes hřeben. Střecha není přístupný. Konstrukce je (sníh, vítr) a není určen pro bodové zatížení na celkové zatížení. Pro montáž doporučujeme znovu podporu na místě střechy zespodu. Utěsnění střešních oblastí do podhledů na čelních plochách je na místě řešit! Máte-li dům se sedlovou střechou, je třeba žádné Asfaltové pásy umístěny pod šindele. Zde je 20 cm široký pás střešní plsť je pouze na obou stranách okapového se supernatantem odloženou. Pro rodinné domy s valenou střechou prosím ležel lepenkový pod šindelem. Pro ploché střechy domů pokládka střešních šindelů není možné!









*

Nicht im Lieferumfang enthalten! Vor Feuchtigkeit schützen!

Not included! Protect from moisture!

Non comprises dans la livraison! Protéger de l'humidité!

Niet bijgeleverd! Beschermen tegen vocht!

Ikke inkluderet! Beskyt imod fugt!

No forman parte del suministro! Protegerlo de la humedad!

Non incluso! Proteggere dall'umidità!

V ceně není zahrnuto! Chránit před vlhkostí!














Ø3 mm
4×50
20x


A 1
A 1


Bündig!
Flush!
Affleurement!
Gelijk!
I flugt!
Aras!
Combacia!
Stejný !


A 1
A 1
A 1
A 1


Ø3 mm
4×30
20x


10mm



B 2
B 2


B 2
B 2
B 2
B 2





Ø3 mm 4×50

20x







05.06.2019



Aufbauanleitung

Building Instructions

notice de montage

montagehandleiding

Montagevejledning

Instrucciones de construcción

Istruzioni per il montaggio

Montážní návod

+49 421 38693 33

Vergleichen Sie zuerst die Material-liste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!

Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!

Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!

First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!

Start med at kontrollere materialelisten med indholdet af den leverede pakke! Vi gør venligst opmærksom på at reklamationer kun kan behandles for materialer som ikke er blevet bearbejdet!

Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamací se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované! Za pomoci tohoto seznamu můžete jednotlivé díly přiřadit k montážnímu návodu.

Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!

En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!

1 x F1	690 x 796 x 55mm
1 x F2	580 x 682 x 40mm
1 x F3	
1 x F4	
1 x F5	

1 x F6	
1 x F7	
1 x F8	
1 x F9	
12 x	

01



02

03

04



05



05.1

05.2



06



06.1



07



07.1



07.2

08

08.1

09



09.1



09.2



Führen Sie F3 durch F4 hindurch + Festschrauben
Mettez le F3 per F4 + Visser
Put F3 through F4 + Screw on
Gezette F3 door F4 + Schroef
Pase el F3 con F4 + Tornillo encendido
Faccia passare il F3 con F4 + Vite sopra

01



02



03



04



05



06



07

Die Hütchenprofile dürfen nur mit dem Fenster und nicht mit dem Haus verschraubt werden!

De afdekprofielen mogen uitsluitend op het raam, niet op het huisje worden vastgeschroefd!

Les profils de panne sont à visser à la fenêtre, non à la maison!

Screw the capping profiles onto the window only, not onto the cabin!

Los perfiles de sombrerete sólo se pueden atornillar a la ventana, no a la caseta!

I cappellotti possono essere avvitati solo alla finestra, non alla casa!