

Coredo

DE **Gebrauchs- und Montageanleitung**
 EN **Operating and assembly instructions**
 FR **Instructions d'utilisation et de montage**
 IT **Istruzioni per l'uso e il montaggio**
 ES **Instrucciones de montaje y de uso**

Art. - no.:

Creme - ottoman right:	302121
Creme - ottoman left:	302122
Beige - ottoman right:	302123
Beige - ottoman left:	302124
Taupe - ottoman right:	302125
Taupe - ottoman left:	302126
Light grey - ottoman right:	302127
Light grey - ottoman left:	302128
Dark grey - ottoman right:	302129
Dark grey - ottoman left:	302130



Zu Ihrer Sicherheit

- ▶ Lesen sie dieses Dokument aufmerksam und vollständig. Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwenden sie das Produkt nur im Originalzustand, im technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheitsbewusst und gefahrenbewusst.
- ▶ Heben Sie dieses Dokument zum Nachschlagen und für die Weitergabe auf und nahe des Produktes verfügbar.

Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- ▶ Nutzen Sie das Produkt ausschließlich Möbelstück zum Sitzen und Ruhen. Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung. Sollte das Produkt Beschädigungen vorweisen, so muss es gegen ein neues Produkt ausgetauscht werden.

Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt eignet sich nicht für gewerbliche Zwecke.
Das Produkt ist kein Spielzeug.

- ▶ Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.

Zielgruppe

Benutzer sind Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen, die die Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden haben. Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Warnstufen


 **WARNUNG**


Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.


Sicherheitshinweise

 **WARNUNG**

 **Brandgefahr.**





- ▶ Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen, wie beispielsweise offenem Feuer, Kerzenlicht oder Heizungsrohren.

ACHTUNG


 **Sachschaden.**


- ▶ Bringen Sie das Produkt nicht in Verbindung mit Flüssigkeiten.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung.

Symbole

-  Der Benutzer sollte vor der Benutzung des Produktes die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
-  Dieses Symbol weist auf einen wiederverwendbaren Stoff hin. Die Zahl im Dreieck bezeichnet die genaue Materialzusammensetzung und die Buchstabenkürzel die Materialgruppe.
-  Das ECOEMBES-Logo ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Recycling-Symbol, das in Spanien eingeführt wurde und auf recycelbare Produkte und Verpackungen hinweist, die getrennt gesammelt werden müssen.
-  Das Triman-Logo ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Recycling-Symbol, das in Frankreich eingeführt wurde und auf recycelbare Produkte und Verpackungen hinweist, die getrennt gesammelt werden müssen.

Auspacken, aufstellen und gebrauchen

 **WARNUNG**


 **Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.**

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahren Sie Kleinteile für Kinder unzugänglich auf.

- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort, der folgende Voraussetzungen erfüllt:
 - Der Aufstellort ist trocken und es kann regelmäßig gelüftet werden.
 - Der Aufstellort ist nicht permanenter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt.
 - Der Untergrund des Aufstellortes ist eben und rutschfest.
- Stellen Sie den Karton in die Nähe des Aufstellortes.
- Öffnen Sie vorsichtig den Karton, indem Sie die Klebebänder mit der Hand abziehen.
- Verwenden Sie eine Schere oder ein Messer, um die Kanten der Verpackung vorsichtig aufzuschneiden.
- Ordnen Sie die einzelnen Teile des Sofas in der richtigen Reihenfolge an, nachdem sie sich teilweise auf ihre Grundform ausgedehnt haben.
- Klopfen Sie das Sofa vorsichtig mit Ihren Händen ab um die Wiederherstellung Grundform zu beschleunigen. Dies kann bis zu 72 Stunden dauern.
- Schütteln Sie die Kissen um die Wiederherstellung der Grundform zu beschleunigen. Diese erlangen innerhalb von 30 Minuten ihre Form.

Reinigen, warten und pflegen

ACHTUNG

 **Sachschaden.**

- ▶ Verwenden Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung.
- ▶ Benutzen Sie bei größeren Verschmutzungen einen milden Reiniger.
- ▶ Verwenden Sie nur Reinigungstücher und weiche Bürsten.

- ▶ Saugen Sie das Produkt mit einem Staubsauger ein- bis zweimal in der Woche gründlich, aber vorsichtig, ab.
- ▶ Entfernen Sie Staub und leichten Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch.

Lagern

- ▶ Lagern Sie das Produkt verpackt und vor Staub und Schmutz geschützt an einem dunklen, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

Entsorgen

Dieses Produkt darf nicht in den Hausmüll. Geben Sie es kostenlos beim Hersteller, Händler oder einer Sammelstelle ab. Die Entsorgung richtet sich nach dem Landesrecht. Wertstoffe wie Glas, Kunststoff und Metall werden recycelt – das schützt die Umwelt.

Technische Daten

Charge:	2507-SOCO-01				
Art.-Nr.	Crème	Beige	Taupe	Hellgrau	Dunkelgrau
Ottomane rechts	302121	302123	302125	302127	302129
Ottomane links	302122	302124	302126	302128	302130

Material Sofabezug: Cordstoff (310 g/m², 100 % Polyester)

Sofa: 30D komprimierbarer Schaumstoff + Federkern

Kissenbezug: Cordstoff (310 g/m², 100 % Polyester)

Kissen: zerkleinerter Schaumstoff

Max. Belastbarkeit: 500 kg insgesamt

Stellmaß: 250 x 155 x 56 cm

Sitzhöhe: 42 cm

Sitztiefe: 70 cm

Rückenlehne Höhe: 56 cm

Armlehne Höhe: 50 cm

Rückenkissen für Sofa: 70 x 48 x 20 cm (2 Stück)

Rückenkissen für Ottomane: 77 x 48 x 20 cm (1 Stück)

Dekokissen: 35 x 35 x 15 cm (2 Stück)

Gesamtgewicht: 50 kg

For your safety

- ▶ Read this document carefully and completely.
- ▶ Follow the instructions and safety information in this document and on the product.
- ▶ Only use the product in perfect technical condition and in a safety-conscious and risk-aware manner.
- ▶ Keep this document for future reference and forwarding, as well as available near the product.

Use as intended

The product has been developed exclusively for private use.

- ▶ Use the product exclusively as a piece of furniture for sitting and resting. Any other use is considered improper use and can result in severe personal injury and damage to property.

We accept no liability for non-compliance with instructions, safety instructions and improper use or any resulting damage to persons or property. If the product shows signs of damage, it must be replaced with a new product.

Improper use

The product is not suitable for commercial purposes.

The product is not a toy.

- ▶ Do not stand on the product.

Target group

Users are adults and children over 6 years under adult supervision, who have read and understood these instructions and the markings on the product. Persons with physical or mental disabilities/children/pregnant women may only use the product under the supervision of an adult.

Warning levels



WARNING

Warning of dangers that can result in death or serious injury if the measures are ignored.

NOTICE

Warning of dangers that can lead to material damage if the measures are ignored.

Safety instructions



WARNING



Fire hazard from heat sources.

- ▶ Keep the product away from heat sources such as heating pipes or open flames.

NOTICE



Material damage.

- ▶ Do not bring the product into contact with liquids.
- ▶ Do not use the product in a humid environment.
- ▶ Only use the product in its original condition.

Symbols

Description



The user should have read and understood the instruction manual before using the product.



This symbol indicates a reusable material. The number in the triangle indicates the exact material composition and the letter abbreviations indicate the material group.



The ECOEMBES logo is a legally required recycling symbol introduced in Spain that indicates recyclable products and packaging that must be collected separately.



The Triman logo is a legally required recycling symbol introduced in France that indicates recyclable products and packaging that must be collected separately.

Unpack, set up and use



WARNING



Risk of suffocation from packaging material and from swallowing small parts.

- ▶ Dispose of the packaging material in the household waste according to regulations.
- ▶ Store small parts required for repackaging away from moisture and out of reach of children.

- Select a suitable installation location that meets the following requirements:
 - The place of installation is dry and can be ventilated regularly.
 - The place of installation is not exposed to permanent sunlight and strong temperature fluctuations.
 - The surface of the installation site is level and non-slip.
- Place the box near the installation site.
- Carefully open the box by removing the adhesive tape by hand.
- Use scissors or a knife to carefully cut open the edges of the packaging.
- Arrange the individual parts of the sofa in the correct order after they have partially expanded to their basic shape.
- Gently tap the sofa with your hands to speed up the restoration of its basic shape. This can take up to 72 hours.
- Shake the cushions to speed up the restoration of their basic shape. They will regain their desired shape within 30 minutes.

Maintenance and schedule

NOTICE



Material damage.

- ▶ Do not use chemical cleaning agents.
- ▶ Use a mild cleaner for coarser soiling.
- ▶ Only use cleaning cloths and soft brushes.

- ▶ Vacuum the product thoroughly but carefully with a Hoover once or twice a week.
- ▶ Remove dust and light dirt with a damp cloth.

Store

- ▶ Store the product packed and protected from dust and dirt in a dark, cool, dry and well-ventilated place.

Disposal

This product must not be disposed of with household waste. Return it free of charge to the manufacturer, retailer or a collection point. Disposal is governed by national law. Recyclable materials such as glass, plastic and metal are recycled – this protects the environment.

Technical data

Batch: 2507-SOCO-01

Art.-No.	Cream	Beige	Taupe	Light Grey	Dark Grey
Ottoman right	302121	302123	302125	302127	302129
Ottoman left	302122	302124	302126	302128	302130

Sofa cover material: corduroy (310 g/m², 100 % polyester)

Sofa: 30D compressible foam + spring core

Cushion cover: corduroy (310 g/m², 100 % polyester)

Cushions: shredded foam

Max. load: 500 kg in total

Dimensions: 250 x 155 x 56 cm

Seat height: 42 cm

Seat depth: 70 cm

Backrest height: 56 cm

Armrest height: 50 cm

Back cushion for sofa: 70 x 48 x 20 cm (2 pieces)

Back cushion for ottoman: 77 x 48 x 20 cm (1 piece)

Decorative cushion: 35 x 35 x 15 cm (2 pieces)

Total weight: 50 kg

Pour votre sécurité

- ▶ Veuillez lire ce document avec attention et dans son intégralité.
- ▶ Veuillez suivre les instructions et les consignes de sécurité mentionnées dans ce document ainsi que sur le produit.
- ▶ N'utilisez le produit que si celui-ci est dans un état technique irréprochable, en pleine conscience des règles de sécurité et des risques encourus.
- ▶ Conservez ce produit sur et à proximité de l'appareil pour référence ultérieure et en cas de cession de l'appareil.

Utilisation conforme

Le produit a été conçu exclusivement pour une utilisation dans le domaine privé.

- ▶ Utilisez ce produit exclusivement comme meuble pour vous asseoir et vous reposer.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des instructions et des consignes de sécurité, d'une utilisation non conforme et de dommages corporels et matériels en résultant.

Utilisation non conforme

Le produit ne convient pas à un usage commercial.

Le produit n'est pas un jouet.

- ▶ Ne montez pas sur le produit.

Groupe cible

Les utilisateurs sont des adultes et des enfants à partir de 6 ans, sous la surveillance d'un adulte, qui ont lu et compris les instructions d'utilisation et les marquages sur le produit. Les personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Niveaux d'avertissement

AVERTISSEMENT

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner directement la mort ou de graves blessures en cas de non-respect des mesures.

ATTENTION

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner des dommages matériels en cas de non-respect des mesures.

Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie.

- ▶ Tenez le produit éloigné des sources de chaleur, telles que les flammes nues, la lumière des bougies ou les tuyaux de chauffage.

ATTENTION

Dommages matériels.

- ▶ Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- ▶ N'utilisez pas le produit dans un environnement humide.
- ▶ N'utilisez le produit que dans son état d'origine.

Symboles

Désignation	Description
	L'utilisateur doit avoir lu et compris le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
	Ce symbole indique un matériau réutilisable. Le chiffre dans le triangle indique la composition exacte du matériau et les lettres abrégées indiquent le groupe de matériaux.
	Le logo ECOEMBES est un symbole de recyclage obligatoire introduit en Espagne qui indique les produits et emballages recyclables devant être collectés séparément.
	Le logo Triman est un symbole de recyclage obligatoire en France pour le tri sélectif des déchets.

Déballer, installer et utiliser

AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement dû au matériel d'emballage et à l'ingestion de petites pièces.

- ▶ Après le déballage, éliminez le matériel d'emballage de manière conforme dans la poubelle de déchets ménagers.
- ▶ Conservez les petites pièces hors de portée des enfants.

1. Choisissez un emplacement adapté qui remplit les conditions suivantes :
 - L'emplacement est sec et peut être aéré régulièrement.
 - L'emplacement n'est pas exposé en permanence au rayonnement solaire et à de fortes variations de température.
 - Le sol de l'emplacement est plat et antidérapant.
2. Placez le carton à proximité de l'emplacement.
3. Ouvrez le carton avec précaution en retirant les bandes adhésives à la main.
4. Utilisez des ciseaux ou un couteau pour découper délicatement les bords de l'emballage.
5. Mettez tous les éléments d'assise en position verticale en même temps. Veillez à ne pas les rabattre un par un, car cela pourrait endommager les mécanismes de connexion.
6. Tapotez doucement le canapé avec vos mains pour accélérer le retour à sa forme initiale. Cela peut prendre jusqu'à 72 heures.
7. Secouez les coussins pour accélérer le retour à leur forme initiale. Ils reprendront leur forme dans les 30 minutes.

Nettoyer, entretenir et soigner

ATTENTION

Dommages matériels.

- ▶ N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage.
- ▶ Utilisez un nettoyeur doux pour les salissures plus importantes.
- ▶ Utilisez uniquement des chiffons de nettoyage et des brosses douces.

- ▶ Passez l'aspirateur à fond, mais avec précaution, une à deux fois par semaine.
- ▶ Enlevez la poussière et les salissures légères avec un chiffon humidifié.

Stockage

- ▶ Conservez le produit emballé et protégé de la poussière et de la saleté dans un endroit sombre, frais, sec et bien ventilé.

Élimination



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Déposez-le gratuitement chez le fabricant, le revendeur ou dans un centre de collecte. L'élimination est régie par la législation nationale. Les matériaux recyclables tels que le verre, le plastique et le métal sont recyclés, ce qui protège l'environnement.

Données techniques

Lot:	2507-SOCO-01				
Réf.	Crème	Beige	Taupe	Gris Clair	Gris Foncé
Ottomane droite	302121	302123	302125	302127	302129
Ottomane gauche	302122	302124	302126	302128	302130
Matériau revêtement canapé: velours côtelé (310 g/m ² , 100 % polyester)					
Canapé: mousse compressible 30D + ressorts					
Housse de coussin: velours côtelé (310 g/m ² , 100 % polyester)					
Coussins: mousse fragmentée					
Capacité de charge maximale : 500 kg au total					
Dimensions : 250 x 155 x 56 cm					
Hauteur d'assise : 42 cm					
Profondeur d'assise : 70 cm					
Hauteur du dossier : 56 cm					
Hauteur des accoudoirs : 50 cm					
Coussin de dossier pour canapé : 70 x 48 x 20 cm (2 pièces)					
Coussin de dossier pour pouf : 77 x 48 x 20 cm (1 pièce)					
Coussin décoratif : 35 x 35 x 15 cm (2 pièces)					
Poids total : 50 kg					

Per la vostra sicurezza

- ▶ Leggere il presente documento con attenzione e integralmente.
- ▶ Seguire le istruzioni e le avvertenze per la sicurezza riportate nel documento e sul prodotto.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo se in condizioni tecniche perfette e con consapevolezza in termini di rischio e pericolo.
- ▶ Conservare questo documento nei pressi del prodotto come futuro riferimento e per il passaggio ad altri.

Utilizzare in modo conforme

Il prodotto è stato sviluppato esclusivamente per l'uso privato.

- ▶ Utilizzare il prodotto esclusivamente come mobile per sedersi e riposare. Qualsiasi utilizzo differente sarà considerato un uso improprio e può comportare gravi danni a persone e cose.
- Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle istruzioni, delle avvertenze sulla sicurezza, di uso improprio e per i relativi danni causati a persone e cose.

Uso improprio

Il prodotto non è pensato per l'impiego in ambito commerciale.

Il prodotto non è un giocattolo.

- ▶ Non salire sul prodotto.

Gruppo target

Gli utilizzatori sono adulti e bambini di età superiore ai 6 anni sotto la supervisione di un adulto, che hanno letto e compreso le istruzioni per l'uso e le indicazioni riportate sul prodotto. Le persone con capacità fisiche o mentali ridotte possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

Livelli di avvertimento



AVVERTENZA

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare dei danni materiali.

Avvertenze di sicurezza



AVVERTENZA



Pericolo di incendio.

- ▶ Tenere il prodotto lontano da fonti di calore come fuochi aperti, lumi di candela o tubi di riscaldamento.

ATTENZIONE



Danni materiali.

- ▶ Non mettere il prodotto a contatto con liquidi.
- ▶ Non utilizzare il prodotto in un ambiente umido.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo nelle sue condizioni originali.

Simboli

Designazione



L'utente deve aver letto e compreso il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.



Questo simbolo indica un materiale riutilizzabile. Il numero nel triangolo indica l'esatta composizione del materiale e le lettere abbreviate indicano il gruppo di materiali.



Il logo ECOEMBES è un simbolo di riciclaggio obbligatorio per legge, introdotto in Spagna, che indica i prodotti e gli imballaggi riciclabili che devono essere raccolti separatamente.



Il logo Triman è un simbolo di riciclaggio obbligatorio in Francia per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Disimballare, installare e utilizzare



AVVERTENZA



Pericolo di soffocamento dovuto al materiale della confezione e all'ingerimento di pezzi piccoli.

- ▶ Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio nei rifiuti domestici secondo le norme vigenti.
- ▶ Tenere i piccoli componenti fuori dalla portata dei bambini.

1. Scegliere un luogo adatto che soddisfi i seguenti requisiti:
 - Il luogo di installazione deve essere asciutto e regolarmente ventilato.
 - Il luogo di installazione non deve essere esposto alla luce solare diretta e a forti sbalzi di temperatura.
 - La superficie del luogo di installazione deve essere piana e antiscivolo.
2. Posizionare il cartone vicino al luogo di installazione.
3. Aprire con cautela il cartone rimuovendo a mano i nastri adesivi.
4. Utilizzare delle forbici o un coltello per tagliare con cautela i bordi della confezione.
5. Portare contemporaneamente tutte le sedute in posizione verticale. Fare attenzione a non ripiegarle singolarmente, poiché ciò potrebbe danneggiare i meccanismi di collegamento.
6. Picchiettare delicatamente il divano con le mani per accelerare il ripristino della forma originale. Questo processo può richiedere fino a 72 ore.
7. Scuotere i cuscini per accelerare il ripristino della forma originale. Questi riprendono la loro forma entro 30 minuti.

Pulizia, manutenzione e cura

ATTENZIONE



Danni materiali.

- ▶ Non utilizzare detergenti chimici.
- ▶ Utilizzare un detergente delicato per lo sporco più grossolano.
- ▶ Utilizzare solo panni per la pulizia e spazzole morbide.

- ▶ Aspirare accuratamente ma con attenzione il prodotto con un aspirapolvere una o due volte alla settimana.
- ▶ Rimuovere la polvere e lo sporco leggero con un panno umido.

Stoccaggio

- ▶ Conservare il prodotto imballato e protetto da polvere e sporcizia in un luogo buio, fresco, asciutto e ben ventilato.

Smaltimento

Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Restituirlo gratuitamente al produttore, al rivenditore o a un centro di raccolta. Lo smaltimento è regolato dalle leggi nazionali. I materiali riciclabili come vetro, plastica e metallo vengono riciclati per proteggere l'ambiente.

Dati tecnici

Lotto:	2507-SOCO-01				
Codice articolo	Crema	Beige	Taupe	Grigio chiaro	Grigio scuro
Pouf destro	302121	302123	302125	302127	302129
Pouf sinistro	302122	302124	302126	302128	302130

Materiale rivestimento divano: velluto a coste (310 g/m², 100 % poliestere)

Divano: schiuma comprimibile 30D + anima a molle

Rivestimento dei cuscini: velluto a coste (310 g/m², 100% poliestere)

Cuscini: schiuma sminuzzata

Carico massimo: 500 kg in totale

Dimensioni: 250 x 155 x 56 cm

Altezza della seduta: 42 cm

Profondità della seduta: 70 cm

Altezza dello schienale: 56 cm

Altezza del bracciolo: 50 cm

Cuscino dello schienale per divano: 70 x 48 x 20 cm (2 pezzi)

Cuscino dello schienale per pouf: 77 x 48 x 20 cm (1 pezzo)

Cuscino decorativo: 35 x 35 x 15 cm (2 pièces)

Peso totale: 50 kg

Por su seguridad

- ▶ Lea este documento de principio a fin con atención.
- ▶ Siga las instrucciones y las indicaciones de seguridad que figuran en este documento y en el producto.
- ▶ Utilice el producto solo en perfectas condiciones técnicas, prestando atención a su seguridad y a los posibles riesgos.
- ▶ Conserve este documento cerca del producto para consultarlo en futuras ocasiones y para pasárselo al siguiente usuario.

Uso previsto

El producto está concebido exclusivamente para un uso privado.

- ▶ Utilice el producto exclusivamente como mueble para sentarse y descansar. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y podrá conllevar daños personales y materiales.

No asumimos responsabilidad alguna en caso de no seguir las instrucciones e indicaciones de seguridad o de hacer un uso inadecuado, ni por los daños personales y materiales resultantes.

Uso inadecuado

El producto no es apropiado para usarlo con fines comerciales.

El producto no es un juguete.

- ▶ No se suba al producto.

Grupo destinatario

Los usuarios son adultos y niños mayores de 6 años bajo la supervisión de un adulto que hayan leído y comprendido las instrucciones de uso y las marcas del producto. Las personas con discapacidades físicas o mentales sólo pueden utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.

Niveles de advertencia

ATENCIÓN

Advertencia frente a peligros que pueden causar la muerte o lesiones graves en caso de no seguir las instrucciones

AVISO

Advertencia frente a peligros que pueden causar daños materiales en caso de no seguir las instrucciones.

Indicaciones de seguridad

ATENCIÓN



Peligro de incendio.

- ▶ Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como chimeneas, velas o tubos de calefacción.

AVISO



Daños materiales.

- ▶ No ponga el producto en contacto con líquidos.
- ▶ No utilice el producto en un entorno húmedo.
- ▶ Utilice el producto únicamente en su estado original.

Símbolos

Designación



El usuario debe haber leído y comprendido el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.



Este símbolo indica que se trata de un material reutilizable. El número dentro del triángulo indica la composición exacta del material y las letras abreviadas indican el grupo de materiales.



El logotipo ECOEMBES es un símbolo de reciclaje obligatorio por ley, introducido en España, que indica los productos y envases reciclables que deben recogerse de forma selectiva.



El logotipo Triman es un símbolo de reciclaje obligatorio por ley, introducido en Francia, que indica los productos y envases reciclables que deben recogerse de forma selectiva.

Desembalar, montar y utilizar

ATENCIÓN



Peligro de asfixia por el material de embalaje y por la ingestión de piezas pequeñas.

- ▶ Deseche inmediatamente el material de embalaje en la basura doméstica de acuerdo con la normativa.
- ▶ Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

1. Elija un lugar adecuado que cumpla los siguientes requisitos:
 - El lugar debe estar seco y poder ventilarse con regularidad.
 - El lugar no debe estar expuesto a la luz solar directa ni a fuertes variaciones de temperatura.
 - La superficie del lugar debe ser plana y antideslizante.
2. Coloque la caja cerca del lugar de instalación.
3. Abra la caja con cuidado, retirando las cintas adhesivas con la mano.
4. Utilice unas tijeras o un cuchillo para cortar con cuidado los bordes del embalaje.
5. Coloque todas las unidades de asiento en posición vertical al mismo tiempo. Tenga cuidado de no plegarlas una por una, ya que esto podría dañar los mecanismos de unión.
6. Golpee suavemente el sofá con las manos para acelerar la recuperación de su forma original. Esto puede tardar hasta 72 horas.
7. Sacuda los cojines para acelerar la recuperación de su forma original. Estos recuperarán su forma en 30 minutos.

Limpieza, mantenimiento y cuidado

AVISO



Daños materiales.

- ▶ No utilice productos de limpieza químicos.
- ▶ Utilice un limpiador suave para la suciedad más gruesa.
- ▶ Utilice únicamente paños de limpieza y cepillos suaves.

- ▶ aspire el producto a fondo pero con cuidado con una aspiradora una o dos veces por semana.
- ▶ Elimine el polvo y la suciedad ligera con un paño húmedo.

Almacenamiento

- ▶ Guarde el producto embalado y protegido del polvo y la suciedad en un lugar oscuro, fresco, seco y bien ventilado.

Eliminación de residuos

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Entréguelo sin coste alguno al fabricante, distribuidor o punto de recogida. La eliminación se rige por la legislación nacional. Los materiales reciclables, como el vidrio, el plástico y el metal, se reciclan, lo que protege el medio ambiente.

Datos técnicos

Lote: 2507-SOCO-01

Número de artículo	Crema	Beige	Taupe	Gris Claro	Gris oscuro
Otomana derecha	302121	302123	302125	302127	302129
Otomana izquierda	302122	302124	302126	302128	302130

Material de la funda del sofá: tejido de pana (310 g/m², 100 % poliéster)

Sofá: espuma comprimible 30D + núcleo de muelles

Funda de cojín: tejido de pana (310 g/m², 100 % poliéster)

Cojín: espuma triturada

Capacidad de carga máxima: 500 kg en total

Dimensiones: 250 x 155 x 56 cm

Altura del asiento: 42 cm

Profundidad del asiento: 70 cm

Altura del respaldo: 56 cm

Altura del reposabrazos: 50 cm

Cojín para el respaldo del sofá: 70 x 48 x 20 cm (2 unidades)

Cojín para el respaldo de la otomana: 77 x 48 x 20 cm (1 unidad)

Cojín decorativo: 35 x 35 x 15 cm (2 unidades)

Peso total: 50 kg

DE: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

EN: Technical changes, misprints and errors excepted.

FR: Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs.

IT: Con riserva di modifiche tecniche, refusi ed errori.

ES: Salvo cambios técnicos, erratas y errores.

info@juskys.de
www.juskys.de
www.artsauna.de

Juskys Gruppe GmbH