




Acacia table Rhodos

DE Gebrauchs- und Montageanleitung
EN Operating and assembly instructions
FR Instructions d'utilisation et de montage
IT Istruzioni per l'uso e il montaggio
ES Instrucciones de montaje y de uso

Art. - no.:
300831



DEUTSCH Willkommen bei der Juskys Gruppe GmbH

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

ENGLISH Welcome to Juskys Gruppe GmbH

Thank you for your trust. We are glad that you have chosen our product and wish you much pleasure with it.

FRANÇAIS Bienvenue à Juskys Gruppe GmbH

Nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre produit et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec celui-ci.

ITALIANO Benvenuti a Juskys Gruppe GmbH

Grazie per la vostra fiducia. Siamo lieti che abbiate scelto il nostro prodotto e vi auguriamo di poterlo utilizzare con piacere.

ESPAÑOL Bienvenido a Juskys Gruppe GmbH

Gracias por su confianza. Nos alegramos de que haya elegido nuestro producto y le deseamos que disfrute mucho con él.

Juskys Gruppe GmbH ©

Leibnizstraße 1 | 38228 Salzgitter | GERMANY | www.juskys.de | www.artsauna.de | info@juskys.de

DEUTSCH / ENGLISH / FRANÇAIS / ITALIANO / ESPAÑOL

1. Deutsch	4
2. English	10
3. Français	16
4. Italiano	22
5. Español	28

1. Zu Ihrer Sicherheit	4
1.1 Zu Ihrer Sicherheit	4
1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen	4
1.3 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen	4
1.4 Zielgruppe	4
1.5 Warnstufen	4
1.6 Symbole	4
1.7 Sicherheitshinweise	4
2. Beschreibung und Funktion	5
3. Auspacken und prüfen	5
3.1 Produkt auspacken	5
4. Montieren	5
4.1 Aufstellort wählen	5
5. Transportieren	5
6. Gebrauchen	5
7. Demontieren	6
8. Lagern	6
9. Reinigen und Warten	6
9.1 Reinigen	6
9.2 Wartung	6
9.3 Holzpflge	6
10. Reparieren	6
11. Technische Daten	6
12. Entsorgen	6
12.1 Verpackung	6
12.2 Produkt allgemein	6
13. Teileliste	23
14. Montieren	24

1. Zu Ihrer Sicherheit

1.1 Zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam und vollständig.
- Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheitsbewusst und gefahrenbewusst.
- Heben Sie dieses Dokument zum Nachschlagen und für die Weitergabe auf und nahe des Produktes verfügbar.

1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- Nutzen Sie die Produkte ausschließlich als Tisch.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen.
- Lassen Sie Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

1.3 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Benutzen Sie das Produkt nicht in Feuchträumen wie Bädern, Schwimmbädern oder Saunen.
- Verändern oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit defekten Teilen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht als Aufstiegshilfe.

1.4 Zielgruppe

Benutzer sind Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen, die die Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden oder eine vergleichbare Einweisung hinsichtlich Gebrauch und Sicherheitshinweisen bekommen haben.

Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines erwachsenen Benutzers benutzen.

Montagearbeiten, Wartungsarbeiten und Reinigung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

Benutzer dürfen das Produkt nur in Vollbesitz Ihrer physischen, psychischen und sensorischen Fähigkeiten, also im wachen und nüchternen Zustand verwenden.

Fachpersonal sind mit mechanischer Fachausbildung geschulte Personen wie ausgebildete Handwerker, Metallbauer, etc.

1.5 Warnstufen



GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen **unmittelbar zu Tod** oder schweren Verletzungen führen.



WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Tod oder schweren** Verletzungen führen können.



VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Verletzungen** führen können.



ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Sachschäden** führen können.

1.6 Symbole

Symbol Bezeichnung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer die Anleitung vor Gebrauch gelesen und verstanden haben soll.



Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Benutzung von elektrischen Schrauben verboten ist.

A-Z /
1-N

Diese Kürzel kennzeichnen ein für den Montageschritt benötigtes Bauteil in Abbildungen.

1.7 Sicherheitshinweise



WARNUNG

Brandgefahr durch Wärmequellen.

Das Produkt besteht aus Holz und/oder anderen brennbaren Materialien.



- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie beispielsweise Heizungsrohren und offenem Feuer fern.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Springen oder Toben auf dem Produkt.



Toben oder Springen kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- Stellen Sie sicher, dass auf und in dem Produkt nicht gesprungen oder getobt wird.

VORSICHT**Verletzungen und Sachschaden.**

Modifizierung des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden sowie zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

- Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen und im Originalzustand.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.



2. Beschreibung und Funktion

Dieses Produkt ist ideal geeignet für den Balkon und die Terrasse. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl sowie die Tischplatte aus Akazienholz in Teakholzoptik sind witterungsbeständig und langlebig. Das Produkt wird bereits vorgeölt geliefert. Passend dazu sind die Akazienholz-Stühle Rhodos jeweils im 2er Set erhältlich.

3. Auspacken und prüfen

3.1 Produkt auspacken

WARNUNG**Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.**

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- Bewahren Sie zum Wiederverpacken notwendige Verpackungen und Kleinteile feuchtigkeitsgeschützt sowie für Kinder unzugänglich auf.

**ACHTUNG****Sachschaden.**

Spitze, scharfe und kratzende Gegenstände können das Produkt beim Öffnen der Verpackung beschädigen.

- Benutzen Sie keine spitzen, scharfen oder kratzenden Gegenstände zum Öffnen der Verpackung.



1. Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton.
2. Legen Sie die Teile nebeneinander auf eine freie, weiche und ebene Fläche.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, siehe Kapitel Teileliste in „13. Teileliste“ auf Seite 23.

4. Montieren

4.1 Aufstellort wählen

ACHTUNG**Beschädigung des Produktes durch fehlerhafte Montage.**

- Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher auf.
- Bauen Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person auf.
- Schrauben Sie die Schrauben handfest in die Verbindungslöcher und ziehen Sie die Schrauben erst im letzten Schritt fest, um ein Verkanten der Teile zu verhindern.



1. Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort, der folgende Voraussetzungen erfüllt:
 - Der Aufstellort ist trocken und es kann regelmäßig gelüftet werden.
 - Der Aufstellort ist nicht permanenter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt.
 - Der Untergrund des Aufstellortes ist eben und rutschfest.
2. Folgen Sie den abgebildeten Montageschritten unter Beachtung der Sicherheitshinweise, siehe „14. Montieren“ auf Seite 24.

5. Transportieren

VORSICHT**Verletzungsgefahr und Sachschäden durch falschen Transport.**

- Transportieren Sie Möbelstücke nur aufrecht und einzeln.



6. Gebrauchen

VORSICHT**Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch.**

- Verwenden Sie das Produkt entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung, siehe Kapitel „1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen“ auf Seite 4.
- Überladen Sie die Produktset nicht.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgebaut ist. Alle Beine müssen sicher auf dem Boden aufgestellt sein.
- Stellen Sie sicher, dass sich bei der Benutzung keine Kleinkinder oder Tiere unter dem Produkt befinden.



ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch fehlerhaften Gebrauch.

Gesplittertes Holz kann die Kleidung des Benutzers beschädigen.

- ▶ Kontrollieren Sie das Produkt vor Gebrauch auf Schäden.

Feuchtigkeit aus Erde und Pflanzen kann zu Schimmelbildung und unschönen Farbflecken führen.

- ▶ Stellen Sie das Produkt nicht auf den Rasen oder auf offene porige Oberflächen.

7. Demontieren

- ▶ Demontieren Sie das Produkt in umgekehrter Montagereihenfolge, siehe Kapitel „14. Montieren“ auf Seite 24.

8. Lagern

ACHTUNG

Sachschaden durch fehlerhaftes Lagern.

- ▶ Lagern Sie das Produkt aufrecht oder demontiert an einem trockenen, sauberen Ort.
- ▶ Schützen Sie das Produkt vor Staub und Feuchtigkeit.
- ▶ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

9. Reinigen und Warten

9.1 Reinigen

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigungsmittel.

- ▶ Prüfen Sie die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung keine organischen Lösungsmittel, kochendes Wasser, starke Säuren oder alkalische Reiniger.

- ▶ Entfernen Sie Staub und leichten Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste.
- ▶ Benutzen Sie bei größeren Verschmutzungen einen milden, nicht entflammenden und lebensmittelverträglichen Reiniger oder ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

9.2 Wartung

Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit und die Langlebigkeit Ihres Produktes.

Zustand

- ▶ Kontrollieren Sie den Gesamtzustand des Produktes auf Beschädigungen.

Anbauteile

- ▶ Kontrollieren Sie, ob sich Schrauben gelöst oder verzogen haben und fixieren Sie diese wieder bei Bedarf.

9.3 Holzpflege

ACHTUNG

Sachschaden durch fehlerhaften Gebrauch.

Die Verwendung eines Holzpflegeöls mit Farbpigmenten kann zum Auswaschen der Pigmente und zu verschmutzten Untergründen führen.

- ▶ Lassen Sie die Möbel nicht dauerhaft im Regen stehen.
- ▶ Schützen Sie empfindliche Böden mit einer Matte.

Reiben Sie die Artikel mindestens zwei Mal pro Jahr mit einem geeigneten Holzpflegeöl ein. Es erhält den warmen Farbton der Akazie, hebt die Maserung hervor und schont das Material.

10. Reparieren

ACHTUNG

Beschädigung durch unsachgemäße Reparatur

- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene oder originale Ersatzteile.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen.

11. Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Material Gestell:	pulverbeschichteter Stahl
Material Tischplatte:	Akazienholz
Maße:	150 x 90 x 74 cm
Gewicht	19,2 kg
Max. Belastungsgewicht:	75 kg

12. Entsorgen

12.1 Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

12.2 Produkt allgemein

Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück. Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen. Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt:

- Altglas, Kunststoffe, Altmetalle, Bleche uvm.

Content

1. For your safety	8
1.1 For your safety	8
1.2 Use as intended	8
1.3 Improper use	8
1.4 Target group	8
1.5 Warning levels	8
1.6 Symbols	8
1.7 Safety instructions	8
2. Description and function	9
3. Unpack and check	9
3.1 Unpacking the product	9
4. Mounting	9
4.1 Place of installation	9
5. Transport	9
6. Use	9
7. Disassembly	10
8. Store	10
9. Cleaning and maintenance	10
9.1 Cleaning	10
9.2 Maintenance	10
9.3 Wood care	10
10. Repairing	10
11. Technical data	10
12. Disposing	10
12.1 Packaging	10
12.2 Product in general	10
13. Part list	23
14. Assembly	24

1. For your safety

1.1 For your safety

- ▶ Read this document carefully and completely.
- ▶ Follow the instructions and safety information in this document and on the product.
- ▶ Only use the product in perfect technical condition and in a safety-conscious and risk-aware manner.
- ▶ Keep this document for future reference and forwarding, as well as available near the product.

1.2 Use as intended

The product has been developed exclusively for private use.

- ▶ Use the products exclusively as a table.
- ▶ Only use the product in its original condition, with the original parts supplied and/or spare parts approved by the producer.
- ▶ Only have repairs carried out by qualified personnel.

Any other use is considered improper use and can result in severe personal injury and damage to property.

We accept no liability for non-compliance with instructions, safety instructions and improper use or any resulting damage to persons or property.

1.3 Improper use

The product is not suitable for commercial purposes. The product is not a toy.

- ▶ Do not use the product in damp rooms such as bathrooms or saunas.
- ▶ Do not alter or modify the product.
- ▶ Do not use the product with defective parts.
- ▶ Do not use the product as a climbing aid.

1.4 Target group

Users are adults and children over 6 years under adult supervision, who have read and understood these instructions and the markings on the product or have received comparable instruction with regard to use and safety instructions.

Persons with physical or mental disabilities/children/pregnant women may only use the product under the supervision of an adult.

Assembly work, maintenance work and cleaning may not be carried out by the aforementioned persons.

Users may only use the product when they are in full physical, mental and sensoric abilities, i.e. when they are awake and sober.

Skilled personnel are people who have received specialist mechanical training, such as trained craftsmen, metalworkers etc.

1.5 Warning levels



DANGER

Warning of dangers that will lead **directly to death** or serious injuries if the measures are ignored.



WARNING!

Warning of dangers that can result in **death** or **serious injury** if the measures are ignored.



CAUTION

Warning of dangers that can lead to **injuries** if the measures are ignored.

NOTICE

Warning of dangers that can lead to **material damage** if the measures are ignored.

1.6 Symbols

Symbol	Description
	This symbol indicates that the user should have read and understood the instructions before use.
	The international recycling symbol indicates recyclable material.
	This symbol indicates that the use of electric screwdrivers is prohibited.
A-Z / 1-N	These abbreviations identify a component required for the assembly step in illustrations.



1.7 Safety instructions



WARNING!

Fire hazard from heat sources.

The product is made of wood and/or other combustible materials.



- ▶ Keep the product away from heat sources such as heating pipes or open flames.



CAUTION

Risk of injury from jumping or romping on the product.



Romping around or jumping can lead to injuries and damage to property.

- ▶ Ensure that there is no jumping or romping on or in the product.

CAUTION**Injuries and property damage.**

Modification of the product may result in personal injury and property damage and will void the warranty.

- ▶ Only use the product with the original parts supplied and in the original condition.
- ▶ Only use spare parts approved by the manufacturer.



2. Description and function

This product is ideal for the balcony and the terrace. The frame made of powder-coated steel and the table top made of acacia wood in teak look are weatherproof and durable. The product is delivered pre-oiled. The Rhodos acacia wood chairs are available in a matching set of 2.

3. Unpack and check

3.1 Unpacking the product

WARNING!

Risk of suffocation from packaging material and from swallowing small parts.

- ▶ Dispose of the packaging material in the household waste according to regulations.
- ▶ Store the packaging and small parts required for repackaging away from moisture and out of reach of children.

**NOTICE****Material damage.**

Pointed, sharp and scratching objects can damage the product when opening the packaging.

- ▶ Do not use any pointed, sharp or scratching objects to open the packaging.



1. Remove all parts from the box.
2. Lay the pieces side by side on a clear, soft, and level surface.
3. Check the scope of delivery for completeness and intactness, see chapter „13. Part list“ on page 23.

4. Mounting

NOTICE**Damage to the product due to incorrect assembly.**

- ▶ Assemble the product completely and safely.
- ▶ Assemble the product with at least one second person.
- ▶ Screw the screws hand-tight into the connecting holes and only tighten the screws in the last step to prevent the parts from jamming.



4.1 Place of installation

1. Select a suitable installation location that meets the following requirements:
 - The installation location is dry and can be ventilated regularly.
 - The installation site is not permanently exposed to the sun and strong temperature fluctuations.
 - The subsurface of the installation site is level and non-slip.
2. Follow the assembly steps shown, observing the safety instructions, see „14. Assembly“ on page 24.

5. Transport

CAUTION**Risk of injury and material damage due to incorrect transport.**

- ▶ Only transport the pieces of furniture upright and individually.



6. Use

CAUTION**Risk of injury due to improper use.**

- ▶ Use the product in accordance with its intended use, see chapter „1.2 Use as intended“ on page 8.
- ▶ Do not overload the product set.
- ▶ Before use, make sure that the product has been fully constructed. All legs must be securely placed on the ground.
- ▶ Make sure that during use no small children or animals are under the product.



NOTICE

Damage to the product due to incorrect use.

Splintered wood can damage the user's clothing.

- ▶ Check the product for damage before use.

Moisture from soil and plants can lead to mould growth and unsightly colour stains.

- ▶ Do not place the product on the lawn or on open-pored surfaces.



7. Disassembly

- ▶ Disassemble the product in reverse order of assembly, see chapter „14. Assembly“ on page 24.

8. Store

NOTICE

Damage to the product due to incorrect storage.

- ▶ Store the product assembled and upright or disassembled afterwards in a dark, cool, dry and well-ventilated place.
- ▶ Protect the product from dust and moisture.
- ▶ Do not place any heavy objects on the product.



9. Cleaning and maintenance

9.1 Cleaning

NOTICE

Damage caused by incorrect cleaning agents.

- ▶ Check the compatibility of the cleaning agent with the surface on an inconspicuous area.
- ▶ Do not use any organic solvents, boiling water, strong acids or alkaline cleaning agents for cleaning.



- ▶ Remove dust and light dirt with a damp cloth or a soft brush.
- ▶ Use a mild, non-flammable and food-safe cleaning agent or a cloth dampened with water for heavy soiling. Regular maintenance increases the safety and longevity of your product.

9.2 Maintenance

Condition

- ▶ Check the overall condition of the product.

Attachment parts

- ▶ Check whether screws have loosened or become distorted and fix them again if necessary.

9.3 Wood care

NOTICE

Material damage due to incorrect use.

The use of a wood care oil with colour pigments can cause the pigments to wash out and lead to soiled base materials.

- ▶ Do not leave the furniture out in the rain permanently.
- ▶ Protect sensitive floors with a mat.



Rub down the items at least twice a year with a suitable wood care oil. It maintains the warm colour tone of the acacia, highlights the grain and protects the material.

10. Repairing

NOTICE

Damage due to improper repair

- ▶ Only use spare parts approved by the manufacturer or original ones.
- ▶ Only have repairs carried out by qualified personnel.



11. Technical data

Designation	Value
Material frame:	powder coated steel
Material table top:	acacia wood
Dimensions:	150 x 90 x 74 cm
Weight:	19.2 kg
Max. loading weight:	75 kg

12. Disposing

12.1 Packaging

The packaging material is recyclable.

- ▶ Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and take it to the regional collection of recyclables.

12.2 Product in general

This product does not belong in household waste. At the end of its service life, return it free of charge to the producer, point of sale or public collection points set up for this purpose. Details of disposal are regulated by the respective national law. Valuable materials are fed into the recycling cycle in order to gain new raw materials from them. The following recyclables are collected in municipal collection points:

- Waste glass, plastics, scrap metal, sheet metal and much more.

Table des matières

1. Pour votre sécurité	12
1.1 Pour votre sécurité	12
1.2 Utilisation conforme	12
1.3 Utilisation non conforme	12
1.4 Groupe cible	12
1.5 Niveaux d'avertissement	12
1.6 Symboles	12
1.7 Instructions de sécurité	12
2. Description et fonctionnement	13
3. Déballage et contrôle	13
3.1 Déballer le produit	13
4. Montage	13
4.1 Lieu d'installation	13
5. Transport	13
6. Utiliser	13
7. Démontage	14
8. Stockage	14
9. Nettoyage et maintenance	14
9.1 Nettoyage	14
9.2 Maintenance	14
9.3 Entretien du bois	14
10. Réparation	14
11. Données techniques	14
12. Élimination	14
12.1 Emballage	14
12.2 Généralités relatives au produit	14
13. Liste des pièces	23
14. Montage	24

1. Pour votre sécurité

1.1 Pour votre sécurité

- ▶ Veuillez lire ce document avec attention et dans son intégralité.
- ▶ Veuillez suivre les instructions et les consignes de sécurité mentionnées dans ce document ainsi que sur le produit.
- ▶ N'utilisez le produit que si celui-ci est dans un état technique irréprochable, en pleine conscience des règles de sécurité et des risques encourus.
- ▶ Conservez ce produit sur et à proximité de l'appareil pour référence ultérieure et en cas de cession de l'appareil.

1.2 Utilisation conforme

Le produit a été conçu exclusivement pour une utilisation dans le domaine privé.

- ▶ Utilisez exclusivement les meubles comme table.
- ▶ N'utilisez le produit que dans son état d'origine, avec les pièces d'origine fournies et/ou avec des pièces détachées autorisées par le fabricant.
- ▶ Faites réaliser les réparations par du personnel qualifié.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des instructions et des consignes de sécurité, d'une utilisation non conforme et de dommages corporels et matériels en résultant.

1.3 Utilisation non conforme

Ce produit n'est pas un jouet.

Le produit n'est pas conçu pour une utilisation à des fins commerciales.

- ▶ N'utilisez pas le produit dans des pièces humides telles que des salles de bain ou des saunas.
- ▶ Ne modifiez pas et ne transformez pas le produit.
- ▶ N'utilisez pas le produit avec des pièces défectueuses.
- ▶ Ne vous servez pas du meuble pour grimper.

1.4 Groupe cible

Les utilisateurs sont les adultes et les enfants à partir de 6 ans sous la surveillance d'un adulte, qui ont lu et compris ces instructions et les marquages sur le produit ou qui ont reçu une formation similaire relative à l'utilisation et aux consignes de sécurité.

Les personnes présentant des capacités physiques ou mentales réduites ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Les travaux de montage, de maintenance et de nettoyage ne doivent pas être effectués par les personnes mentionnées ci-avant.

Les utilisateurs ne peuvent utiliser le produit que

s'ils sont éveillés, sobres et en pleine possession de leurs capacités physiques, psychiques et sensorielles.

Le personnel qualifié représente les personnes ayant reçu une formation spécialisée dans les domaines mécanique/électrotechnique/hydraulique-pneumatique telles que les métallurgistes, électriciens, artisans qualifiés etc.

1.5 Niveaux d'avertissement

DANGER

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner **directement la mort** ou de graves blessures en cas de non-respect des mesures.

AVERTISSEMENT!

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner **la mort ou de graves blessures** en cas de non-respect des mesures.

PRUDENCE

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner des **blessures** en cas de non-respect des mesures.

ATTENTION

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner des **dommages matériels** en cas de non-respect des mesures.

1.6 Symboles

Symboles	Description
	Ce symbole indique que l'utilisateur doit avoir lu et compris les instructions avant toute utilisation.
	Le symbole international de recyclage indique que le matériau est recyclable.
	Ce symbole indique que l'utilisation de visseuses électriques est interdite.
A-Z / 1-N	Ces abréviations indiquent un composant nécessaire à l'étape de montage dans les illustrations.



1.7 Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie dû aux sources de chaleur.

Le produit est composé de bois et/ou d'autres matériaux inflammables.

- ▶ Maintenez le produit éloigné des sources de chaleur telles que les tuyaux de chauffage ou les feux ouverts.

PRUDENCE

Risque de blessure en sautant sur ou en percutant le produit.

Le fait de sauter sur l'appareil ou de le percuter peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

- Assurez-vous de ne pas sauter sur ou dans l'appareil et de ne pas le percuter.

PRUDENCE

Blessures et dommages matériels.

Une modification du produit peut entraîner des blessures et des dommages matériels et provoquer l'annulation de la garantie.

- N'utilisez le produit qu'avec les pièces d'origine fournies et dans son état d'origine.
- N'utilisez que des pièces de rechange autorisées par le fabricant.

2. Description et fonctionnement

Ce produit est idéal pour le balcon et la terrasse. Le châssis en acier revêtu par poudre ainsi que le plateau de table en acacia imitation teck résistent aux intempéries et ont une longue durée de vie. Le produit est livré déjà pré-huilé. Les chaises en acacia Rhodos assorties sont disponibles par set de 2.

3. Déballage et contrôle

3.1 Déballer le produit

AVERTISSEMENT!

Risque d'étouffement dû au matériel d'emballage et à l'ingestion de petites pièces.

- Éliminez le matériau d'emballage de manière conforme dans la poubelle de déchets ménagers.
- Conservez les petites pièces hors de portée des enfants.

ATTENTION

Dommages matériels.

Les objets pointus, coupants et provoquant des rayures peuvent endommager le produit lors de l'ouverture de l'emballage.

- N'utilisez pas d'objet pointu, coupant ou provoquant des rayures pour ouvrir l'emballage.

1. Retirez toutes les pièces du carton.
2. Placez les pièces les unes à côté des autres sur une surface dégagée, lisse et plane.
3. Contrôlez l'étendue de la livraison afin de vérifier son état complet et son intégrité, voir le chapitre „13. Liste des pièces“ à la page 23.

4. Montage

ATTENTION

Endommagement du produit dû à un montage incorrect.

- Assemblez le produit de manière complète et sûre.
- Assemblez le produit avec au minimum une deuxième personne.
- Vissez les vis à la main dans les orifices d'assemblage et ne serrez les vis que lors de la dernière étape afin d'empêcher tout coincement des pièces.

4.1 Lieu d'installation

1. Choisissez un lieu d'installation adapté remplissant les conditions suivantes :
 - Le lieu d'installation est sec et peut être aéré régulièrement.
 - Le lieu d'installation ne doit pas être exposé de manière permanente aux rayons du soleil ni aux fortes variations de température.
 - Le sol du lieu d'installation est plan et antidérapant.
2. Suivez les étapes de montage illustrées en respectant les consignes de sécurité, voir „14. Montage“ à la page 24.

5. Transport

PRUDENCE

Risque de blessures et de dommages matériels dû à un transport inadapté.

- Ne transportez les meubles que debout et individuellement.

6. Utiliser

PRUDENCE

Risque de blessures dû à une utilisation inadaptée.

- N'utilisez le produit que dans le respect de son utilisation conforme, voir le chapitre „1.2 Utilisation conforme“ à la page 12.
- Ne surchargez pas les meubles.
- Assurez-vous que tous les meubles ont été bien installés avant utilisation. Tous les pieds doivent reposer en toute sécurité sur le sol.
- Lorsque vous les utilisez, vérifiez qu'aucun enfant en bas âge ni animal se trouve sous les meubles.

ATTENTION

Endommagement du produit dû à une utilisation inadaptée.

Les éclats de bois peuvent endommager les vêtements de l'utilisateur.

- ▶ Contrôlez l'absence d'usure du produit avant utilisation.

L'humidité provenant de la terre et des plantes peut entraîner la formation de moisissures et de taches de couleur peu esthétiques.

- ▶ Ne placez pas le produit sur le gazon ou sur des surfaces à pores ouverts.

7. Démontage

- ▶ Démontez le produit dans l'ordre inverse de l'ordre mentionné dans le chapitre „14. Montage“ à la page 24.

8. Stockage

ATTENTION

Dommages matériels dus à un stockage non adapté.

- ▶ Stockez le produit à l'état démonté ou plié dans un endroit sec et propre.
- ▶ Protégez le produit de la poussière et de l'humidité.
- ▶ Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

9. Nettoyage et maintenance

9.1 Nettoyage

ATTENTION

Endommagement dû à un produit de nettoyage non adapté.

- ▶ Vérifiez la compatibilité du produit de nettoyage avec la surface à un emplacement peu visible.
- ▶ Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvant organique, d'eau bouillante, d'acides forts ou de nettoyant alcalin.

- ▶ Éliminez la poussière et les légères salissures à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse douce.
- ▶ En cas de salissures importantes, utilisez un nettoyant doux, non inflammable et compatible avec les produits alimentaires ou un chiffon imbibé d'eau.

9.2 Maintenance

Une maintenance régulière augmente la sécurité et la longévité de votre produit.

État

- ▶ Contrôlez l'état général du produit pour vérifier l'absence de dommages.

Pièces de fixation

- ▶ Vérifiez régulièrement si des vis se sont détachées ou ont été déformées et refixez-les si nécessaire.

9.3 Entretien du bois

ATTENTION

Dommages matériels dus à une utilisation incorrecte.

L'utilisation d'une huile d'entretien spéciale bois avec des pigments colorés peut entraîner un lessivage des pigments et des surfaces souillées.

- ▶ Ne laissez pas les meubles en permanence sous la pluie.
- ▶ Protégez les sols sensibles avec un tapis.

Appliquez au moins deux fois par an une huile d'entretien spéciale bois sur les meubles. Vous préserverez ainsi la chaude couleur de l'acacia, vous ferez ressortir le veinage et vous protégerez le bois.

10. Réparation

ATTENTION

Endommagement dû à une réparation non adaptée

- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou autorisées par le fabricant.
- ▶ Faites réaliser les réparations par du personnel qualifié.

11. Données techniques

Désignation	Valeur
Matériau du piètement :	acier revêtu par poudre
Matériau du plateau :	bois d'acacia
Dimensions :	150 x 90 x 74 cm
Poids :	19.2 kg
Poids max. de charge :	75 kg

12. Élimination

12.1 Emballage

L'emballage est recyclable.

- ▶ Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement via un dispositif de collecte local.

12.2 Généralités relatives au produit

Ce produit ne constitue pas un déchet ménager. À la fin de son cycle de vie, confiez-le gratuitement au fabricant, à votre point de vente ou à un dispositif de collecte public prévu à cet effet. Les détails de l'élimination diffèrent selon la législation du pays concerné. Les matériaux valorisables seront intégrés dans un circuit de recyclage afin de créer de nouvelles matières premières. Les matériaux valorisables suivants sont collectés dans les points de collecte communaux :

- verre usagé, plastique, métaux usagés, tôles etc.

Tabella dei contenuti

1. Per la vostra sicurezza	16
1.1 Per la vostra sicurezza	16
1.2 Utilizzare in modo conforme	16
1.3 Uso improprio	16
1.4 Gruppo target	16
1.5 Livelli di avvertimento	16
1.6 Simboli	16
1.7 Avvertenze di sicurezza	16
2. Descrizione e funzione	17
3. Disimballaggio e verifica	17
3.1 Disimballare il prodotto	17
4. Montaggio	17
4.1 Luogo di installazione	17
5. Trasporto	17
6. Utilizzo	17
7. Smontaggio	18
8. Stoccaggio	18
9. Pulizia e manutenzione	18
9.1 Pulizia	18
9.2 Manutenzione	18
9.3 Cura del legno	18
10. Riparazioni	18
11. Dati tecnici	18
12. Smaltimento	18
12.1 Confezione	18
12.2 Informazioni generali sul prodotto	18
13. Elenco parti	23
14. Montaggio	24

1. Per la vostra sicurezza

1.1 Per la vostra sicurezza

- ▶ Leggere il presente documento con attenzione e integralmente.
- ▶ Seguire le istruzioni e le avvertenze per la sicurezza riportate nel documento e sul prodotto.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo se in condizioni tecniche perfette e con consapevolezza in termini di rischio e pericolo.
- ▶ Conservare questo documento nei pressi del prodotto come futuro riferimento e per il passaggio ad altri.

1.2 Utilizzare in modo conforme

Il prodotto è stato sviluppato esclusivamente per l'uso privato.

- ▶ Utilizzare il prodotto esclusivamente come tavolo.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo in stato originale, servendosi unicamente dei pezzi originali forniti in dotazione e/o di ricambi autorizzati dal produttore.
- ▶ Far eseguire le eventuali riparazioni necessarie unicamente da un personale specializzato.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo quando è completamente aperto.

Qualsiasi utilizzo differente sarà considerato un uso improprio e può comportare gravi danni a persone e cose.

Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle istruzioni, delle avvertenze sulla sicurezza, di uso improprio e per i relativi danni causati a persone e cose.

1.3 Uso improprio

Il prodotto non è pensato per l'impiego in ambito commerciale.

Questo prodotto non è un giocattolo.

- ▶ Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi, quali bagni o saune.
- ▶ Non modificare il prodotto.
- ▶ Non utilizzare il prodotto con parti difettose.
- ▶ Non utilizzare il prodotto come ausilio per raggiungere punti più elevati.

1.4 Gruppo target

Gli utenti sono adulti e i bambini a partire da 6 anni, sotto la supervisione di un adulto, che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni e i contrassegni riportati sul prodotto o che abbiano ottenuto istruzioni paragonabili in merito all'uso e alle avvertenze per la sicurezza.

Le persone con abilità fisiche o mentali ridotte possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un utente adulto.

I lavori di montaggio, manutenzione e pulizia non possono essere eseguiti dai soggetti summenzio-

nati.

Gli utenti possono utilizzare il prodotto solo nel pieno possesso delle proprie abilità fisiche, psichiche e sensoriali, in condizioni di piena vigilanza e sobrietà.

Il personale specializzato include persone con una formazione in ambito meccanico/elettrotecnico/idraulico-pneumatico, come artigiani qualificati, metalmeccanici, elettricisti, ecc.

1.5 Livelli di avvertimento



PERICOLO

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, comportano la morte immediata o gravi lesioni.



AVVERTENZA!

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare la morte o gravi lesioni.



CAUTELA

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare delle lesioni.

ATTENZIONE

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare dei danni materiali.

1.6 Simboli

Simbolo	Descrizione
	questo simbolo indica che l'utente deve aver letto e compreso le istruzioni prima dell'uso.
	il simbolo internazionale di riciclaggio indica la presenza di materiali riutilizzabili.
	Questo simbolo indica che l'uso di avvitatori elettrici è proibito.
A-Z / 1-N	queste abbreviazioni identificano un componente necessario per il passaggio di montaggio riportato nelle figure.



1.7 Avvertenze di sicurezza



AVVERTENZA!

Pericolo di incendio dovuto a fonti di calore.



Il prodotto è realizzato in legno e/o altri materiali combustibili.

- ▶ Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, come tubi del riscaldamento o fiamme vive.

CAUTELA

Pericolo di lesioni in caso di salti o urti sul prodotto.

Scatenarsi o saltare può causare lesioni e danni materiali.

- Non scatenarsi o saltare sul o all'interno del prodotto.

CAUTELA

Lesioni e danni materiali.

La modifica del prodotto può causare lesioni e danni materiali e portare alla decadenza della garanzia legale.

- Utilizzare il prodotto solo nello stato originale e con le parti originali fornite in dotazione.
- Utilizzare solo ricambi autorizzati dal produttore.

2. Descrizione e funzione

Questo prodotto è ideale per il balcone e la terrazza. La struttura in acciaio verniciato a polvere e il piano del tavolo in legno d'acacia in look teak sono resistenti alle intemperie e durevoli. Il prodotto viene consegnato già oliato. Le sedie Rhodos in legno d'acacia sono disponibili in un set di 2 pezzi.

3. Disimballaggio e verifica

3.1 Disimballare il prodotto

AVVERTENZA!

Pericolo di soffocamento dovuto al materiale della confezione e all'ingerimento di pezzi piccoli.

- Smaltire il materiale della confezione nei rifiuti domestici in conformità alle norme applicabili.
- Conservare le parti piccole fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

Danni materiali.

Gli oggetti appuntiti e graffianti possono danneggiare il prodotto all'apertura della confezione.

- Non utilizzare oggetti appuntiti, affilati o graffianti per aprire la confezione.
- Eseguire i seguenti lavori con cautela.

1. Rimuovere tutte le parti dal cartone.
2. Posizionare le parti una accanto all'altra su una superficie libera, morbida e piana.
3. Verificare l'integrità e la completezza del volume di consegna, vedere il capitolo „13. Elenco parti“ a pagina 23.

4. Montaggio

4.1 Luogo di installazione

ATTENZIONE

Danneggiamento del prodotto dovuto ad un montaggio errato.

- Montare il prodotto in modo completo e sicuro.
- Montare il prodotto servendosi dell'aiuto di almeno una seconda persona.
- Avvitare prima a mano le viti nei fori di collegamento e serrarle poi alla fine per impedire un ribaltamento delle parti.

1. Scegliere un luogo di installazione adeguato che soddisfi i seguenti requisiti:
 - il luogo di installazione è asciutto e può essere ventilato regolarmente;
 - Il luogo di installazione non è esposto in modo permanente alla luce solare permanente e alle forti oscillazioni di temperatura.
 - il sottofondo del luogo di installazione è piano e antiscivolo.
2. Seguire i passaggi di montaggio raffigurati osservando le avvertenze per la sicurezza, vedi „14. Montaggio“ a pagina 24.

5. Trasporto

CAUTELA

Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti ad un trasporto errato.

- Spostare i singoli mobili solo piegati e in posizione verticale.

6. Utilizzo

CAUTELA

Pericolo di lesioni dovute ad un uso improprio.

- Utilizzare il prodotto in modo conforme, vedere il capitolo „1.2 Utilizzare in modo conforme“ a pagina 16.
- Non sovraccaricare il set di prodotti.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il set di prodotti sia stato montato in ogni sua parte. Tutte le gambe devono essere saldamente posizionate sul pavimento.
- Durante l'uso, assicurarsi che non ci siano bambini o animali sotto il prodotto.

ATTENZIONE

Danneggiamento del prodotto dovuto ad un uso errato.

Le schegge di legno possono danneggiare gli indumenti dell'utilizzatore.

- Controllare la presenza di eventuali danni sul prodotto prima dell'uso.

L'umidità proveniente dal terreno e dalle piante può provocare la formazione di muffa e di antiestetiche macchie.

- Non collocare il prodotto sul prato o su superfici a pori aperti.



7. Smontaggio

- Smontare il prodotto in sequenza inversa rispetto a quella descritta al capitolo „14. Montaggio“ a pagina 24.

8. Stoccaggio

ATTENZIONE

Danni materiali causati da una conservazione errata.

- Conservare il prodotto smontato o piegato in un luogo asciutto e pulito.
- Proteggere il prodotto da polvere e umidità.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto per evitare che si deformi.



9. Pulizia e manutenzione

9.1 Pulizia

ATTENZIONE

Danni dovuti a detergenti errati.

- Verificare la compatibilità dei detergenti con la superficie in un punto non esposto.
- Per la pulizia non utilizzare solventi organici, acqua bollente, acidi forti o detergenti alcalini.



- Rimuovere la polvere e lo sporco lieve con un panno umido o una spazzola morbida.
- In caso di sporco ostinato, utilizzare un detergente delicato, non infiammabile e sicuro per gli alimenti o un panno inumidito con acqua.

9.2 Manutenzione

La regolare manutenzione aumenta la sicurezza e la longevità del vostro prodotto.

Stato

- Controllare le condizioni generali del prodotto e l'eventuale presenza di danni.

Parti annesse

- Verificare se alcune viti si sono allentate o deformate e regolarle di nuovo, se necessario.

9.3 Cura del legno

ATTENZIONE

Danni al materiale dovuti a un uso non corretto.

L'utilizzo di un olio per la cura del legno con pigmenti colorati può sporcare le superfici e può causare lo scolorimento dei pigmenti.

- Non lasciate i mobili sotto la pioggia in modo permanente.
- Proteggete i pavimenti sensibili con un tappetino.



Strofinare i prodotti almeno due volte all'anno con un olio adatto alla cura del legno per preservare la tonalità calda del legno di acacia, valorizzare le venature e proteggere il materiale.

10. Riparazioni

ATTENZIONE

Danni dovuti a riparazioni improprie

- Utilizzare solo ricambi originali o autorizzati dal produttore.
- Far eseguire le eventuali riparazioni necessarie unicamente da un personale specializzato.



11. Dati tecnici

Designazione	Valore
Materiale struttura:	acciaio verniciato a polvere
Materiale piano tavolo:	legno di acacia
Dimensioni:	150 x 90 x 74 cm
Peso:	19.2 kg
Peso massimo di carico:	75 kg

12. Smaltimento

12.1 Confezione

Il materiale della confezione è riutilizzabile.

- Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e portarla alla raccolta regionale dei materiali riciclabili.

12.2 Informazioni generali sul prodotto

Questo prodotto non va smaltito nei rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, restituirlo gratuitamente al produttore, al punto vendita o portarlo ai centri di raccolta pubblici appositamente allestiti. I dettagli sulle modalità di smaltimento sono regolati dalla rispettiva legge nazionale. I materiali riciclabili vengono immessi nel ciclo di riciclaggio per ricavarne nuove materie prime. I seguenti materiali riciclabili vengono raccolti nei centri di raccolta comunali:

- rifiuti di vetro, plastica, rottami metallici, lamiere e molto altro.

Contenido

1. Por su seguridad	20
1.1 Por su seguridad	20
1.2 Uso previsto	20
1.3 Uso inadecuado	20
1.4 Grupo destinatario	20
1.5 Niveles de advertencia	20
1.6 Símbolos	20
1.7 Indicaciones de seguridad	20
2. Descripción y funcionamiento	21
3. Desembalaje y comprobación	21
3.1 Desembalar el producto	21
4. Montaje	21
4.1 Lugar de colocación	21
5. Transporte	21
6. Utilice	21
7. Desmontaje	22
8. Almacenamiento	22
9. Limpieza y mantenimiento	22
9.1 Limpieza	22
9.2 Mantenimiento	22
9.3 Cuidado de la madera	22
10. Reparaciones	22
11. Datos técnicos	22
12. Eliminación de residuos	22
12.1 Embalaje	22
12.2 El producto en general	22
13. Lista de piezas	23
14. Montaje	24

1. Por su seguridad

1.1 Por su seguridad

- ▶ Lea este documento de principio a fin con atención.
- ▶ Siga las instrucciones y las indicaciones de seguridad que figuran en este documento y en el producto.
- ▶ Utilice el producto solo en perfectas condiciones técnicas, prestando atención a su seguridad y a los posibles riesgos.
- ▶ Conserve este documento cerca del producto para consultarlo en futuras ocasiones y para pasárselo al siguiente usuario.

1.2 Uso previsto

El producto está concebido exclusivamente para un uso privado.

- ▶ Utilice los productos únicamente como mesa y como pieza de mobiliario.
- ▶ Utilice el producto únicamente en su estado original, con las piezas originales suministradas y/o con las piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.
- ▶ Asegúrese de que las reparaciones las lleva a cabo personal cualificado.
- ▶ Utilice el producto solo cuando esté en posición completamente desplegada.

Cualquier otro uso se considerará inadecuado y podrá conllevar daños personales y materiales.

No asumimos responsabilidad alguna en caso de no seguir las instrucciones e indicaciones de seguridad o de hacer un uso inadecuado, ni por los daños personales y materiales resultantes.

1.3 Uso inadecuado

El producto no es apropiado para usarlo con fines comerciales.

El producto no es un juguete.

- ▶ No utilice el producto en estancias húmedas, como baños o saunas.
- ▶ No altere ni modifique el producto.
- ▶ No utilice el producto con piezas defectuosas.
- ▶ No utilice el producto como ayuda para escalar.

1.4 Grupo destinatario

Los usuarios son adultos y niños de más de 6 años bajo supervisión de un adulto, que hayan leído y comprendido este manual y los símbolos que aparecen en el producto o que hayan recibido instrucciones equivalentes sobre el uso y las indicaciones de seguridad.

Las personas con alguna discapacidad física o intelectual solo pueden utilizar el producto bajo supervisión de un usuario adulto.

Las personas anteriormente indicadas no pueden encargarse de las tareas de montaje, manteni-

miento y limpieza.

Los usuarios solo pueden utilizar el producto si están en plena posesión de sus facultades físicas, mentales y sensoriales, además de despiertos y sobrios.

Por personal cualificado se entiende aquellas personas con una formación especializada en el ámbito mecánico/electrotécnico/hidráulico-neumático, como mecánicos, trabajadores del metal, electricistas, etc.

1.5 Niveles de advertencia



PELIGRO

Advertencia frente a peligros que causan directamente la muerte o lesiones graves en caso de no seguir las instrucciones.



¡ATENCIÓN!

Advertencia frente a peligros que pueden causar la muerte o lesiones graves en caso de no seguir las instrucciones.



CUIDADO

Advertencia frente a peligros que pueden causar lesiones en caso de no seguir las instrucciones.

AVISO

Advertencia frente a peligros que pueden causar daños materiales en caso de no seguir las instrucciones.

1.6 Símbolos

Símbolo	Descripción
	Este símbolo indica que el usuario debe haber leído y comprendido el manual antes de utilizar el producto.
	El símbolo de reciclaje internacional indica que el material es reaprovechable.
	Este símbolo indica que está prohibido utilizar tornillos eléctricos.
A-Z / 1-N	Este código identifica una pieza necesaria para un determinado paso del montaje en una ilustración.



1.7 Indicaciones de seguridad



¡ATENCIÓN!

Riesgo de incendio por fuentes de calor.

El producto consta de madera y/u otros materiales combustibles.



- ▶ Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, como tubos de calefacción u hornos abiertos.

⚠ CUIDADO**Riesgo de lesiones al saltar o dar golpes sobre el producto.**

Dar saltos o golpes puede provocar lesiones y daños materiales.

► Asegúrese de que nadie salte ni dé golpes sobre el producto o dentro del mismo.

⚠ CUIDADO**Lesiones y daños materiales.**

La modificación del producto puede provocar lesiones y daños materiales, así como la anulación de la garantía.

► Utilice el producto únicamente en su estado original y con las piezas originales suministradas.

► Utilice exclusivamente las piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.

2. Descripción y funcionamiento

Este producto es ideal para el balcón y la terraza. La estructura de acero con recubrimiento de polvo y el tablero de madera de acacia con aspecto de teca son resistentes a la intemperie y duraderos. El producto se entrega previamente engrasado. Las sillas de madera de acacia Rhodos están disponibles en un juego de 2.

3. Desembalaje y comprobación

⚠ ¡ATENCIÓN!**Riesgo de asfixia con el material de embalaje y por la ingesta de piezas pequeñas.**

- Deseche el material de embalaje conforme a la normativa aplicable junto con los residuos domésticos.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

AVISO**Daños materiales.**

Los objetos puntiagudos, afilados o que puedan rayar superficies pueden dañar el producto al abrir el embalaje.

- Al abrir el embalaje, no utilice ningún objeto puntiagudo, afilado o que pueda rayar superficies.
- Tenga precaución al realizar las siguientes tareas.

3.1 Desembalar el producto

1. Extraiga todas las piezas de la caja.
2. Deposite las piezas una junto a otra sobre una superficie despejada, suave y plana.
3. Compruebe que el envío está completo y no tiene desperfectos; véase el capítulo „13. Lista de piezas“ en la página 23.

4. Montaje

4.1 Lugar de colocación

AVISO**Daños en el producto debido a un montaje erróneo.**

- Monte el producto por completo y de forma segura.
- Monte el producto con ayuda de otra persona, como mínimo.
- Enrosque los tornillos con firmeza en los orificios de unión, pero no los apriete hasta el último paso para evitar que las piezas queden colocadas en una posición incorrecta.

1. Elija un lugar de colocación apropiado que cumpla los siguientes requisitos:
 - El lugar de colocación está seco y se puede ventilar con frecuencia.
 - El lugar de colocación no debe estar expuesto permanentemente a la radiación solar ni a grandes oscilaciones de temperatura.
 - La superficie del lugar de colocación es plana y antideslizante.
2. Siga los pasos de montaje mostrados en las imágenes, atendiendo a las indicaciones de seguridad; véase el capítulo „14. Montaje“ en la página 24.

5. Transporte

⚠ CUIDADO**Riesgo de lesiones y daños materiales debido a un traslado inadecuado.**

- Transporte los muebles únicamente en posición plegada, verticalmente y de uno en uno.

6. Utilice

⚠ CUIDADO**Riesgo de lesiones debido a un uso inadecuado.**

- Utilice el producto conforme a su uso previsto; véase el capítulo „1.2 Uso previsto“ en la página 20.
- No sobrecargue el producto.
- Asegúrese de que el producto esté completamente montado antes de utilizarlo. Todas las patas deben estar bien apoyadas en el suelo.
- Asegúrese de que no haya niños pequeños ni animales debajo del producto cuando esté en uso.

AVISO

Daños en el producto debido a un uso incorrecto.

La madera astillada puede ocasionar daños en la ropa del usuario.

- Compruebe si el producto está dañado antes de usarlo.

La humedad de la tierra y las plantas puede provocar la aparición de moho y manchas de color poco estéticas.

- No coloque el producto sobre el césped ni sobre superficies con poros abiertos.



7. Desmontaje

- Desmonte el producto siguiendo el orden inverso al descrito en el capítulo „14. Montaje“ en la página 24.

8. Almacenamiento

AVISO

Daños materiales debido a un almacenamiento incorrecto.

- Almacene el producto desmontado o plegado en un lugar limpio y seco.
- Proteja el producto frente al polvo y la humedad.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.



9. Limpieza y mantenimiento

9.1 Limpieza

AVISO

Daños en caso de usar productos de limpieza inadecuados.

- Asegúrese de que el producto de limpieza sea apto para la superficie del objeto haciendo una prueba en un punto no visible.
- No utilice para limpiar disolventes orgánicos, agua hirviendo, ácidos fuertes ni limpiadores alcalinos.



- Limpie el polvo y la suciedad leve con un paño humedecido o un cepillo suave.
- Si el producto presenta suciedad más persistente, utilice un limpiador suave, no inflamable y apto para el uso alimentario, o un paño humedecido con agua.

9.2 Mantenimiento

Un mantenimiento regular incrementa la seguridad y la durabilidad del producto.

Estado

- Compruebe el estado general del producto y si presenta algún daño.

Piezas

- Compruebe si algún tornillo se ha aflojado o deformado y vuelva a fijarlo si fuese necesario.

9.3 Cuidado de la madera

AVISO

Daños materiales por uso incorrecto.

El uso de un aceite para el cuidado de la madera con pigmentos de color puede hacer que desaparezcan desvanezcan y que las superficies se ensucien.

- No dejes los muebles a la intemperie permanentemente.
- Proteja los suelos delicados con una alfombrilla.



Frote los objetos con un aceite adecuado para el cuidado de la madera al menos dos veces al año. Así, mantendrá el color de la acacia, realza el veteado y protege el material.

10. Reparaciones

AVISO

Daños debido a una reparación inadecuada

- Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales o autorizadas por el fabricante.
- Asegúrese de que las reparaciones las lleva a cabo personal cualificado.



11. Datos técnicos

Designación	Valor
Material de la estructura:	acero con recubrimiento de polvo
Material del tablero:	madera de acacia
Dimensiones:	150 x 90 x 74 cm
Peso:	19.2 kg
Peso máximo de carga:	75 kg

12. Eliminación de residuos

12.1 Embalaje

El material de embalaje es reprovechable.







- Deseche el material de embalaje conforme a la normativa ambiental y deposítelo en los contenedores de reciclaje de su entorno.

12.2 El producto en general



Este producto no se desecha junto con los residuos domésticos. Al término de su vida útil, puede devolverlo gratuitamente entregándoselo al fabricante, en el punto de venta o en un punto de recogida oficial previsto para ello. Los detalles sobre la eliminación de residuos dependen de las correspondientes leyes regionales. Los materiales aprovechables del producto se introducen en el ciclo de reciclaje para, a partir de ellos, obtener nuevas materias primas. Los siguientes materiales se pueden depositar en los puntos de recogida municipales:

- vidrio, plásticos, metales, chapa, etc.






300831

A  x2	B  x2	C  x1	D  x4
E  x2	1  M6x45 mm x4	2  M6x15 mm x26	3  x1




1






2






3






4




5




6



7



8



DE: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer
vorbehalten.
EN: Technical changes, misprints and errors excepted.
FR: Sous réserve de modifications techniques, de fautes
d'impression et d'erreurs.
IT: Con riserva di modifiche tecniche, refusi ed errori.
ES: Salvo cambios técnicos, erratas y errores.

www.juskys.de
www.artsauna.de

Juskys Gruppe GmbH