

Zu Ihrer Sicherheit

- ▶ Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam und vollständig vor Gebrauch.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheitsbewusst und gefahrenbewusst.
- ▶ Heben Sie dieses Dokument zum Nachschlagen und für die Weitergabe auf und nahe des Produktes verfügbar.

Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden und nur für erdgebundene, nicht tragende Unterkonstruktionen geeignet.

- ▶ Benutzen Sie das Produkt ausschließlich als Terrassendielen an befestigten und nicht beschädigten Untergrund im Außenbereich.
- Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und daraus folgende Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung. Sollte das Produkt Beschädigungen vorweisen, so muss es gegen ein neues Produkt ausgetauscht werden.

Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

- ▶ Verändern oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- ▶ Benutzen Sie keine beschädigten Terrassendielen.
- ▶ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

Zielgruppe

Benutzer sind Erwachsene, die die Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden haben. Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen montieren.

Warnstufen

WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.

VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verletzungsgefahr.

- ▶ Tragen Sie Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Handschuhe.
- ▶ Befestigen Sie die Terrassendielen ordnungsgemäß mit dem mitgelieferten Montagematerial.
- ▶ Tauschen Sie beschädigte Terrassendielen sofort aus.

Symbole



Der Benutzer sollte vor der Benutzung des Produktes die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Auspacken und prüfen

- ▶ Verwenden Sie keine spitzen oder kratzenden Gegenstände zum Öffnen der Verpackung.

WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahren Sie Kleinteile für Kinder unzugänglich auf.

Lieferumfang prüfen

Menge	Bezeichnung
6	WPC-Terrassendiele
3	WPC-Unterkonstruktion
18	Dehnschrauben + Dübel Befestigung der Unterkonstruktion
48	Edelstahl-Schrauben für die Befestigung der Befestigungsclips
48	Kunststoff-Befestigungsclips
2	Edelstahl-Anfangs-/Endclips

Warnhinweise zur Verlegung



WARNUNG

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion stabil ist und der Abstand der Rahmen maximal 35 cm beträgt.
- ▶ Auf Dachterrassen ist eine spezielle, sturmsichere Unterkonstruktion mit Bautenschutzmatte notwendig.
- ▶ Verlegen Sie die Dielen nur bei Temperaturen von mindestens 10 °C, um Bruchgefahr zu vermeiden.

Montage

Untergrund vorbereiten

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Untergrund keine Unebenheiten vorweist.
- ▶ Entfernen Sie Schmutzreste und Nägel, Schrauben oder andere Fremdkörper vom Untergrund.

Planung des Unterbaus

- ▶ Legen Sie den Verlauf der Unterkonstruktion fest. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle (1 – 2 %) für den Wasserablauf.

Befestigung der Unterkonstruktion

- ▶ Bohren Sie 6 Bohrlöcher je Unterkonstruktion auf dem vorbereiteten Untergrund. Achten Sie dabei auf den Mindestabstand zwischen den Bohrlöchern in Längs- und in Querrichtung von 35 cm.

Montage der Terrassendielen

- ▶ Befolgen Sie die Montageschritte in Kapitel „Montage“ auf Seite 2.

Schneiden und Anpassen

- ▶ Schneiden Sie die Dielen bei Bedarf mit einer feinen Säge auf die gewünschte Länge. Achten Sie auf saubere und glatte Schnittkanten.

Abschluss der Randbereiche

- ▶ Verwenden Sie Abschlussleisten oder -profile, um die Randbereiche sauber abzuschließen und vor Beschädigungen zu schützen.

Endkontrolle und Reinigung

- ▶ Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungsclips auf festen Sitz.

Reinigen, nutzen und pflegen

ACHTUNG

Sachschaden.

- ▶ Verwenden Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung.
- ▶ Benutzen Sie bei größeren Verschmutzungen einen milden Reiniger.
- ▶ Entfernen Sie Staub und leichten Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch.
- ▶ WPC ist anfällig für Kratzer. Verwenden Sie Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen und vermeiden Sie es, schwere oder scharfe Gegenstände direkt über die Oberfläche zu ziehen.
- ▶ Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger oder eine Dreckfräse, da dies die Dielen beschädigen kann.
- ▶ Achten Sie auf einen guten Wasserablauf. Vermeiden Sie Staunässe, da diese irreparable Schäden verursachen kann.
- ▶ WPC kann sich elektrostatisch aufladen, dies ist ein normales Phänomen und kein Mangel.

Lagern

- ▶ Lagern Sie das Produkt verpackt und vor Staub und Schmutz geschützt an einem dunklen, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

Entsorgen

- ▶ Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.
- ▶ Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden und ist bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben.

Technische Daten

Art.-Nr.:	Anthrazit	Grau	Teak	Braun
	302351	302352	302353	302354

Materialien:

WPC-Terrassendiele: (60 % Holz + 30 % HDPE + 10 % Additive)

Maße WPC-Terrassendiele: 220 x 14,6 x 2,5 cm

Materialien:


WPC-Unterkonstruktion: WPC (60 % Holz + 30 % HDPE + 10 % Additive)

Maße WPC-Unterkonstruktion: 220x4x2,5 cm massiv


Belastbarkeit 400 kg/m²

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 15-19 %


Wasserabsorption: max. 2,2 %




Bohren Sie 6 Löcher je Unterkonstruktion in den Montagebereich. Achten Sie dabei auf den empfohlenen Abstand. Dieser beträgt zwischen 2 Löchern in Längs- und Querrichtung 350mm. Setzen Sie im Anschluss die Dübel in die Löcher ein und stellen Sie sicher, dass diese fest sitzen.




Richten Sie die Unterkonstruktionen passend auf die Bohrlöcher aus. Schrauben Sie im Anschluss die Dehnschrauben durch die Unterkonstruktion in die Dübel in den Bohrlöchern.




Bohren Sie an den Enden von 2 Unterkonstruktionen Dehnschrauben. Die Löcher sollten einen Abstand von mind. 3 cm einhalten.




Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Kante der Unterkonstruktion und der Wand mindestens 3 cm beträgt.




Legen Sie die erste Diele senkrecht im 90° Winkel auf die Unterkonstruktion aus. Die Ausrichtung dient damit als Referenz für die folgenden Terrassendielen.




Zeichnen Sie nun die Position der Startclips an und bohren Sie die Löcher vor. Setzen Sie nun fest anliegend die Startclips ein und schrauben Sie diese fest.




Setzen Sie die Verbindungsclips an der Diele kantenbündig an. Bohren Sie die Löcher vor und schrauben Sie die Verbindungsclips fest. Setzen Sie nun eine weitere Diele ein. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Terrassendielen.




An den horizontalen Verbindungsstellen von zwei Terrassendielen müssen zwei Unterkonstruktionen vormontiert werden.



Zwischen den Unterkonstruktionen muss ein Mindestabstand von 3 cm eingehalten werden.



Übersicht der Montage.



Befestigen Sie die letzte Terrassendielen auf die gleiche Weise wie die erste Terrassendielen indem Sie die Startclips verwenden. Siehe Schritt 6.