

Bedienungsanleitung für das Krabben-Spielzeug

Inbetriebnahme:

An der unteren rechten Seite der Krabbe befindet sich ein Ein-/Aus-Schalter, der in drei Stufen unterteilt ist. Die erste Stufe schaltet das Spielzeug aus, die zweite aktiviert das Krabbeln und die Lichter. Die dritte Stufe aktiviert das Krabbeln, die Lichter und die Musik.



Geschwindigkeit einstellen:

Die Geschwindigkeit der Krabbe kann über den runden Knopf in der unteren rechten Ecke angepasst werden. Es stehen drei Geschwindigkeitsmodi zur Auswahl: langsam, mittel und schnell.



Aufladen:

Im Lieferumfang ist ein Ladekabel enthalten, das direkt an einen USB-Port angeschlossen werden kann, um das Spielzeug aufzuladen.

Betriebsdauer:

Nach einer Ladezeit von 1 - 2 Stunden kann das Spielzeug für etwa 20 - 30 Minuten genutzt werden.



Sicherheitshinweise:

1. Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
2. Beim Aufladen sollte der Schalter des Spielzeugs auf „OFF“ gestellt werden.
3. Achten Sie darauf, dass das Spielzeug nicht nass wird. Verwenden Sie nur USB-Kabel, die den nationalen Sicherheitsstandards entsprechen.
4. Die Krabbe funktioniert am besten auf Fliesen- oder Hartholzböden und ist weniger für den Einsatz auf Teppichen geeignet.

- Interaktives Lernspielzeug für Kleinkinder
- Fördert motorische und kognitive Fähigkeiten
- Mit begleitender Musik (abstellbar) und leuchtenden Augen
- Anpassbare Laufgeschwindigkeit in 3 Stufen
- Mit Infrarotsensoren für intelligentes Erkennen von Hindernissen
- USB-ladbar. Nach einer Ladezeit von 1-2 Stunden kann das Spielzeug für etwa 20-30 Minuten genutzt werden
- Inkl. 3.7V Li-ion Akku. Mit Ladekabel

Produktname	Krabbel-Krabbe	Inverkehrbringer	Pegasus Trading GmbH
Modellnummer	SZKrabbe	Adresse	Habichtweg 6, 41468 Neuss, Deutschland
IAN	540208_2510	Kontakt	E-Mail: info@pegasustrading.eu

⚠️ WARNUNG

Entfernen Sie die Verpackung bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Bitte bewahren Sie diese Informationen sorgfältig auf. Dekor- und Farbabweichungen sind möglich.

⚠️ WARNING

Remove packaging before giving toy to your child. Please keep this information for future reference. Decorations and colors may vary.

⚠️ AVERTISSEMENT

Retirez l'emballage avant de donner le jouet à votre enfant. Veuillez conserver ces informations soigneusement. Les décorations et les couleurs peuvent varier.

⚠️ ATTENZIONE

Rimuovere l'imballaggio prima di dare il giocattolo al vostro bambino. Si prega di conservare queste informazioni con cura. Le decorazioni e i colori possono variare.

⚠️ ADVERTENCIA

Quite el embalaje antes de darle el juguete a su hijo/a. Por favor, guarde esta información cuidadosamente. Las decoraciones y los colores pueden variar.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE:

Dieses Produkt wird von einem 3.7V Lithium-Akku betrieben. Bitte laden Sie das Gerät nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs aus. Überprüfen Sie das Ladekabel regelmäßig auf Beschädigungen. Bei festgestellten Beschädigungen verwenden Sie das Kabel bitte nicht mehr. Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



⚠️ ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

MADE IN CHINA