

Bedienungsanleitung



Anleitung für Modelle

SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Version 2.2.1 2025-06-25

SOFLOW

SO GOOD.

info@soflow.com
www.soflow.com

DE: Benutzerhandbuch

DE: Benutzerhandbuch	3
1. Erste Schritte	4
1.1. Der Inhalt der Box.....	4
1.2. Einrichten Ihres neuen Scooters.....	5
2. Wie Sie Ihren E-Scooter sicher benutzen	8
2.1. Anweisungen zum Fahren	8
2.2. Bedienelemente am Lenker.....	9
2.3. Anzeige	10
2.4. SOFLOW APP.....	10
2.5. Verwendung der "Apple Find My" APP für SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	12
2.6. Wichtige Pflegetipps und Ratschläge	14
3. Technische Daten	15

1. Erste Schritte

1.1. Der Inhalt der Box

Dieses Paket enthält:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Scooter
- 1x Akku-Ladegerät
- 1x Verlängerungsventil
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Werkzeugsatz
- 1x Geschenkkarte

Sollte eines der Elemente fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren autorisierten Lieferanten.

Wir empfehlen, die Verpackung für die Dauer der Garantiezeit aufzubewahren.



Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie vollständig recycelbar ist. Bitte entsorgen Sie sie nach Ablauf der Garantiezeit verantwortungsbewusst. Bewahren Sie die Verpackung während der gesamten Garantiezeit Ihres E-Scooters auf.

1.2. Einrichten Ihres neuen Scooters

Ihr neuer SoFlow-Roller wurde von unseren Technikern gründlich geprüft und teilweise zusammengebaut.

Er ist fast fahrbereit - befolgen Sie einfach diese einfachen Aufbauanweisungen und schon kann es losgehen!



Sehen Sie sich das SOFLOW-Video zur Einrichtung Ihres E-Scooters an. Scannen Sie den QR-Code



1. Heben Sie die Lenkstange an

Entfernen Sie die Schutzverpackung, aber heben Sie den Scooter noch nicht aus dem Kartonrahmen.

Heben Sie die Lenkstange an, bis er aufrecht im Rahmen einrastet.



2. Montieren Sie den Ständer

Montieren Sie den Ständer auf der linken Seite des Rahmens mit zwei Schrauben und einem M6-Inbusschlüssel. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.




3. Sichern Sie den Riegel

Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus nach oben, bis er sicher einrastet.

Warnung!

Fahren Sie nicht mit dem Roller, wenn die Verriegelung locker ist.



4. Montieren Sie den Lenker

Verbinden Sie die Kabel zwischen Lenker und Frontbügel.

Setzen Sie den Lenkkopf in das obere Ende der Lenkstange ein. Achten Sie darauf, dass die Kontaktstifte zwischen Lenker und Frontbügel gut ineinander greifen.

Sobald der Lenkkopf angebracht ist, ziehen Sie alle vier Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.



5. Laden Sie die Batterie auf

Sie können Ihren E-Scooter aufladen, indem Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss stecken. Sobald er vollständig aufgeladen ist, wechselt die Kontrollleuchte am Ladegerät von rot auf grün.


6. Prüfen Sie den Reifendruck

Vergewissern Sie sich, dass beide Reifen den empfohlenen Reifendruck haben, wie folgt:

Gewicht des Fahrers	Reifendruck
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar


Überprüfen Sie regelmässig den Reifendruck, um so platte Reifen zu vermeiden.

So falten Sie Ihren Roller




1. Entriegeln Sie das Sicherheitsschloss

Bevor Sie den SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO zusammenklappen, stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist. Halten Sie den vorderen Bügel fest, drücken Sie den Sicherheitsstift und ziehen Sie anschließend die Sicherheitsverriegelung nach unten.



2. Falten Sie die Lenkstange

Halten Sie den Sicherheitsknopf gedrückt, um die Lenkstange in Richtung des Hinterrades zu klappen.



3. Verriegeln Sie den Lenker

Legen Sie den Lenkkopf auf das hintere Schutzblech, bis der Klapphaken in die Schnalle am Schutzblech eingehakt ist.

2. Wie Sie Ihren E-Scooter sicher benutzen

2.1. Anweisungen zum Fahren

1. Schalten Sie zunächst Ihren E-Scooter ein, indem Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Display schaltet sich ein.

2. Um loszufahren, klappen Sie den Ständer hoch, stellen Sie einen Fuß auf die Fußplatte und drücken Sie mit dem anderen Fuß gegen den Boden, um sich vorwärts zu bewegen.

3. Nachdem Sie sich nach vorne geschoben haben, beschleunigen Sie am rechten Lenker, indem Sie den beim SO ONE LITE PRO Drehgasgriff mit der rechten Hand zu sich drehen und beim SO ONE LITE das Daumengas betätigen.

Sie müssen eine Geschwindigkeit von 3 km/h erreichen, bevor die Drosselklappe einrastet.


4. Lenken Sie, indem Sie den Lenker nach links und rechts drehen.

5. Sie können den E-Scooter durch Ziehen des Bremshebels abbremsen. Beim Bremsen werden sowohl die elektrische Hinterradbremse als auch die vordere Trommelbremse aktiviert.

6. Um zum Stehen zu kommen, verlangsamen Sie bis fast zum Stillstand. Stellen Sie dann einen Fuß auf den Boden und lehnen Sie sich leicht auf diesen Fuß, während Sie zum vollständigen Stillstand kommen.

2.2. Bedienelemente am Lenker

SOFLOW SO ONE LITE



Benutzen Sie die rechte Hand zur Bedienung des Drehgasgriff / des Daumengas und die linke Hand für die Bremse und die Blinker.

2. Modus auswählen


Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den gewünschten Fahrmodus auf dem Display auszuwählen.

Drücken Sie schnell auf die Einschalttaste, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten (Modell SO ONE LITE).

3. Losfahren

Einfach vom Boden abstoßen und dann den Drehgasgriff drehen, um den Motor zu aktivieren.


2.3. Anzeige




2.4. SOFLOW APP

Sie können sich mit Ihrem Bluetooth-fähigen SOFLOW ONE LITE/ SO ONE LITE PRO über die App für iOS- und Android-Geräte verbinden. So können Sie Ihr Smartphone als Dashboard verwenden, das unter anderem Geschwindigkeit, Akkustand und voraussichtliche Reichweite anzeigt.






- 1 Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die SOFLOW APP.
- 2 Registrieren / Einloggen.
- 3 Schalten Sie Ihren Scooter ein und stellen



- 1 Wählen Sie die Roller-Menüleiste unten.
- 2 Suchen Sie nach Fahrzeugen und Ihr Roller sollte erscheinen.

Folgen Sie den Anweisungen auf der APP.



Nach erfolgreicher Verbindung können Sie das Dashboard und andere nützliche Informationen einsehen.

Der Scooter kann auch durch SWIPEN über die Sperrfunktion gesperrt und entsperrt werden.


2.5. Verwendung der "Apple Find My" APP für SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Nutzer eines Apple iPhones können den Roller mit der "Apple Find My"-Funktion verbinden, um den Standort des Rollers zu verfolgen.

- **Die folgenden Schritte zeigen die Anleitung für das Modell SO ONE LITE.**
Für den SO ONE LITE PRO lesen Sie bitte die Anleitung auf der nächsten Seite.
- **Wichtig:** Für alle folgenden Schritte muss der Bildschirm des Rollers eingeschaltet sein.

Scooter einrichten / Scooter hinzufügen

1. Öffnen Sie die "Find My" APP
2. Halten Sie den SO ONE LITE in der Nähe Ihres iPhone, tippen Sie dann auf + und "weiteres Element hinzufügen".
3. Drücken Sie die Einschalttaste des Rollers 1 Sekunde lang, um den Roller einzuschalten.
4. Drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal kurz, um ein Summersignal zu hören.
5. "SO ONE LITE" erscheint auf dem iPhone-Bildschirm, dann tippen Sie auf "Verbinden".
6. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji aus und tippen Sie dann auf Weiter.
7. Tippen Sie auf "Artikel in Ihrer Apple ID registrieren" und fahren Sie dann fort.
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.



Mehr erfahren - Suche nach Seriennummern

Drücken Sie die Einschalttaste 6 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

Deaktivieren

Drücken Sie die Einschalttaste 8 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

Werksreset

Halten Sie den Bremshebel fest und drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal schnell, bis Sie einen Summertone hören. Dann lassen Sie sie los.

So verlassen Sie den Zustand "Deaktivieren"


Drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

➤ **Die folgenden Schritte zeigen die Anleitung für das Modell SO ONE LITE PRO.**

Wichtig, für alle folgenden Schritte muss der Bildschirm des Rollers eingeschaltet sein.

Scooter einrichten / Scooter hinzufügen

1. Öffnen Sie die "Find My" APP
2. Halten Sie den SO ONE LITE PRO in der Nähe Ihres iPhones, dann tippen Sie auf + und "weiteres Element hinzufügen".
3. Drücken Sie die Einschalttaste am Roller für 1 Sekunde, um den Roller einzuschalten.
4. Drücken Sie den linken Drehknopf für 5 Sekunden, bis Sie einen Signalton hören.
5. "SO ONE LITE PRO" erscheint auf dem Bildschirm des iPhones, dann tippen Sie auf "Verbinden".
6. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji aus und tippen Sie dann auf Weiter.
7. Tippen Sie auf "Artikel in Ihrer Apple ID registrieren" und fahren Sie dann fort.
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.



Mehr erfahren - Suche nach Seriennummern

Halten Sie den rechten Drehknopf und den Bremshebel 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann beide los.

Deaktivieren

Halten Sie den rechten Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann den rechten Drehknopf los.


Werksreset

Halten Sie den linken Blinkertaste und den Bremshebel 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann beide los.

So verlassen Sie den Zustand "Deaktivieren"

Halten Sie den linken Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann den Drehknopf los.

2.6. Wichtige Pflegetipps und Ratschläge



1. Halten Sie Ihre Reifen aufgepumpt

Weniger Reifenpannen und bessere Leistung des E-Scooters.



2. Pflegen Sie Ihre Batterie

Laden Sie Ihren E-Scooter mindestens einmal im Monat vollständig auf.



3. Fahren Sie sicher und verantwortungsbewusst

Tragen Sie einen Helm, benutzen Sie Licht und Blinker und beachten Sie die örtlichen Gesetze.



4. Regelmäßige Wartung

Warten Sie Ihren SOFLOW E-Scooter regelmäßig (unter Beachtung der Schritte in diesem Benutzerhandbuch), um das Risiko von Problemen zu verringern, die die Leistung Ihres E-Scooters beeinträchtigen könnten.

3. Technische Daten

Modell	SO ONE LITE	SO ONE LITE PRO
Abmessungen ausgeklappt Höhe/Länge/Breite	116cm x 110,8cm x 46,5cm	
Abmessungen gefaltet Höhe/Länge/Breite	45cm x 110,8 x 46,5cm	
Größe der Transportkiste Höhe/Länge/Breite	54cm x 116cm x 24cm	
Nettogewicht	17.1 kg	18.2 kg
Max. Belastung	120KG	
Batterie	Lithium-Batterie	
Kapazität der Batterie	280,8Wh	374,4Wh
Spannung	36 V	
Aufladezeit	5 Stunden	
Max. Geschwindigkeit (DE-Version)	20km/h	
Max. Geschwindigkeit (WO-Version)	25km/h	
Max. Reichweite - Long Drive Modus* (Langstrecken)	35km	40km
Max. Reichweite – Comfortable Modus (Komfort)	30km	35km
Max. Reichweite – Sport Modus	25km	30km
Max. Neigung	15%	30%
Typ des Motors	Direktantrieb	Getriebemotor
Motor Nennleistung / Max.	350W / 600W	500W / 1000W
Motor max. Drehmoment	17Nm	35Nm
Schutzklasse	IPX4	

*Getestet mit voll aufgeladenem Akku, einer Last von 75 kg, bei 25 °C, einer Geschwindigkeit von 20 km/h und auf einem durchschnittlich ebenen Straßenbelag. (Der Long Drive Modus wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h getestet).



Website / Tutorial Videos



SoFlow Scooter APP

Auf der SOFLOW-Website finden Sie die Bedienungsanleitungen für alle Produkte in mehreren Sprachen.

SOFLOW

SO GOOD.

SoFlow Mobility GmbH
Oberer Graben 8
9000 St. Gallen
Switzerland

EU Vertretung:
SoFlow B.V.
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
Netherlands

info@soflow.com / www.soflow.com