

(D) SÄGEBOCK


Montage- und Sicherheitshinweise

(GB) SAWHORSE

Assembly and safety instructions

(FR) CHEVALET DE SCIAGE

Les instructions d'assemblage et de sécurité



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

DE Sägebock Montage- und Sicherheitshinweise



Einleitung

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sägebock dient als Sägegestell für Holzstämme mit einem Ø von ca. 25 cm.

Das Produkt wurde ausschließlich für die Verwendung im privaten Außenbereich konzipiert. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

Technische Daten:

Maße: ca. 64 x 64 x 94 cm

Material: Holz, Metall

Max. Belastung: ca. 100 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch bitte die Montageanleitung lesen!

Montageanleitung bitte sorgfältig aufbewahren!

Aufstellhinweise

Bitte nur auf ebenem, waagrechtem und standsicherem Untergrund aufstellen.



WARNUNG! Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Ersticken-gefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält einige Kleinteile. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.

Vorsicht! Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

Vorsicht!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen.

Vorsicht! Brandgefahr.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. In, auf oder in der Umgebung des Artikels keine gefährlichen Objekte wie Kerzen oder elektrische Geräte aufstellen.

Montage

Hinweis: Montieren Sie das Produkt auf einer ausreichend großen, kratzfesten Fläche. Decken Sie den Boden ggf. ab um eventuelle Kratzer zu vermeiden. Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität. Zur Montage benötigen Sie einen Kreuzschrauber.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.

Pflege und Instandhaltung

Kontrollieren Sie regelmäßig die Verschraubungen und Verbindungen. Frischen Sie gegebenenfalls das Produkt mit Holzschutzlasur oder Holzschutzfarbe auf. Folgen Sie dabei den spezifischen Verarbeitungs- und Sicherheitshinweisen auf dem Etikett.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Stand der Informationen: 10 / 2025

Art. Nr.: 56080e

dobar e-Commerce GmbH

Fabrikstr. 3 · D - 48599 Gronau

Tel.: +49 (0)25 62/81 46 - 08

service@dobar-e.com

IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ THOROUGHLY

Sawhorse Assembly and safety notes



Introduction

Familiarise yourself with the product before assembly by closely studying these assembly instructions and safety notes. Use the product only as described and for the purposes as indicated. Keep these instructions in a safe place. Be sure, should you pass on this product to third parties, to include all documentation.

Intended use

The sawhorse serves as a saw frame for logs with a Ø of approx. 25 cm.

This product was designed exclusively for use in private outdoor areas. Using this product for purposes other than the above is prohibited and may cause injury and/or damage the product. The manufacturer accepts no liability for damages following use of this product other than as intended. The product is not intended for commercial use.

Scope of delivery

Please check the delivery for completeness and perfect condition of the product and its parts immediately upon delivery and unpacking. Do not assemble the product unless the delivery is complete.

Technical data:

Dimensions: app. 64 x 64 x 94 cm (B x L x H)

Materials: wood, metal

Max. Load: approx. 100 kg

SAFETY NOTES

Please read the assembly instructions before use!

Please keep the assembly instructions in a safe place!

Installation instructions

Please only set up on a level, horizontal and stable surface.



WARNING! Risk of possibly lethal accident to infants and children!

Never allow unattended children to handle the packaging materials. Risk of suffocation exists. Do not allow children to access the product. Ensure that children will stay clear of the product during assembly. The delivery contains several small parts. Such parts pose a lethal risk if swallowed or inhaled.

Caution! Risk of injury!

Make sure that all parts are undamaged and properly assembled. Improper assembly poses a risk of injury. Damaged parts may affect safety and functionality.

Caution!

Keep children under supervision! This product is not a toy or to climb onto! Ensure that no person, especially no children, will climb onto or stand on the product. Do not attach umbrellas to the product. The product may topple, causing injury or material damage.

Ensure that the product is installed on firm, even ground to avoid risk of injury or material damage.

Caution! Fire hazard!

Do not erect the product near open flames. Also do not place dangerous objects such as candles or electrical devices on or near the product

Assembly

Note: Assemble the product on a scratch-resistant surface offering enough space. Throw a cover on the floor, if necessary, to avoid scratching.

Assemble the product as shown in the Illustrations.

Make sure that the product is only installed by qualified persons.

Make sure all connections are firmly connected and check all joints for stability.

For mounting you need a cross driver.

Cleaning

Use a moist, lint-free cloth for cleaning and care.

Care and maintenance

Regularly check screws and connections.

If necessary, use timber preservatives or varnish to maintain the product.

In this respect follow the specific application and safety notes given on the labels.

Disposal

Dispose of the packaging into your local recycling containers. Please consult your local municipality or community regarding disposal of the product after the end of its service life.

Version of this information: 10 / 2025

Item No: 56080e

dobar e-Commerce GmbH

Fabrikstr. 3 · D - 48599 Gronau

GERMANY

Tel.: +49 (0)25 62/81 46 - 08

service@dobar-e.com

IMPORTANT, CONSERVEZ CE MANUEL : A LIRE ATTENTIVEMENT

chevalet de sciage Les instructions d'assemblage et de sécurité



Introduction

Avant le montage, familiarisez-vous avec le produit. Suivez les instructions d'assemblage et de sécurité. Suivez le mode d'emploi envisagé et n'utilisez le produit que pour les buts prévus par le fabricant. Conservez le manuel. En cas de remise du produit à des tiers, incluez tous les documents nécessaires.

Utilisation

Le chevalet sert de support pour scier des troncs d'un diamètre d'environ 25 cm. Le produit a été conçu exclusivement pour une utilisation dans des espaces extérieurs privés. Son utilisation pour des buts différents ainsi que les modifications du produit ne sont pas autorisés et peuvent avoir pour cause des blessures ou des dommages du produit. Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages causés par une utilisation inappropriée. Le produit n'est pas conçu pour un usage commercial.

Livraison

A la réception du colis, assurez-vous que le paquet est complet et qu'aucune pièce n'est pas endommagée. N'assemblez pas le produit si le colis n'est pas complet.

Informations techniques :

Dimensions: env. 64 x 64 x 94 cm (L x l x H)

Matériaux : Bois, métal

Charge maximale : env. 100 kg

Consignes de sécurité

Avant l'utilisation, lisez les consignes !

Conservez bien les consignes de montage !

Consignes d'installation

Veuillez installer l'appareil uniquement sur une surface plane, horizontale et stable.



ATTENTION ! Danger de mort ou de blessure chez les bébés et les enfants !

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement. Tenez les enfants éloignés du produit. Tenez les enfants éloignés du lieu de montage pendant l'assemblage du produit. La livraison comprend plusieurs petites pièces. Celles-ci peuvent être mortelles si elles sont avalées ou inhalées.

Attention ! Risque de blessure !

Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état et correctement montées. Un montage incorrect peut entraîner un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent nuire à la sécurité et au bon fonctionnement.

Attention !

Ne laissez pas les enfants sans surveillance ! Ce produit n'est pas un équipement d'escalade ou de jeu ! Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne monte sur le produit ou ne s'y hisse.

Attention ! Risque d'incendie !

Ne placez pas le produit à proximité d'un feu ouvert. Ne placez aucun objet dangereux comme des bougies ou des appareils électriques dans, sur ou dans l'environnement de l'article.

Montage

Conseil : Montez le produit dans un endroit suffisamment grand et sur une surface ne provoquant pas de rayures. Couvrez le sol le cas échéant pour éviter des rayures éventuelles.

Montez le produit en suivant le schéma.

Nettoyage

Pour le nettoyage et l'entretien, utilisez un chiffon humide sans peluches.

Entretien et maintenance

Vérifiez régulièrement les vis et les fixations.

Le cas échéant, rafraîchissez la jardinière avec une lasure ou une peinture de protection pour bois.

Pour ce faire, suivez les instructions spécifiques d'utilisation et de sécurité présentées sur l'étiquette.

Élimination

L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement. Jetez-le dans le conteneur de recyclage.

Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre mairie pour connaître les possibilités d'élimination du produit usé.

Versions des informations : 10 / 2025

N° d'article : 56080e

dobar e-Commerce GmbH







Fabrikstr. 3 · D - 48599 Gronau

ALLEMAGNE


Tel.: +49 (0)25 62/81 46 - 08

service@dobar-e.com

1



3



2

