

Sicherheitshinweise

- **Gefahr Verletzungsgefahr!** Die Fleischklammern sind sehr spitz. Gehen Sie besonders behutsam vor, wenn Sie das Grillgut aufspießen.
- **Gefahr Stromschlaggefahr!** Der Spießmotor muss vor Wasser oder Dampf geschützt werden und darf nicht im Regen verwendet werden.
- **Gefahr Verbrennungsgefahr!** Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen. (Handschuh Kategorie II bezüglich Hitzeschutz, z.B. DIN-EN 407. Der Handschuh muss der PSA-Verordnung entsprechen.)
- Der Stecker des Spießmotors muss über eine abgesicherte Steckdose angeschlossen werden.
- Der Anschluss über eine festverlegte Leitung ist nicht gestattet.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen oder wenn es fallen gelassen wurde.


Verwendungszweck

Dieser Grillspieß dient zur Aufnahme von Grillgut wie z.B. Geflügel oder Braten. Der Grillspieß ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Vor dem ersten Gebrauch

Waschen Sie eventuelle grobe Produktionsrückstände mit warmem Wasser ab. Vermeiden Sie hierbei den Gebrauch von Reinigungs- bzw. Spülmitteln.

Teile



- A Motor
- B Motorhalterung
- C Hauptspieß
- D Fleischklammer x2
- E Halterung Gegengewicht
- F Gegengewicht
- G Verlängerung Spieß x2
- H Spießauflage
- I Rollring
- J Handgriff

Montage

* bei vereinzelten Grills kann es vorkommen, dass der Grillspießmotor kopfüber montiert werden muss

1. Montieren Sie die Motorhalterung (B) mit zwei Schraubensätzen an die linke Seite der Feuerschale.
2. Befestigen Sie den Motor (A) in der Motorhalterung (B).
3. Montieren Sie die Spießauflage (H) mit zwei Schraubensätzen an die rechte Seite der Feuerschale.
4. Schrauben Sie den Handgriff (J) an das Ende des Hauptspießes (C). Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Spießverlängerung nach Bedarf.
5. Schieben Sie das Gegengewicht (F) und den Rollring (I) von der Spitze auf den Hauptspieß (C).
- Hinweis:** Das Gegengewicht (F) wird rechts neben der Kerbe, außerhalb der Feuerschale an der Halterung des Gegengewichts, platziert. Es verhindert, dass sich der Grillspieß hebt. Der Rollring (I) wird neben der Kerbe, links der Spießauflage (H) fixiert. Er verhindert, dass sich der Grillspieß aus dem Motor dreht.
6. Stecken Sie eine Fleischklammer (D), das Grillgut und dann die zweite Fleischklammer (D) auf den Spieß. Achten Sie darauf, dass das Grillgut möglichst gleichmäßig verteilt ist, um den Motor zu entlasten.
7. Klemmen Sie das Grillgut zwischen den Fleischklammern (D) ein und fixieren Sie diese mithilfe der Halteschrauben am Grillspieß.
8. Führen Sie den Grillspieß mit der Spitze in die Motorantriebsöffnung und legen Sie ihn dann auf die Spießablage.
9. Verbinden Sie den Netzstecker des Motors (A) mit einer geeigneten Steckdose.
10. Verwenden Sie zum Ein- und Ausschalten des Motors den Kippschalter an der Motorseite.

Reinigen

- Achtung tauchen Sie den Motor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten!** Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen kann.
- Spülen Sie den Grillspieß und die Fleischklammern nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
- Trocknen Sie alle Teile nach dem Reinigen gut ab.

Technische Daten

Artikel Nr: 8591, Universal-Grillspieß-Set
Nennleistung: 4 Watt
Nennspannung: 220 - 240 V ~; 50/60 Hz

CZ

Naskenováním kódu QR nebo pomocí níže uvedeného odkazu ke stažení si můžete snadno stáhnout návod v češtině a v případě potřeby si jej vytisknout.

Nedaří-li se vám návod stáhnout, obraťte se prostřednictvím e-mailu na naše služby zákazníkům. Naši kolegové vám zašlou soubor ve formátu PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_CZ.PDF

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie es über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Service

Bei Anfragen zu Ersatzteilen oder bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an ihren Vertragspartner.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

TEST RITE topro GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark



FR

Vous pouvez facilement télécharger et, si nécessaire, imprimer le manuel en français en scannant le code QR ou en utilisant le lien de téléchargement ci-dessous.

Si vous ne parvenez pas à télécharger le manuel, veuillez contacter notre service clientèle par e-mail. Nos collègues vous enverront le fichier au format PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_FR.PDF



SK

Návod v slovenčine si môžete ľahko prevziať a v prípade potreby vytlačiť pomocou kódu QR alebo cez odkaz na prevzatie, ktorý nájdete dole.

Ak si nemôžete prevziať návod, obráťte sa e-mailom na našu zákaznícku službu. Naši kolegovia vám pošú súbor vo formáte PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_SK.PDF



PL

Moga Państwo również pobrać, i w razie potrzeby wydrukować, instrukcję w języku polskim. Wystarczy zeskanować kod QR lub skorzystać z poniższego linku. Jeżeli pobranie instrukcji nie będzie możliwe, prosimy o kontakt z obsługą klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Nasi pracownicy prześlą do Państwa instrukcję w formacie PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_PL.PDF



NL

U kunt de handleiding in het Nederlands eenvoudig downloaden en indien gewenst afdrukken door de QR-code te digitaliseren of door de downloadlink hieronder te gebruiken.

Als u de handleiding niet kunt downloaden, neem dan a.u.b. contact op met onze klantendienst via e-mail. Onze collega's zullen u het bestand in PDF-formaat sturen.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_NL.PDF



GB

You can easily download the English manual and print it out if necessary by digitizing the QR code or using the download link below.

If you are unable to download the manual, please contact our customer service via email. Our colleagues will send you the file in PDF format.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_GB.PDF



E

Puede descargar fácilmente el manual en español e imprimirla si es necesario digitalizando el código QR o utilizando el enlace de descarga a continuación.

Si no puede descargar el manual, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico. Nuestros compañeros le enviarán el archivo en formato PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_ES.PDF

