

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	1
Auf einen Blick	1
Symbole	2
Signalwörter	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
Akku aufladen	4
Benutzung	4
Reinigung und Aufbewahrung	5
Technische Daten	5
Entsorgung	6

Lieferumfang

- Motoreinheit inkl. Akku, Schmutzbehälter, HEPA-Filter (1 x)
- Polsterdüse (1 x)
- Fugendüse (1 x)
- Gebläsedüse, klein (1 x)
- Gebläsedüse, groß (1 x)
- Bürstenaufsatz, flach (für Fugendüse, 1 x)
- Bürstenaufsatz, rund (für Gebläsedüse, 1 x)
- Vakuumierdüse (1 x)
- Ladekabel (USB-A auf USB-C, 1 x)
- Gebrauchsanleitung (1 x)

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**



Zum Aufladen an der Steckdose wird ein USB-Netzadapter benötigt. Dieser ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Auf einen Blick

(Bild A)

- 1 Saugöffnung
- 2 Klappe des Schmutzbehälters
- 3 Entriegelungstaste für Klappe
- 4 Schmutzbehälter
- 5 HEPA-Filter
- 6 Motoreinheit
- 7 Luftauslass
- 8 Handgriff
- 9 Akku-Kontrollleuchten:
 - rot: Akku lädt
 - grün: Akku ist aufgeladen
- 10 Ladebuchse
- 11 -Taste: ein-/ausschalten
- 12 LED-Licht
- 13 Vakuumierdüse
- 14 Bürstenaufsatz, rund
- 15 Bürstenaufsatz, flach
- 16 Gebläsedüse, klein
- 17 Fugendüse
- 18 Gebläsedüse, groß
- 19 Polsterdüse
- 20 Ladekabel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den **LICHTERBLITZ Akku-Handstaubsauger** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Gleichstrom



Schutzklasse III

Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieser Handstaubsauger ist zur Entfernung von Staub und trockenem Schmutz auf Polstermöbeln, empfindlichen Gegenständen, in Ecken und Ritzen vorgesehen. Er ist **nicht** für die Reinigung von Böden oder anderen großen Flächen geeignet.



Auf keinen Fall folgende Dinge aufsaugen:

- glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
- brennbare oder entzündliche Stoffe
- sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
- spitze, harte Gegenstände, z. B. größere Glassplitter
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät und das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen! **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser ziehen.
- Das Gerät und das Ladekabel niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Bei Schäden/Störungen das Gerät sofort ausschalten. Das Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Das Gerät darf nur durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) auseinandergenommen und/oder repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.



WARNUNG – Gefahr durch Akku

- Es darf keine Flüssigkeit in das Gehäuse eindringen, da dies einen Kurzschluss verursachen kann. **Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!** Sollte Flüssigkeit eingedrungen sein, das Gerät nicht benutzen und vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Das Gerät hat einen eingebauten Akku. Es darf nicht ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen über +40 °C

ausgesetzt werden. Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Den Akku nicht auseinandernehmen! Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen. Der Akku könnte Feuer fangen oder explodieren. Das Gerät mit eingebautem Akku nicht in einem Fahrzeug aufbewahren, wo es extremen Temperaturen ausgesetzt sein könnte.

- Das Gerät vor lang anhaltender Feuchtigkeit schützen. Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, aufladen oder lagern.
- Soll das Gerät für die Reinigung eines PKWs genutzt werden, darauf achten, dass das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn der Akku ausgelaufen ist.
- Sollte der Akku auslaufen, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Es besteht Verätzungsgefahr.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Nur in geschlossenen Räumen aufladen und lagern.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Die einzelnen LEDs sind nicht austauschbar.
- Das Gerät schützen vor: Feuer und anderen Wärmequellen, Stößen, Minustemperaturen, Temperaturschwankungen und langanhaltender Feuchtigkeit.

Akku aufladen

Beachten!

- Nicht an einem Computer aufladen, da dieser aufgrund des hohen Ladestroms beschädigt werden könnte.
- **Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufzuladen, um die maximale Ladekapazität zu erreichen.** Wird der Akku während des Gebrauchs vollständig entleert, muss er vor der nächsten Benutzung wieder voll aufgeladen werden.

1. Das Ladekabel (20) zuerst in die Ladebuchse (10) stecken und dann an eine Stromquelle mit USB-Schnittstelle anschließen (vorzugsweise über einen USB-Netzadapter an eine Steckdose). Der Ladevorgang beginnt und die Kontrollleuchte (9) leuchtet rot. Sobald die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.
2. Das Ladekabel von der Stromquelle und anschließend von der Ladebuchse trennen.

Benutzung

Beachten!

- Vergewissern, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfkantigen Gegenstände liegen.
- Die Düsen (13, 16) **nicht** zum Aufsaugen von Staub oder Schmutz verwenden! Würde Schmutz in das Innere der Motoreinheit gelangen, könnte es zum Motorschaden kommen.
- **Für die Saugfunktion muss der Schmutzbehälter mit Filter am Gerät angebracht sein. Der Filter muss unbeschädigt sein!** Würde Schmutz in das Innere der Motoreinheit gelangen, könnte es zum Motorschaden kommen.

- Den Schmutzbehälter nach jedem Gebrauch leeren und säubern.




Für eine schnelle Entleerung die Klappe (2) mit der Entriegelungstaste (3) öffnen.

- Den Filter regelmäßig reinigen, um eine optimale Saugleistung zu gewährleisten und eine Überlastung des Motors zu vermeiden (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

1. Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
2. Für die Saugfunktion:
 - Den Filter (5) in den Schmutzbehälter (4) stecken.
 - Den Schmutzbehälter auf die Motoreinheit (6) setzen. Dabei die Rastnasen an der Motoreinheit und die Aussparungen im Schmutzbehälter zueinander ausrichten.
 - Den Schmutzbehälter bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
3. Ggf. Zubehör anbringen:
 - Für Saugfunktion siehe **Bild C**.
 - Für Gebläsefunktion siehe **Bild D**.
 - Für Vakuumierfunktion siehe **Bild E**.




Für eine effektivere Gebläseleistung den Schmutzbehälter von der Motoreinheit abnehmen!

4. Für die Vakuumierfunktion: die Düse **vor** dem Einschalten in den zu entleerenden Gegenstand einführen.
5. Gerät einschalten: -Taste (11) drücken. Das LED-Licht (12) leuchtet.



Das Gerät vollständig ausklappen, um schwer erreichbare Bereiche zu reinigen.

6. Für die Saug-/Gebläsefunktion: die Düse über die zu reinigende Stelle führen.
7. Gerät ausschalten: -Taste erneut drücken.

Reinigung und Aufbewahrung

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Sie können die Oberflächen beschädigen.



Mit der Zeit kann sich der Filter verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionalität.

- **Zubehör:** Vom Gerät abnehmen. Haare und Fussel entfernen. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- **Schmutzbehälter:** Gegen den Uhrzeigersinn drehen (**Bild B1**) und von der Motoreinheit abnehmen. Den Filter herausnehmen (**Bild B2**) und den Schmutzbehälter entleeren. Bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch auswischen.
- **Filter:** Ausklopfen und ggf. mit einer weichen Bürste säubern. Er kann auch mit klarem Wasser ausgespült werden, **muss aber vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocken sein!**



Der Handstaubsauger kann zur platzsparenden Aufbewahrung zusammengeklappt werden.

Technische Daten

Artikelnummer:	19122
ID Gebrauchsanleitung:	Z 19122 M DS V1 1025 fd
Modellnummer:	T92
Spannungsversorgung:	7,4V DC (Li-Ion Akku; 1800mAh)
Max. Motorleistung:	40W
Akku-Ladedauer:	ca. 4–5 Stunden
Akku-Betriebsdauer:	ca. 20 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku)
Schutzklasse:	III
Benötigter Netzadapter:	5V und ≥ 1500 mA
Kapazität	
Staubbehälter:	ca. 150 ml
Saugleistung:	4,5 kPa



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle der Gemeinde/ des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Batterien und Akkus nur in entlademem Zustand abgeben. Wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien verwenden.

Bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole abkleben, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören. Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, aus dem Altgerät zu entnehmen und separat zu entsorgen (siehe auch Abschnitt zur Batterieentsorgung).

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

List of Contents

Items Supplied	7
At A Glance	7
Symbols	8
Signal Words	8
Intended Use	8
Charging the Battery	9
Use	10
Cleaning and Storage	10
Disposal	11
Technical Data	12

Items Supplied

- Motor unit incl. battery, dust container, HEPA filter (1 x)
- Upholstery nozzle (1 x)
- Crevice nozzle (1 x)
- Blower nozzle, small (1 x)
- Blower nozzle, large (1 x)
- Flat brush attachment (for crevice nozzle, 1 x)
- Round brush attachment (for blower nozzle, 1 x)
- Vacuum sealing nozzle (1 x)
- Charging cable (USB-A to USB-C, 1 x)
- Operating Instructions (1 x)

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**



A USB power adapter is required for charging via a mains socket. This is not included in the scope of delivery.

At A Glance

(Picture A)

- 1 Suction opening
- 2 Dust container flap
- 3 Flap release button
- 4 Dust container
- 5 HEPA filter
- 6 Motor unit
- 7 Air outlet
- 8 Handle
- 9 Battery indicator lights:
 - red: battery charging
 - green: battery fully charged
- 10 Charging socket
- 11 button: on / off
- 12 LED light
- 13 Vacuum sealing nozzle
- 14 Round brush attachment
- 15 Flat brush attachment
- 16 Blower nozzle, small
- 17 Crevice nozzle
- 18 Blower nozzle, large
- 19 Upholstery nozzle
- 20 Charging cable

Dear customer,

we are delighted that you have chosen **LICHTERBLITZ Cordless handheld vacuum cleaner**. If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

Information about the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and for other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

Symbols



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Direct current



Protection class III

Signal Words

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

NOTICE – may result in risk of damage to material

Intended Use

- This handheld vacuum cleaner is intended for removing dust and dry debris from upholstered furniture, delicate items, corners and crevices. It is **not** suitable for cleaning floors or other large surfaces.



Never vacuum up the following items:

- Glowing ash, cigarette ends, matches, etc.
 - Flammable or combustible substances
 - Very fine dust (e.g. concrete dust), ash or toner
 - Sharp or hard objects, e.g. larger glass fragments
- The device is intended for domestic use only and is not designed for commercial purposes.
 - Use the device only as described in the instruction manual. Any other use is considered improper.
 - All defects resulting from improper handling, damage or attempted repairs are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

Safety Notes



WARNING – Risk of electric shock

- Never immerse the device or the charging cable in water or any other liquids, and ensure that they cannot fall into water or become wet.
- If the device falls into water while connected to the mains, immediately unplug the USB power adapter from the socket! **Only then** remove the device from the water.
- Never touch the device or the charging cable with wet hands while these components are connected to the mains supply.
- In case of damage or malfunction, switch off the device immediately. Do not use the device if it is damaged.
- Do not modify the device in any way. The device may only be disassembled and/or repaired by the manufacturer, customer service, or a similarly qualified person (e.g. authorised service workshop) to avoid hazards.
- Always disconnect the device from the mains when left unattended and before cleaning.



WARNING – Risk of battery hazard

- No liquid must enter the housing, as this may cause a short circuit. **Do not immerse the device in water or any other liquids.** If liquid has entered the device, do not use it and have it inspected by a qualified service workshop before using it again.
- The device contains a built-in battery. It must not be thrown into fire or exposed to temperatures above +40 °C. Do not expose the device to direct sunlight for extended periods. Do not disassemble the battery. Do not place heavy objects on the device. The battery may catch fire or explode. Do not store the device with its built-in battery inside a vehicle

where it may be exposed to extreme temperatures.

- Protect the device from prolonged moisture. Do not use, charge or store it in rooms with high humidity.
- If the device is used for cleaning a car, ensure that it is not exposed to rain or moisture.
- Do not use the device if the battery has leaked.
- If the battery leaks, avoid contact of the battery fluid with skin, eyes or mucous membranes. Risk of chemical burns.

NOTICE – Risk of material and property damage

- Charge and store the device indoors only.
- Use only original accessories from the manufacturer to ensure proper device functionality and to prevent possible damage.
- The individual LEDs are not replaceable.
- Protect the device from fire and other heat sources, impacts, sub-zero temperatures, temperature fluctuations and prolonged moisture.

Charging the Battery

Please Note!

- Do not charge the device via a computer, as the high charging current may cause damage to it.
- **It is recommended to fully charge the battery before first use to achieve maximum capacity.** If the battery becomes completely discharged during operation, it must be fully recharged before the next use.

1. First, insert the charging cable (20) into the charging socket (10), then connect it to a power source with a USB interface (preferably via a USB power adapter plugged into a mains socket).

Charging will start and the indicator light (9) will illuminate red.


Once the indicator light turns green, the battery is fully charged.

2. Disconnect the charging cable from the power source and then from the charging socket.

Use

Please Note!

- Ensure that there are no large or sharp-edged objects on the surface to be cleaned.
- Do **not** use the nozzles (13, 16) for vacuuming dust or debris. If dirt enters the motor unit, this may cause motor damage.
- **For suction operation, the dust container with filter must be attached to the device. The filter must be undamaged.** If dirt enters the motor unit, this may cause motor damage.
- Empty and clean the dust container after each use.


 For quick emptying, open the flap (2) using the release button (3).


- Clean the filter regularly to ensure optimal suction performance and to prevent motor overload (see chapter "Cleaning and Storage").


1. Ensure that the device is disconnected from the mains supply.
2. For suction operation:
 - Insert the filter (5) into the dust container (4).
 - Place the dust container onto the motor unit (6), aligning the locking tabs on the motor unit with the corresponding slots in the dust container.
 - Turn the dust container clockwise until it locks into place.


3.

4. If required, attach accessories:
 - For suction operation, see **Picture C**.
 - For blower operation, see **Picture D**.
 - For vacuum sealing operation, see **Picture E**.

 For more effective blower performance, remove the dust container from the motor unit.

5. For the vacuum sealing function, insert the nozzle into the item to be evacuated before switching on the device.
6. Switch on the device: Press the  button (11). The LED light (12) will illuminate.


 Fully unfold the device to clean hard-to-reach areas.

7. For suction or blower operation, guide the nozzle over the area to be cleaned.
8. To switch off the device, press the  button again.

Cleaning and Storage

Please Note!

- Do not use harsh or abrasive cleaning agents, as they may damage the surfaces.

 Over time, the filter may become discoloured. This is normal and does not affect functionality.

- **Accessories:** Remove from the device. Remove hair and lint. Wipe with a damp cloth if necessary.
- **Dust container:** Turn anticlockwise (**Picture B1**) and remove from the motor unit. Remove the filter (**Picture B2**) and empty the dust container. Wipe with a soft, dry cloth if necessary.
- **Filter:** Tap gently and clean with a soft brush if required. It can also be rinsed with clear water but must be completely dry before reassembly.

 The handheld vacuum cleaner can be folded for space-saving storage.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices must remove from the used device any used batteries or rechargeable batteries which are not encapsulated by the used device and can be removed in a non-destructive way and dispose of them separately (see also the section on battery disposal).

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.



Non-rechargeable and rechargeable batteries must not be disposed of along with the household waste.

Consumers are legally obliged to separate and recycle non-rechargeable and rechargeable batteries.

Non-rechargeable and rechargeable batteries can be taken free of charge to a collection point of your local authority/district or in shops so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants.

Only dispose of non-rechargeable and rechargeable batteries when they are discharged. If possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

With non-rechargeable and rechargeable batteries that contain lithium, cover the poles before disposing of them to prevent a short circuit. A short circuit may cause a fire or explosion.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

Technical Data

Article number:	19122
ID of operating instructions:	Z 19122 M DS V1 1025 fd
Model number:	T92
Power supply:	7.4 V DC (Li-Ion battery; 1800 mAh)
Max. motor power:	40 W
Battery charging time:	approx. 4–5 hours
Battery operating time:	approx. 20 minutes (with a fully charged battery)
Protection class:	III
Required power adapter:	5 V and ≥ 1500 mA
Dust container capacity:	approx. 150 ml
Suction power:	4.5 kPa

