


# SILVER CREST®



## MONSIEUR CUISINE CONNECT SKMC 1200 A1

DE (AT) (CH)  
MONSIEUR CUISINE  
CONNECT  
Bedienungsanleitung

HOYER Handel GmbH  
Taskoprustraße 3  
DE-22761 Hamburg  
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen:

12/2017 ID: SKMC\_1200 A1\_17\_V1.11

IAN 290976

DE

IAN 290976


DE



**Deutsch .....** **2**



# Übersicht



# Inhalt

1. Übersicht .....	4
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4
3. Sicherheitshinweise .....	5
4. Lieferumfang .....	7
5. Erstes Einschalten und Verbinden mit dem Internet .....	8
6. Funktionen im Überblick .....	9
7. Licht-, Ton- und Bildsignale .....	10
7.1 Lautstärke der Tonsignale einstellen .....	10
7.2 Übersicht über die Signale .....	10
8. Auspacken und Aufstellen .....	11
9. Mixbehälter verwenden .....	11
9.1 Markierungen im Mixbehälter .....	11
9.2 Messereinsatz einsetzen und entnehmen .....	11
9.3 Mixbehälter einsetzen .....	12
9.4 Rühraufsatz einsetzen und entnehmen .....	12
9.5 Deckel des Mixbehälters aufsetzen .....	12
9.6 Messbecher als Deckel für die Einfüllöffnung .....	13
9.7 Kochen und Dünsten mit dem Kocheinsatz .....	13
9.8 Spatel verwenden .....	13
9.9 Mixbehälter entnehmen .....	14
10. Gerät bedienen .....	14
10.1 Stromversorgung .....	14
10.2 Gerät ein- und ausschalten .....	14
10.3 Bildschirm .....	14
10.4 Grundbedienung .....	15
10.5 Zeit einstellen .....	16
10.6 Temperatur einstellen .....	16
10.7 Geschwindigkeit einstellen .....	16
10.8 Linkslauf .....	17
10.9 Turbo-Funktion .....	17
10.10 Waage .....	18
10.11 Überlauf .....	18
11. Die wichtigsten Menüs .....	19
11.1 Übersicht der Menüs .....	19
11.2 Das Startmenü .....	20
11.3 Die Automatikprogramme .....	21
11.4 Rezepte .....	22
12. Dampfgaren .....	23
12.1 Allgemeine Programminformationen .....	23
12.2 Vorbereitung der Dampfgaraufsätze .....	23
12.3 Dampfgaren starten .....	23

12.4	Pause und beenden .....	24
12.5	Garpunkt überprüfen .....	24
12.6	Dampfgaren mit dem Kocheinsatz .....	24
12.7	Überhitzungsschutz .....	24
12.8	Tipps zum Dampfgaren .....	24
12.9	Dampfgaraufsätze verwenden .....	24
12.10	Menüs zubereiten .....	25
13.	Teig kneten .....	25
13.1	Allgemeine Programminformationen .....	25
13.2	Programm starten .....	25
13.3	Pause und beenden .....	26
14.	Anbraten .....	26
14.1	Allgemeine Programminformationen .....	26
14.2	Programm starten .....	26
14.3	Pause und beenden .....	27
15.	CookingPilot .....	27
15.1	Allgemeines zum CookingPilot .....	27
15.2	Funktionen der Schaltflächen im CookingPilot-Menü .....	28
15.3	Nach Rezepten suchen .....	28
15.4	Ein Rezept auswählen und kochen .....	28
15.5	Lieblingsrezepte speichern .....	29
16.	Sonstige Funktionen .....	29
16.1	Informationen .....	29
16.2	Werkseinstellung .....	30
16.3	Updates .....	30
16.4	Hilfe-Center .....	30
16.5	Mit dem Internet verbinden .....	30
16.6	WLAN-Verbindung ausschalten .....	30
16.7	Das Mitgliedskonto .....	31
17.	Gerät reinigen und warten .....	31
17.1	Grundgerät reinigen .....	31
17.2	Reinigen in der Spülmaschine .....	31
17.3	Zubehör reinigen .....	32
17.4	Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen .....	32
17.5	Entkalken .....	32
17.6	Aufbewahren .....	33
18.	Störungen, Ursache, Beseitigung .....	33
19.	Entsorgung .....	34
20.	Technische Daten .....	34
21.	Zubehör bestellen .....	34
22.	Webseite .....	34
23.	Garantie der HOYER Handel GmbH .....	35

## 1. Übersicht

- |                        |   |    |  |
|------------------------|---|----|--|
| 1                      | Deckel für Dampfgaraufsätze   | 13 | Grundgerät   |
| 2                      | Dampfgaraufsatz, flach  | 14 | Saugfüße   |
| 3                      | Dampfgaraufsatz, tief   | 15 | Anschlussleitung mit Netzstecker   |
| 4                      | Dichtung des tiefen Dampfgaraufsatzes<br>(richtige Position beachten) | 16 | Kabelfach  |
| 5                      | Mixbehälter   | 17 | Dichtung des Messereinsatzes (richtige Position<br>beachten)             |
| 6                      | Richtungssymbol   | 18 | Messereinsatz (mit Zahnrad)  |
| 7                      | O/I Ein-/Ausschalter  | 19 | Kocheinsatz  |
| 8                      | Touchscreen Bildschirm  | 20 | Rühraufsatz  |
| 9                      | Drehregler  | 21 | Spatel   |
| 10                     | LED-Ring  | 22 | Dichtung des Deckels für den Mixbehälter<br>(richtige Position beachten) |
| 11                     | Aufnahme für den Mixbehälter (mit Zahnkranz und<br>Wiegefunktion)     | 23 | Deckel für den Mixbehälter   |
| 12                     | Überlauf  | 24 | Messbecher   |
| <i>ohne Abbildung:</i> |   |    |  |
| 25                     | Entriegelungshebel  |    |  |

## Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Küchenmaschine mit Kochfunktion „Monsieur Cuisine connect“.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt und um den ganzen Leistungsumfang kennenzulernen:

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch.
- Befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
- Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Küchenmaschine mit Kochfunktion „Monsieur Cuisine connect“!

## Symbole am Gerät



Das Symbol gibt an, dass so ausgezeichnete Materialien Lebensmittel weder im Geschmack noch im Geruch verändern.



Dieses Symbol warnt Sie vor dem Berühren der heißen Oberfläche.



Dieses Symbol warnt Sie vor dem Berühren des heißen Wasserdampfes.

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der „Monsieur Cuisine connect“ dient zum Mixen, Quirlen, Aufschlagen, Rühren, Zerkleinern, Pürieren, Emulgieren, Dampfgaren, Dünsten, Kneten, Anbraten, Kochen, geführten Kochen gespeicherter Rezepte und Wiegen von Lebens- und Nahrungsmitteln.

In dieser Bedienungsanleitung sind die grundlegenden Funktionen wie Mixen, Zerkleinern und Dampfgaren beschrieben. Angaben zum Zubereiten spezieller Gerichte finden Sie im mitgelieferten Rezeptbuch.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert. Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

### Vorhersehbarer Missbrauch


⊗ **WARNUNG** vor Sachschäden!

Benutzen Sie das Gerät nicht, um besonders harte Lebensmittel wie z. B. Knochen oder Muskatnüsse zu zerkleinern.


### 3. Sicherheitshinweise

#### Warnhinweise

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

 **GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.  
**WARNUNG!** Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.  
**VORSICHT!** geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.  
**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

#### Anweisungen für den sicheren Betrieb

- ⊙ Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen.
- ⊙ Bewahren Sie das Gerät und seine Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ⊙ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- ⊙ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ⊙ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ⊙  Die Oberflächen des Gerätes werden im Betrieb sehr heiß. Fassen Sie die Dampfaraufsätze sowie den Deckel für Dampfaraufsätze im Betrieb nur mit Topflappen oder Küchenhandschuhen an.
- ⊙ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ⊙ Beachten Sie, dass die Klingen des Messereinsatzes sehr scharf sind:
  - Berühren Sie die Klingen nie mit bloßen Händen, um Schnittwunden zu vermeiden.
  - Verwenden Sie beim Spülen von Hand so klares Wasser, dass Sie den Messereinsatz gut sehen können, um sich nicht an den sehr scharfen Messern zu verletzen.
  - Achten Sie beim Leeren des Mixbehälters darauf, die Klingen des Messereinsatzes nicht zu berühren.
  - Achten Sie beim Entnehmen und Einsetzen des Messereinsatzes darauf, die Klingen nicht zu berühren.
- ⊙ Bei der Turbo-Funktion dürfen sich keine heißen Zutaten im Mixbehälter befinden. Diese könnten herausgeschleudert werden und zu Verbrühungen führen.
- ⊙ Der Messereinsatz und der Rühraufsatz drehen nach dem Ausschalten nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Mixbehälter entriegeln und den Deckel öffnen.
- ⊙ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- ⊙ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ⊙ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überläuft.
- ⊙ Beachten Sie, dass die Oberfläche des Heizelementes nach der Anwendung noch über Restwärme verfügt.

- ⊙ Dieses Gerät ist ebenfalls dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise ...
  - ... in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
  - ... in landwirtschaftlichen Anwesen;
  - ... von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
  - ... in Frühstückspensionen.
- ⊙ Beachten Sie das Kapitel zur Reinigung (siehe "Gerät reinigen und warten" auf Seite 31).

### **GEFAHR für Kinder**

- ⊙ Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickengefahr.

### **GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere**

- ⊙ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.

### **GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit**

- ⊙ Das Gerät darf niemals in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines gefüllten Waschbeckens o. Ä. betrieben werden.
- ⊙ Das Grundgerät, die Anschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- ⊙ Schützen Sie das Grundgerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- ⊙ Sollte Flüssigkeit in das Grundgerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- ⊙ Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- ⊙ Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen. Erst danach das Gerät herausnehmen.

### **GEFAHR durch Stromschlag**

- ⊙ Stecken Sie den Netzstecker erst dann in eine Steckdose, wenn das Gerät komplett montiert ist.
- ⊙ Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät.
- ⊙ Das Gerät ist auch nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nie zur Stolperfalle wird oder sich jemand darin verfangen oder darauftreten kann.

- ⊙ Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Flächen (z. B. Herdplatte) fern.
- ⊙ Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- ⊙ Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- ⊙ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - ... wenn eine Störung auftritt,
  - ... wenn Sie den „Monsieur Cuisine connect“ nicht benutzen,
  - ... bevor Sie den „Monsieur Cuisine connect“ montieren oder demontieren,
  - ... bevor Sie den „Monsieur Cuisine connect“ reinigen und
  - ... bei Gewitter.
- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gerät oder der Anschlussleitung aufweist.
- ⊙ Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.

### **GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden**

- ⊙ Das Gerät darf unter keinen Umständen ohne Behälter betrieben werden.
- ⊙ Greifen Sie niemals in das rotierende Messer. Halten Sie keine Löffel oder Ähnliches in die drehenden Teile. Halten Sie auch lange Haare oder weite Kleidung von den drehenden Teilen fern. Einzige Ausnahme: Der mitgelieferte Spatel ist so konstruiert, dass er beim Rühren im Uhrzeigersinn mit dem laufendem Messereinsatz nicht in Kontakt kommen kann. Mit dem Rühraufsatz darf der Spatel nicht verwendet werden.
- ⊙ Bitte beachten Sie, dass die Messer nach dem Ausschalten noch für kurze Zeit nachdrehen. Dies gilt besonders bei hohen Drehgeschwindigkeiten. Greifen Sie erst in den Topf, wenn das Messer stillsteht.

### **BRANDGEFAHR**

- ⊙ Stellen Sie das Gerät vor dem Einschalten auf einen ebenen, stabilen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund.
- ⊙ Eine durchgehende Beaufsichtigung während des Betriebes ist nicht notwendig, wohl aber eine regelmäßige Kontrolle. Dies gilt insbesondere dann, wenn sehr lange Kochzeiten eingestellt sind.





### **GEFAHR von Verletzung durch Verbrennung**

- ⊙ Bei heißem Inhalt des Mixbehälter darf der Deckel nur langsam und vorsichtig geöffnet werden.
- ⊙ Direkt nach dem Pürieren ist die Masse im Mixbehälter noch in Bewegung und könnte bei zu schnellem Öffnen des Deckels schwallartig austreten. Deshalb warten Sie nach dem Pürieren ca. 10 Sekunden, bevor Sie den Deckel öffnen.
- ⊙ Transportieren Sie das Gerät nur im abgekühlten Zustand.
- ⊙ Warten Sie mit der Reinigung, bis das Gerät abgekühlt ist.



### **GEFAHR von Verletzung durch Verbrühen**

- ⊙ Öffnen Sie den Deckel für Dampfgaraufsätze möglichst nicht während des Garvorganges, da heißer Dampf austritt.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass aus den Dampföffnungen des Deckels für Dampfgaraufsätze heißer Dampf austritt. Decken Sie diese Öffnungen nie ab, da im Gerät sonst ein Dampfstau entstehen könnte, der beim Öffnen schlagartig entweicht.
- ⊙ Wenn Sie den Deckel für Dampfgaraufsätze öffnen wollen, heben Sie ihn zunächst auf der Rückseite leicht an, damit der austretende Dampfschwall von Ihnen weggeleitet wird.

### **WARNUNG vor Sachschäden**

- ⊙ Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf einer ebenen, trockenen, rutschfesten und wasserfesten Fläche auf, damit das Gerät weder umfallen noch herunterrutschen kann.
- ⊙ Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche z. B. Herdplatten.
- ⊙ Der Rühraufsatz darf nur mit den Geschwindigkeitsstufen 1 bis 4 verwendet werden.
- ⊙ Die Turbo-Funktion darf bei Verwendung des Rühraufsatzes nicht verwendet werden.
- ⊙ Verwenden Sie den Mixbehälter ausschließlich mit aufgesetztem Deckel, da sonst Flüssigkeit herausgeschleudert werden könnte.
- ⊙ Stellen Sie das Gerät nicht um, solange sich noch Speisen oder Teig im Gerät befinden.
- ⊙ Überfüllen Sie den Mixbehälter nicht, da sonst der Inhalt herausgeschleudert werden kann. Überlaufende Flüssigkeit fließt auf die Unterlage. Stellen Sie das Gerät deshalb auf eine wasserfeste Unterlage.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass sich beim Dampfgaren nie zu viel oder zu wenig Wasser im Gerät befindet.
- ⊙ Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter einem Hängeschränk auf, da Dampf nach oben austritt und das Möbel beschädigen könnte.
- ⊙ Verwenden Sie ausschließlich klares Trinkwasser zur Dampferzeugung.
- ⊙ Betreiben Sie das Gerät nicht leer, da hierdurch der Motor heiß laufen und beschädigt werden kann.
- ⊙ Verwenden Sie nur das Originalzubehör.
- ⊙ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

- ⊙ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststoffsaugfüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffsaugfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

## **4. Lieferumfang**

- 1 Küchenmaschine mit Kochfunktion „Monsieur Cuisine connect“, Grundgerät 13
- 1 Mixbehälter 5 mit:
  - Messereinsatz 18
  - Deckel 23 für den Mixbehälter
  - Messbecher 24
- 1 Kocheinsatz 19
- 1 Rühraufsatz 20
- 1 Spatel 21
- 1 Dampfgaraufsatz, bestehend aus:
  - Dampfgaraufsatz, tief 3
  - Dampfgaraufsatz, flach 2
  - Deckel für Dampfgaraufsätze 1
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Rezeptbuch

## 5. Erstes Einschalten und Verbinden mit dem Internet

Sie können Ihren „Monsieur Cuisine connect“ jederzeit und ohne Einschränkungen auch ohne eine Internetverbindung benutzen. Die Verbindung mit dem Internet dient lediglich der Erweiterung der Rezeptanzahl auf Ihrem Gerät und der Anmeldung zu Ihrem Kundenkonto.

### So finden Sie Informationen zu Ihrem WLAN-Netz!

Für den Fall, dass Sie nicht sicher sind, wie Ihr WLAN-Netz oder das Passwort heißt, hier einige Tipps, wo Sie die Informationen finden können.

- Schauen Sie auf die Rückseite oder die Unterseite Ihres Routers. Dort finden Sie in der Regel alle Informationen, die Sie benötigen.
- Schauen Sie in die Unterlagen, die Sie von Ihrem Netzwerkanbieter erhalten haben.
- Name des WLAN-Netzes:  
Das ist meistens genannt unter „WLAN-Name“ oder „SSID-Name“ oder einer Kombination aus beidem „WLAN-Name (SSID)“. Dahinter steht dann der Name. Wenn Sie diesen in der Liste des „Monsieur Cuisine connect“ sehen, tippen Sie darauf.
- Name des Passwortes:  
Das steht in der Regel unter „Name WLAN-Passwort“ oder „WLAN-Schlüssel“. Meist folgt in Klammern dann noch WPA, WPA2 oder Ähnliches; das ist die Verschlüsselungsart. Dahinter steht dann das Passwort, meistens als Kombination von Zahlen und Buchstaben oder nur als Zahlen.

### Allgemeines zur WLAN-Verbindung

- Eine Anmeldung in Ihrem WLAN-Netz ist nur beim ersten Verbindungsaufbau notwendig oder wenn Sie Änderungen an Ihrem WLAN-Netz vorgenommen haben.
- Ihr „Monsieur Cuisine connect“ merkt sich ein Netzwerk, mit dem er einmal verbunden war und stellt die Verbindung automatisch wieder her.
- In der Regel muss bei der ersten Verbindung ein Passwort eingegeben werden. Nur für den ungewöhnlichen Fall, dass Ihr Netzwerk ungesichert ist, muss kein Passwort eingegeben werden.

### Das erste Einschalten

1. Verbinden Sie den Netzstecker 15 mit einer geeigneten Steckdose. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen jederzeit gut zugänglich sein.
2. Ziehen Sie nur soviel Kabel wie notwendig aus dem Kabelfach 16.
3. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter 7 hinten rechts auf I:  
- Der Bildschirm 8 beginnt zu leuchten.
4. Nach einigen Sekunden erscheint ein Fenster, dass Sie auffordert, sich mit dem Internet zu verbinden.  
- Tippen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm auf *Überspringen*, wenn Sie keine Verbindung mit dem Internet wünschen. Es erscheint ein Tutorial, das die Grundfunktionen erklärt. Dieses können Sie starten oder abbrechen.

- Drücken Sie *Weiter*, um eine Internetverbindung aufzubauen.

5. Im nächsten Fenster können Sie die Datenschutzbestimmungen einsehen und bestätigen. Zum Bestätigen schieben Sie den Schalter nach rechts und drücken dann *Weiter*.




6. Es erscheint eine Liste mit allen sichtbaren WLAN-Netzen.  
- Der Schiebeschalter unter dem Menüpunkt *WLAN* ist farbig hinterlegt. Das bedeutet, dass die Funktion aktiviert ist. Beim ersten Aufrufen wird automatisch nach WLAN-Netzen gesucht.  
- Gefundene WLAN-Netze werden in einer Liste eingeblendet.  
- Es werden alle sichtbaren WLAN-Netze angezeigt.
7. Durch Wischen mit dem Finger auf dem Bildschirm blättern Sie in der Liste rauf und runter.
8. Tippen Sie mit einem Finger auf Ihr WLAN-Netz.
9. Bei einem ungeschützten Netz wird nun die Verbindung aufgebaut. Wahrscheinlich geht aber ein kleines Fenster auf, in dem Sie das WLAN-Passwort (WLAN-Schlüssel) eingeben müssen.  
Es erscheint ebenfalls eine Tastatur, über die Sie die Eingabe vornehmen.
10. Nach der Eingabe drücken Sie im oberen Fenster auf *Verbinden*. Der Verbindungsaufbau wird gestartet.
11. Nach dem Verbinden wird das aktive WLAN-Netz farbig dargestellt. Unter dem Namen des Netzes erscheint klein *Verbunden*.  
Tippen Sie auf *Weiter*.
12. In dem folgenden Fenster geht es um Ihr Mitgliedskonto. Sie können wählen zwischen:  
- *Bestehendes Konto nutzen*: Wenn Sie auf die Taste mit dem Häkchen drücken, können Sie sich bei Ihrem bestehendem Konto anmelden. Geben Sie die Email und das Passwort ein.  
- *Neues Konto einrichten*: Wenn Sie diesen Punkt aktivieren, können Sie ein neues Konto einrichten. Das Programm führt Sie durch die Anmeldung. Am Ende des Prozesses erhalten Sie eine E-Mail.
13. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr neues Konto aktivieren zu können.
14. Geben Sie im Gerät die E-Mail und das Passwort ein und drücken *Login*. Sie erhalten eine Bestätigung der Anmeldung.  
- Wenn die Verbindung steht und Sie im Mitgliedskonto angemeldet sind, werden automatisch die neuen Rezept von unserer Webseite geladen und in der „Monsieur Cuisine connect“ gespeichert.

15. Drücken Sie *Weiter*. Im nächsten Fenster können Sie Newsletter abonnieren. Schieben Sie dazu einen oder beide Schiebeschalter nach rechts.

**HINWEIS:** Wenn Sie kein Newsletter abonnieren wollen, verlassen sie das Menü ohne etwas zu ändern.

16. Drücken Sie *Weiter*. Es erscheint ein Tutorial, das Ihnen die Grundfunktionen vorstellt. Starten Sie es durch Drücken von *Start* oder tippen Sie auf *X*, um es abzubrechen.  
17. Es erscheint das Startmenü unten.



## 6. Funktionen im Überblick



Taste/ Arbeitswerkzeug	Funktion	Hinweise
TARA / Wiegen 32	grammgenaues Wiegen mit Tara-Funktion (auf 0 stellen, um weitere Zutaten abzuwiegen)	- bis zu 5.000 g - arbeitet nur im Ruhezustand, nicht während des Betriebes
Linkslauf 34	schonendes Rühren von Lebensmitteln, die nicht zerkleinert werden sollen	- Geschwindigkeit 1 - 3
Turbo 36	- Taste drücken, um auf die höchste Geschwindigkeit zu schalten, z. B. um Nüsse, kleine Mengen Kräuter oder Zwiebeln zu zerkleinern - Die Taste muss gedrückt bleiben, solange sie aktiv sein soll	- Funktion ist gesperrt, wenn die Lebensmittelltemperatur im Mixbehälter über 60 °C beträgt - bei Flüssigkeiten: bis maximal 2,5 Liter - nicht verwenden mit dem Rühraufsatz 20
Messereinsatz 18	- zum Zerkleinern, Hacken, Pürieren für das Programm KNETEN - mit der Funktion LINKSLAUF zum schonenden Rühren	- muss immer eingesetzt sein, um den Mixbehälter 5 abzudichten - Lebensmittel ggf. vorher in Stücke von ca. 3 - 4 cm Kantenlänge zerkleinern
Rühraufsatz 20	für dünnflüssige Lebensmittel - Sahne schlagen (mindestens 200 g) - Eiweiß schlagen (mindestens 4 Stück) - Emulgieren (z. B. Mayonnaise)	- darf nur mit den Geschwindigkeitsstufen 1 bis 4 verwendet werden - darf nicht mit der Funktion Turbo verwendet werden
Kocheinsatz 19	zum Kochen und Dünsten	mindestens 500 ml Wasser in den Mixbehälter 5 geben
KNETEN 42	zum Kneten von Teigen mit dem Messereinsatz 18	- Es können maximal 500 g Mehl für schwere Teige verwendet werden - Es können maximal 600 g Mehl für leichte Teige (z. B. Rührteig) verwendet werden
DAMPFGAREN 41	Programm zum schonenden Dampfgaren mit den Dampfaraufsätzen 2 und 3, insbesondere für Gemüse, Fisch und Fleisch	auch möglich mit dem Kocheinsatz 19
ANBRATEN 40	zum leichten Anbraten von Lebensmitteln, z. B. Fleisch oder Zwiebeln	- kleine Mengen, in Stücke geschnitten - Hackfleisch bis 1000 g (500 g beim Anbraten - bis zu 1000 g beim Verrühren)
CookingPilot 29 (Rezepte für geführtes Kochen)	Die einzelnen Arbeitsschritte zu einem Rezept werden Ihnen Schritt für Schritt im Bildschirm angezeigt.	Die Funktion ist möglich für die Rezepte im Gerät als auch für die Rezepte, die Sie auf das Gerät heruntergeladen haben.


## 7. Licht-, Ton- und Bildsignale

Der „Monsieur Cuisine connect“ gibt Ihnen über verschiedene Signalarten Informationen zu dem Zustand des Gerätes, über den Abschluss einer Funktion sowie Warnungen vor möglichen Fehlbehandlungen.

### 7.1 Lautstärke der Tonsignale einstellen

So regeln Sie die Lautstärke oder schalten den Ton aus.

1. Tippen Sie im Bildschirm auf die Taste .
2. Falls das Menü unten im Bild nicht gleich angezeigt wird, tippen Sie auf .



3. Im nächsten Fenster sehen Sie den Punkt *Lautstärke*. Rechts daneben ist ein Schieberegler. Tippen Sie auf den Punkt und bewegen Sie ihn nach links oder rechts.
  - ganz nach rechts: maximale Lautstärke
  - nach links: Ton leiser
  - ganz nach links: Ton aus

### 7.2 Übersicht über die Signale

Signal erscheint	Bedeutung
<b>Tonsignale</b>	
Beim Einschalten	Mit dem Erscheinen des Hauptmenüs ertönt ein Signal, das die Betriebsbereitschaft anzeigt.
Drehen des Deckels oder Dampfgaraufsatzes	Der Ton zeigt an, dass der Sicherheitsschalter aktiviert oder deaktiviert wurde.
Bildschirmhinweise	automatisch eingeblendete Bildschirmhinweise werden von einem Tonsignal begleitet.
<b>LED-Ring</b>	
aus	Gerät ausgeschaltet oder in Standby
leuchtet dauerhaft weiß	Gerät ist eingeschaltet oder Vorgang auf Pause gestellt
weiß, pulsierend	Kochvorgang aktiv, Aufheizen aktiv
blinkt 3x grün	Vorgang beendet
blinkt 3x rot	Bildschirmdialog erscheint
<b>Bildschirmhinweise</b>	
vor dem Umschalten in Standby	Drücken Sie die Taste im Bildschirm, damit das Gerät aktiv bleibt.
beim Abbrechen eines Vorganges	Mit den Bildschirmtasten bestätigen oder verwerfen Sie Ihren vorherigen Befehl.

## 8. Auspacken und Aufstellen

Bei der Produktion bekommen viele Teile einen dünnen Ölfilm zu ihrem Schutz. Betreiben Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch nur mit Wasser, damit eventuell vorhandene Rückstände verdampfen können.

**HINWEIS:** Bei den ersten Benutzungen kann es durch die Erhitzung des Motors zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist unbedenklich. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
3. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung! (siehe "Gerät reinigen und warten" auf Seite 31).
4. Bringen Sie einmal 3 Liter Wasser in dem Mixbehälter 5 zum Kochen und schütten es anschließend weg (siehe "Temperatur einstellen" auf Seite 16).
5. Stellen Sie das Gerät 13 auf einer ebenen, trockenen rutschfesten und wasserfesten Fläche auf, damit das Gerät weder umfallen noch herunterrutschen kann.


### VORSICHT:

- ⊙ Überlaufende Flüssigkeit fließt auf die Arbeitsfläche. Stellen Sie das Gerät deshalb auf eine wasserfeste Unterlage.

## 9. Mixbehälter verwenden

**HINWEIS:** In dieser Bedienungsanleitung sind die grundlegenden Funktionen wie Mixen, Zerkleinern und Dampfgaren beschrieben. Angaben zum Zubereiten spezieller Gerichte finden Sie im mitgelieferten Rezeptbuch und in der Software des Gerätes.

### 9.1 Markierungen im Mixbehälter



Der Mixbehälter 5 besitzt auf der Innenseite Markierungen für die Füllmenge:

- Unterste Markierung: ca. 0,5 Liter
- Markierung I: ca. 1 Liter
- Mittlere Markierung: ca. 1,5 Liter
- Markierung II: ca. 2 Liter
- obere Markierung: ca. 2,5 Liter
- Markierung III: ca. 3 Liter, entspricht der maximal zulässigen Füllmenge

### VORSICHT:

- ⊙ Beim Mixen von Flüssigkeiten auf Stufe 10 oder mit der Taste Turbo 36 dürfen sich maximal 2,5 Liter im Mixbehälter 5 befinden, da sonst Flüssigkeit herausgeschleudert werden kann. Bei kleineren Geschwindigkeitsstufen als 10 darf der Mixbehälter 5 bis zum Maximum von 3 Litern gefüllt sein.

**HINWEIS:** Bei einigen Arbeiten sollte sich nicht zu wenig Flüssigkeit im Mixbehälter 5 befinden, damit das Gerät einwandfrei funktionieren kann. So sollten Sie z. B. beim Sahneschlagen mindestens 200 ml und beim Aufschlagen von Eiweiß mindestens 4 Stück verwenden.

### 9.2 Messereinsatz einsetzen und entnehmen


Der Messereinsatz 18 dient dem Zerkleinern von Lebensmitteln.

Der Mixbehälter 5 darf nie ohne Messereinsatz 18 verwendet werden, da der Messereinsatz 18 den Mixbehälter 5 unten abdichtet.

**⚠ GEFAHR** von Verletzungen durch Schneiden!

- ⊙ Beachten Sie, dass die Klingen des Messereinsatzes 18 sehr scharf sind. Berühren Sie die Klingen nie mit bloßen Händen, um Schnittwunden zu vermeiden.

Um den Messereinsatz 18 zu entnehmen, gehen Sie so vor:



1. Legen Sie den Mixbehälter 5 waagrecht hin.
2. Drücken Sie den Entriegelungshebel 25 auf der Unterseite des Mixbehälters 5, sodass er auf das Symbol für das geöffnete Schloss zeigt.
3. Ziehen Sie den Messereinsatz 18 vorsichtig nach oben heraus.



Um den Messereinsatz 18 einzusetzen, gehen Sie so vor:

4. Legen Sie den Mixbehälter 5 waagrecht hin.
5. Setzen Sie den Messereinsatz 18 von oben ein. Beachten Sie, dass die beiden Nocken am Fuss des Messereinsatzes 18 durch die beiden Aussparungen im Boden des Mixbehälters 5 gesteckt werden müssen.

**VORSICHT:**

- ⊙ Achten Sie darauf, dass die Dichtung 17 korrekt auf dem Messereinsatz 18 sitzt, da sonst Inhalt auslaufen könnte.

6. Um den Messereinsatz 18 zu verriegeln, betätigen Sie den Entriegelungshebel 25 auf der Unterseite des Mixbehälters 5, sodass er auf das Symbol für das geschlossene Schloss zeigt.



**HINWEIS:** Zerkleinern Sie große Stücke in kleinere mit einer Kantenlänge von etwa 3 - 4 cm, bevor Sie sie in den Mixbehälter geben. Größere Stücke könnten sich sonst in den Messern verklemmen.

### 9.3 Mixbehälter einsetzen

1. Setzen Sie den Mixbehälter 5 in die Aufnahme 11. Die Vorderseite mit der Topfmarkierung zeigt zu Ihnen.
2. Drücken Sie den Mixbehälter 5 leicht nach unten, bis das Zahnrad des Messereinsatzes 18 in den Zahnkranz der Aufnahme 11 greift.

**HINWEISE:**

- Wenn sich der Mixbehälter 5 nicht nach unten drücken lässt, müssen Sie etwas „wackeln“, damit das Zahnrad des Messereinsatzes 18 im Mixbehälter 5 in den Zahnkranz der Aufnahme 11 gleitet.
- Wenn der Mixbehälter 5 nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert ein Sicherheitsmechanismus die Funktion des Gerätes.

### 9.4 Rühraufsatz einsetzen und entnehmen

Der Rühraufsatz 20 dient zum Vermengen von dünnflüssigen Lebensmitteln, z. B. zum Sahne schlagen, Eiweiß schlagen, Emulgieren (z. B. Mayonnaise).

Der Rühraufsatz 20 wird auf den Messereinsatz 18 gesteckt:

- Die Flügel des Rühraufsatzes 20 befinden sich in den Messerzwischenräumen.
- Für weitere Hinweise: siehe „Funktionen im Überblick“ auf Seite 9.

**VORSICHT:**


- ⊙ Der Rühraufsatz 20 darf nur mit den Geschwindigkeitsstufen 1 bis 4 verwendet werden.
- ⊙ Die Turbo-Taste 36 darf nicht verwendet werden, wenn der Rühraufsatz 20 verwendet wird.
- ⊙ Bei Verwendung des Rühraufsatzes 20 darf der Spatel 21 nicht verwendet werden, da er in den Rühraufsatz 20 gelangen könnte.
- ⊙ Achten Sie bei der Zugabe von Lebensmitteln darauf, dass diese den Rühraufsatz 20 nicht blockieren.

Um den Rühraufsatz 20 zu entnehmen, ziehen Sie ihn nach oben ab. Falls er hakt, drehen Sie ihn etwas.


### 9.5 Deckel des Mixbehälters aufsetzen

**HINWEIS:** Der Deckel 23 für den Mixbehälter darf erst aufgesetzt werden, wenn der Mixbehälter 5 korrekt in das Grundgerät 13 eingesetzt wurde. Wenn Sie den Deckel zuerst aufsetzen, kann der Mixbehälter nicht mehr in das Grundgerät eingesetzt werden.

1. Setzen Sie den Deckel 23 für den Mixbehälter so auf, dass die Schlosssymbole gegenüber den Pfeilen auf dem Mixbehälter 5 sind.



2. Drücken und drehen Sie den Deckel 23 mit beiden Händen im Uhrzeigersinn. Erst wenn der Deckel 23 richtig verschlossen ist, kann das Gerät starten. Ein Tonsignal zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist.



**HINWEISE:**

- Um das Schließen des Deckels etwas einfacher zu machen, geben Sie einige Tropfen Öl auf ein Tuch und reiben die Dichtung 22 damit ein.
- Das Gerät lässt sich nur starten, wenn der Deckel 23 korrekt aufgesetzt ist.

### 9.6 Messbecher als Deckel für die Einfüllöffnung

Der Messbecher 24 dient gleichzeitig als Verschluss für den Mixbehälter 5 und zum Abmessen von Zutaten (20 ml bis 100 ml).

- Um den Mixbehälter 5 zu verschließen, setzen Sie den Messbecher 24 mit der Öffnung nach unten in den Deckel 23 und verriegeln ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Er rastet hörbar ein.

**VORSICHT:**

- ⊙ Bevor Sie den Messbecher 24 abnehmen, müssen Sie die Geschwindigkeit auf Stufe 1, 2 oder 3 reduzieren, damit keine Lebensmittel herausgeschleudert werden können.

- Um Zutaten einzufüllen, kann der Messbecher 24 kurz abgenommen werden.

- Um Zutaten abzumessen, drehen Sie den Messbecher 24 um und geben die Lebensmittel hinein. Die Werte können in ml abgelesen werden.


### 9.7 Kochen und Dünsten mit dem Kocheinsatz

1. Füllen Sie mindestens 500 ml Wasser in den Mixbehälter 5. Geben Sie höchstens so viel Wasser in den Mixbehälter 5, dass bei Zugabe der Lebensmittel die maximale Füllmenge von 3 Liter nicht überschritten wird.
  - Wenn die gesamten Lebensmittel mit Wasser bedeckt sind, werden sie gekocht.
  - Wenn die Lebensmittel nicht vollständig mit Wasser bedeckt sind, werden sie gedünstet.
2. Geben Sie die Lebensmittel in den Kocheinsatz 19.

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass der Füllstand die Markierung MAX nicht übersteigt.

3. Setzen Sie den Kocheinsatz 19 in den Mixbehälter 5.
4. Verschließen Sie den Mixbehälter 5 mit dem Deckel 23 und dem Messbecher 24.
5. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter 7 ein.
6. Stellen Sie die gewünschte Zeit am Anzeigeregler 27 ein.
7. Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Anzeigeregler 30 ein, z. B. 100 °C zum Kochen.

Im Bildschirm 8 werden die eingestellte Zeit und die gewählte Temperatur angezeigt.



8. Wählen Sie Geschwindigkeitsstufe 1 für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Wasser.
9. Drücken Sie die Taste ► 33. Das Gerät beginnt zu arbeiten.
10. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal.
11. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 7, um das Gerät auszuschalten.

### 9.8 Spatel verwenden


Der Spatel 21 dient zum Umrühren von Zutaten und zum Entnehmen des Kocheinsatzes 19.

**VORSICHT:**


- ⊙ Der Spatel 21 darf nicht benutzt werden, wenn der Rühraufsatz 20 eingesetzt ist. Der Spatel 21 könnte sich sonst im Rühraufsatz 20 fangen.

- ⊙ Benutzen Sie kein anderes Küchenwerkzeug, um die Zutaten zu verrühren. Das Werkzeug könnte in die Messer geraten und zu Schäden führen.

- Rühren Sie grundsätzlich im Uhrzeigersinn um. Der Spatel 21 ist so konstruiert, dass er beim Rühren im Uhrzeigersinn auch bei laufendem Messereinsatz 18 nicht mit diesem in Kontakt kommen kann.



- Mit dem Haken an der Rückseite des Spatels 21 lässt sich der heiße Kocheinsatz 19 entnehmen, ohne ihn direkt berühren zu müssen. Haken Sie einfach den Metallbügel des Kocheinsatzes 19 ein und ziehen ihn nach oben heraus.



## 9.9 Mixbehälter entnehmen

 **GEFAHR** von Verletzung durch Verbrennung!

- ⊙ Bei heißem Inhalt des Mixbehälters 5 darf der Deckel 23 nur langsam und vorsichtig geöffnet werden.
- ⊙ Direkt nach dem Pürieren ist die Masse im Mixbehälter noch in Bewegung und könnte bei zu schnellem Öffnen des Deckels schwallartig austreten. Deshalb warten Sie nach dem Pürieren ca. 10 Sekunden, bevor Sie den Deckel öffnen.

1. Drücken und drehen Sie den Deckel 23 mit beiden Händen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen ihn dann ab.
2. Nehmen Sie den Mixbehälter 5 nach oben heraus.

## 10. Gerät bedienen

Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen können aus Sicherheitsgründen nur dann gewählt werden, wenn das Gerät komplett zusammengebaut ist.


### 10.1 Stromversorgung

- Verbinden Sie den Netzstecker 15 mit einer geeigneten Steckdose. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen jederzeit gut zugänglich sein.
- Ziehen Sie nur soviel Kabel wie notwendig aus dem Kabelfach 16.

### 10.2 Gerät ein- und ausschalten

**HINWEIS:** Das erste Einschalten ist im Kapitel "Erstes Einschalten und Verbinden mit dem Internet" auf Seite 8 beschrieben.

- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter 7 hinten rechts auf I:
  - Der Bildschirm 8 beginnt zu leuchten.
  - Nach einiger Zeit ertönt ein Signal und es erscheint das Startmenü auf dem Bildschirm.



- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter 7 auf der Rückseite auf 0, um das Gerät auszuschalten.

### 10.3 Bildschirm

Im Bildschirm 8 werden alle Einstellungen und Betriebswerte angezeigt.

Im Schlafmodus ist der Bildschirm dunkel und verbraucht weniger Energie. Das Gerät ist aber mit dem Ein- / Ausschalter 7 eingeschaltet.

Wenn keine Funktion aktiv ist und ca. 5 Minuten keine Bedienung erfolgt, ertönt ein Signalton. Zusätzlich erscheint im Bildschirm 8 ein Dialogfeld, in dem die Zeit bis zum Umschalten in den Schlafmodus heruntergezählt wird.

- Drücken Sie die Taste des Dialogfeldes, damit das Gerät aktiv bleibt.
- Befindet sich das Gerät im Schlafmodus, drücken oder drehen Sie einfach den Drehregler 9, um das Gerät zu wecken.



## 10.4 Grundbedienung

In diesem Abschnitt wird die allgemeine Bedienung erklärt. Die genaue Beschreibung erfolgt dann da, wo es darauf ankommt, in den einzelnen Kapiteln.

Die Steuerung und das Einstellen von Werten erfolgt über den Touchscreen Bildschirm 8 und den Drehregler 9.


### Der Bildschirm

Der Touchscreen des Bildschirms 8 reagiert genau wie z. B. ein Smartphone auf Berührungen der Oberfläche. Ein Steuern mit Handschuhen ist nicht möglich. Für ein einwandfreies Arbeiten ist ein sauberer Bildschirm notwendig. Fassen Sie den Bildschirm deshalb nicht mit nassen oder klebrigen Fingern an.




- Einstellungen nehmen Sie durch Berühren von Tasten oder Wischbewegungen vor.

### Der Drehregler






- Mit dem Drehregler 9 nehmen Sie Einstellungen vor. Die Einstellungen werden in der Regel sofort im Bildschirm 8 angezeigt. So können Sie durch Drehen des Drehreglers z. B. durch Listen blättern oder Menüpunkte markieren.
- Einstellungen werden immer nur für die aktivierte Funktion (z. B. Zeit, Temperatur oder Geschwindigkeit des Programmes) vorgenommen.
- Das Drücken des Drehreglers bewirkt ein Aktivieren der markierten Funktion.


### Die Anzeigeregler



In dieser Anleitung heißen die drei Kreise oben im Bild Anzeigeregler. Es handelt sich dabei um Schaltflächen/Tasten sowie Anzeigenflächen und Regler - daher der Name Anzeigeregler.

Die Anzeigeregler sind geschwindigkeitsabhängig; schnelles Drehen des Drehreglers bewirkt eine schnellere - überproportionale - Veränderung der angezeigten Werte.

- Die Anzeigeregler bestehen jeweils aus drei verschiedenen Teilen:
  - 00:00: Diese und andere Anzeigen geben den aktuellen oder den eingestellten Wert an.
  - Statusanzeige: Die Statusanzeige um den Anzeigeregler zeigt die relative Größe einer Einstellung an.
  - Symbole: Die Symbole (z. B.   ) geben an, welche Grundfunktion der Anzeigeregler hat.




- Die Anzeigeregler haben verschiedene Funktionen:
  - drücken und drehen: dabei zeichnen Sie mit dem Finger den äußeren Rand kreisförmig nach. Die Werte werden verändert und angezeigt.
  - Anzeigen der jeweiligen Werte. Im Bild oben wären das die Zeit, die Geschwindigkeit und die Temperatur.



- Das Drücken dieser drei Tasten schaltet auf die unter den Tasten genannte Funktion.

## 10.5 Zeit einstellen




Mit diesem Anzeigeregler stellen Sie durch Drehen ein, wie lange der Kochprozess bzw. die Verarbeitung dauern soll:

- Zeitregler im Uhrzeigersinn drehen: Zeit erhöhen
- Zeitregler gegen den Uhrzeigersinn drehen: Zeit verringern
- Die einstellbare Zeit liegt zwischen 1 Sekunde und 99 Minuten.
- Die Einstellung erfolgt in folgenden Schritten:
  - bis 1 Min. in Sekundenschritten,
  - ab 1 Min. bis 5 Min. in 10-Sekunden-Schritten,
  - ab 5 Min. bis 20 Min. in 30-Sekunden-Schritten,
  - ab 20 Min. bis 99 Min. in Minutenschritten.
- Die eingestellte Zeit wird im Bildschirm 8 angezeigt.



- Nach Funktionsstart wird oben die Zeit rückwärts gezählt und unten wird die eingestellte Zeit angezeigt.
- Wurde keine Zeit vorgegeben, läuft die Zeitanzeige von 0 Sekunden (00:00) bis 99 Minuten (99:00) hoch. Danach stoppt das Gerät.
- Während des Betriebes kann die Zeit geändert werden.
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist,
  - stoppt das Gerät,
  - ertönt ein Signalton,
  - blinkt der LED-Ring kurz grün und leuchtet dann weiß.

## 10.6 Temperatur einstellen




Mit diesem Anzeigeregler stellen Sie durch Drehen die Gartemperatur ein:

- Die einstellbare Temperatur liegt zwischen 37 °C und 130 °C.  
Folgende Temperaturen können in °C gewählt werden: 37, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130.
- Die eingestellte Temperatur wird in der Mitte des Anzeigenreglers angezeigt.
- Die Ist-Temperatur wird unten in dem Anzeigeregler angezeigt.
- Zum Starten des Aufheizvorganges sollte eine Geschwindigkeitsstufe gewählt und eine Zeiteinstellung vorgenommen werden.
- Während des Aufheizens kann die Anzeige der Lebensmitteltemperatur stark schwanken.
- Während des Betriebes kann die Temperatur geändert werden.

### HINWEISE:

- Sobald Sie eine Temperatur einstellen, wird die Geschwindigkeit ggf. auf Stufe 3 zurückgestellt.
- Wenn Sie direkt nach dem Kochen (z. B. einer Suppe) pürieren wollen, drehen Sie zuerst die Temperatur auf 0 und stellen dann die Geschwindigkeit ein.

## 10.7 Geschwindigkeit einstellen



Mit diesem Anzeigeregler stellen Sie durch Drehen die Geschwindigkeit ein:

- Die Geschwindigkeit ist in 10 Stufen einstellbar:
  - Stufe 1 - 4: für Rühraufsatz 20;
  - Stufe 1 - 10: für Messereinsatz 18.
- Für die Geschwindigkeit gelten 2 Zeitbereiche:
  - Stufe 1 - 6: Für diese Geschwindigkeiten kann die Zeit von 1 Sekunde bis 99 Minuten gewählt werden.
  - Stufe 7 - 10: Für diese Geschwindigkeiten kann die Zeit von 1 Sekunde bis 15 Minuten gewählt werden.

**VORSICHT:**

- ⊙ Der Rühraufsatz 20 darf nur mit den Geschwindigkeitsstufen 1 bis 4 verwendet werden. Im Bildschirm 8 erscheint eine entsprechende Anzeige.
- ⊙ Beim Mixen von Flüssigkeiten auf Stufe 10 dürfen sich maximal 2,5 Liter im Mixbehälter 5 befinden, da sonst Flüssigkeit herausgeschleudert werden kann (siehe "Dampfgaren" auf Seite 23). Bei kleineren Geschwindigkeitsstufen als 10 darf der Mixbehälter 5 bis zum Maximum von 3 Litern gefüllt sein.


- Für weitere Hinweise: siehe „Funktionen im Überblick“ auf Seite 9.
- Die eingestellte Geschwindigkeitsstufe wird im Bildschirm 8 angezeigt.
- Während des Betriebes kann die Geschwindigkeitsstufe geändert werden.
- Im Programm Dampfgaren kann keine Geschwindigkeit gewählt werden.
- Wenn Sie während des Betriebes die Geschwindigkeit auf 0 ändern, hält das Gerät an. Um weiterzuarbeiten, wählen Sie eine Geschwindigkeit und drücken die Taste ▶ 33.
- Wenn eine Temperatur gewählt wurde, stehen nur die Geschwindigkeitsstufen 1 - 3 zur Verfügung.

**Softstart**

Um zu verhindern, dass beim plötzlichen Beschleunigen Flüssigkeit von heißem Gargut aus dem Mixbehälter 5 geschleudert wird oder das Gerät ins Wackeln kommt, gibt es einen automatischen Softstart für alle Einstellungen außer der Turbo-Funktion:

- Softstart ist aktiv, bei Lebensmittel-Temperaturen ab 60 °C.

**10.8 Linkslauf**




Der Linkslauf dient dem schonenden Rühren von Lebensmitteln, die nicht zerkleinert werden sollen.

- Durch Drücken der Taste ⌚ 34 kann die Drehrichtung des Messereinsatzes 18 jederzeit im Normalbetrieb geändert werden.
- Der Linkslauf ist nur bei niedriger Geschwindigkeit - Stufe 1 bis 3 - einsetzbar.
- Bei den Programmen KNETEN und ANBRATEN wird der Linkslauf durch das Programm gesteuert.



- ⌚ 34 drücken, um den Linkslauf zu aktivieren. Solange die Funktion aktiviert ist, erscheint das Symbol unten in dem Anzeigeregler.
- ✖ 34 drücken, um den Linkslauf zu deaktivieren.

**10.9 Turbo-Funktion**



**VORSICHT:**

- ⊙ Beim Mixen von Flüssigkeiten dürfen sich maximal 2,5 Liter im Mixbehälter 5 befinden, da sonst Flüssigkeit herausgeschleudert werden kann.
- ⊙ Verwenden Sie diese Funktion keinesfalls, wenn der Rühraufsatz 20 verwendet wird.

Mit der Turbo-Funktion können Sie kurzfristig die Geschwindigkeitsstufe 10 (Maximum) wählen. Dies dient z. B. dazu, um Nüsse, kleine Mengen Kräuter oder Zwiebeln schnell zu zerkleinern.

- ✖ 36 ist hinterlegt: Die Funktion ist möglich.
- ✖ 36 ist ausgegraut: Die Taste ist blockiert, die Funktion ist nicht möglich (z. B. weil die Lebensmitteltemperatur im Mixbehälter über 60 °C liegt).
- Drücken und halten Sie die Taste Turbo 36 gedrückt, solange Sie die Funktion benötigen. Zum Wiederholen lassen Sie die Taste los und drücken sie erneut.


**HINWEISE:**


- Die Turbo-Funktion funktioniert nur,
  - wenn der Messereinsatz 18 sich nicht dreht.
  - wenn die Temperatur der Lebensmittel im Mixbehälter 5 unter 60 °C liegt.
- Die Geschwindigkeit wird schlagartig auf Stufe 10 (Maximum) erhöht.


**10.10 Waage**

Die eingebaute Küchenwaage wiegt in Schritten von 5 Gramm bis zu 5 kg. Die Waage ist einfach zu bedienen und einsatzbereit, wenn kein Arbeitsgang läuft.

**Einfaches Wiegen**


1. Das Gerät ist eingeschaltet, es läuft aber kein Arbeitsgang.
2. Drücken Sie die Taste  32. Der Bildschirm 8 zeigt die Waagefunktion und 0000 g an.




3. Legen Sie das Wiegegut in den Mixbehälter 5. Im Bildschirm 8 wird das Gewicht bis 5 Kilogramm in Gramm angezeigt.
4. Wenn Sie eine weitere Zutat in den Mixbehälter geben, wird das Gewicht in der Anzeige addiert.
5. Drücken Sie die Taste , um die Wiegefunktion zu beenden. Es erscheint wieder das Startmenü.

**Wiegen mit der Tara-Funktion**


Mit der Tara-Funktion können Sie die Anzeige der Waage wieder auf 0000 Gramm stellen und dann neues Wiegegut dazugeben.

1. Das Gerät ist eingeschaltet, es läuft aber kein Arbeitsgang.
2. Drücken Sie die Taste  32. Der Bildschirm 8 zeigt 0000 g.
3. Legen Sie das Wiegegut in den Mixbehälter 5. Im Bildschirm 8 wird das Gewicht bis 5 Kilogramm in Gramm angezeigt.
4. Drücken Sie auf den Anzeigeregler, um die Gewichtsanzeige auf 0000 zu stellen.
5. Geben Sie das neue Wiegegut zu dem vorhandenen Wiegegut dazu. Im Bildschirm 8 erscheint nun nur das Gewicht des neuen Wiegegutes in Gramm.
6. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. mit neuem Wiegegut.

7. Drücken Sie die Taste , um die Wiegefunktion zu beenden. Es erscheint wieder das Startmenü.

**10.11 Überlauf**


In der Aufnahme für den Mixbehälter 11 befindet sich ein Überlauf 12.



Sollte Flüssigkeit aus dem Mixbehälter 5 austreten, sammelt sich diese nicht im Grundgerät 13, sondern kann über den Überlauf 12 auf die Arbeitsfläche austreten.

# 11. Die wichtigsten Menüs


## 11.1 Übersicht der Menüs




Menü der Automatikprogramme




CookingPilot: (Rezepte für geführtes Kochen)




Einstellungen





Startmenü




Taste gedrückt halten. Turbo-Funktion aktiv. Laufende Zeit wird angezeigt.



Linkslauf: wenn das Symbol  im Anzeigeregler der Geschwindigkeit erscheint, ist der Linkslauf aktiviert.




Waage: Nach Drücken der Taste  wird die Waage aktiviert. Die Waage arbeitet nur im Ruhezustand, nicht während des Betriebes.

## 11.2 Das Startmenü

Dieses Menü erscheint nach dem Einschalten der „Monsieur Cuisine connect“. In diesem Menü stellen Sie die Werte für die Zeit, die Geschwin-

digkeit, den Linkslauf und die gewünschte Temperatur selbst ein. Außerdem können Sie die Waage aufrufen und Turbo starten.






- 26 ↓↓↓ Menü Automatikprogramme aufrufen (KNETEN, DAMPFGAREN, ANBRATEN)
- 27 ⌚ Zeit einstellen und anzeigen (1 Sekunde bis 99 Minuten)
- 28 ⚙️ Geschwindigkeit einstellen // Anzeigen für
  - Geschwindigkeit: 1 - 10
  - Turbo: In der Anzeige erscheint Turbo
  - Linkslauf: ⚙️
  - Einsatz der Rührereinheit verboten: 🚫
  - Waage: das Gewicht in Gramm von 0 bis 5.000 g und von Tara
- 29 🍷 CookingPilot (Rezepte für geführtes Kochen) aufrufen
- 30 🌡️ Solltemperatur einstellen und Ist-/Solltemperatur anzeigen (Temperatur: 37 °C - 130 °C)
- 31 ☰ Menü Einstellungen aufrufen
- 32 📖 Waage aktivieren - Anzeige bis 5.000 g mit Tarafunktion
- 33 ▶️ Starten der Funktion oder des Programmes  
 ■■ Pause aktiv. Taste drücken, um den Ablauf wieder zu starten
- 34 ⚙️ ⚙️ Linkslauf oder Rechtslauf (Messer) eingestellt
- 35 ■ laufende Funktion beenden und Anzeige der Voreinstellungen
- 36 🌀 Turbo-Taste; muss gedrückt bleiben, startet sofort die höchste Geschwindigkeit (wenn möglich)

### 11.3 Die Automatikprogramme

In diesem Menü können Sie 3 verschiedene Automatikprogramme aufrufen. Nach dem Aufrufen des Untermenüs

können Sie einige Vorgaben der Automatikprogramme ändern oder das Programm direkt starten.




- 37  Zurück zum Startmenü
- 38  Menü des markierten Automatikprogrammes aufrufen
- 39 Anzeige der voreingestellten Werte des markierten Automatikprogrammes
- 40 ANBRATEN Programm zum Anbraten
- 41 DAMPFGAREN Programm zum Dampfgaren
- 42 KNETEN Programm zum Kneten von Teig

### 11.4 Rezepte

In diesem Menü können Sie diverse Re-  
zepte wählen. Am Bildschirm werden  
Sie automatisch durch alle Arbeits-

schritte des gewählten Rezeptes ge-  
führt. Lesen und folgen Sie einfach den  
Anweisungen am Bildschirm: Kochen  
war noch nie einfacher.



- 43 Eigene Favoritenliste aufrufen
- 44 Rezepte in Kategorien anzeigen
- 45 Rezepte alphabetisch sortiert anzeigen
- 46 Display Ansicht Horizontal / Vertikal
- 47 Suchfenster öffnen - Sie können nach Rezepten oder Zutaten suchen
- 48 Alphabeteiste - tippen Sie auf einen Buchstaben, um Rezepte mit diesem Anfangsbuchstaben anzuzeigen
- 49 Angabe der Zubereitungsdauer, der Portionen und des Schwierigkeitsgrades
- 50 Rezeptname



## 12. Dampfgaren



- GEFAHR** von Verletzung durch Verbrühen!  
 ☉ Beim Öffnen des Deckels 1 bzw. 23 während des Betriebes kann heißer Dampf austreten.


**HINWEIS:** In dieser Bedienungsanleitung sind die grundlegenden Funktionen wie Mixen, Zerkleinern und Dampfgaren beschrieben. Angaben zum Zubereiten spezieller Gerichte finden Sie im mitgelieferten Rezeptbuch und im Gerät.

### 12.1 Allgemeine Programminformationen


- voreingestellte Zeit: 20 Minuten (veränderbar), maximale Zeit: 60 Minuten
- voreingestellte Temperatur: 120 °C (fest)
- Geschwindigkeit: aus, nicht wählbar
  - *aufheizen* wird im mittleren Anzeigeregler angezeigt.
  - Sie können die Aufheizzeit überspringen.
- Das Dampfgaren hat begonnen:
  - *aufheizen* ist erloschen.
  - In der Zeitanzeige wird unten 20 Minuten oder ihre gewählte Zeit angezeigt.

### 12.2 Vorbereitung der Dampfgaraufsätze

1. Setzen Sie den Mixbehälter 5 in die Aufnahme 11.



2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Mixbehälter 5 ein. Dies entspricht der zweiten Markierung von unten (l).
3. Überprüfen Sie, dass die Dichtung 4 des tiefen Dampfgaraufsatzes 3 korrekt sitzt.
4. Setzen Sie den tiefen Dampfgaraufsatz 3 etwas verdreht auf den Mixbehälter 5.



5. Drehen Sie den tiefen Dampfgaraufsatz 3 so, dass er deutlich einrastet und ein Signalton ertönt. Das Programm lässt sich nur starten, wenn der Dampfgaraufsatz 3 korrekt aufgesetzt ist.

**HINWEIS:** Um das Aufsetzen des Dampfgaraufsatzes 3 etwas einfacher zu machen, geben Sie einige Tropfen Öl auf ein Tuch und reiben die Dichtung 4 damit ein.

6. Geben Sie die Lebensmittel in den Dampfgaraufsatz 3 und (falls erforderlich) 2.


**HINWEISE:**

- Auch wenn Sie nur den flachen Dampfgaraufsatz 2 benötigen, müssen immer beide Dampfgaraufsätze 3 und 2 eingesetzt werden, damit seitlich kein Dampf austritt.
- Hinweise zum Dichtungsring 4: (siehe "Tiefer Dampfgaraufsatz 3" auf Seite 32).

7. Setzen Sie den befüllten Dampfgaraufsatz 2 auf den Dampfgaraufsatz 3.
8. Verschließen Sie die Dampfgaraufsätze mit dem Deckel für Dampfgaraufsätze 1.

### 12.3 Dampfgaren starten

1. Das Gerät ist eingeschaltet und zeigt das Startmenü.
2. Drücken Sie die Taste  $\updownarrow$ , um das Menü der Automatikprogramme aufzurufen und dann die Taste DAMPFGAREN 41 und  $\rightarrow$ . Die Werte für das Programm erscheinen in den drei Anzeigereglern.



**HINWEIS:** Sie können die Werte für die Zeit ändern. Tippen Sie auf den Anzeigeregler für die Zeit und nehmen Sie die Einstellung direkt mit dem Anzeigeregler oder dem Drehregler vor.

3. Drücken Sie die Taste  $\blacktriangleright$  33. Die Aufheizzeit wird gestartet. Während dieser Zeit
  - erscheint *aufheizen* im mittleren Anzeigeregler.
  - Drücken Sie auf *überspringen*, falls Sie die Aufheizzeit überspringen wollen.
4. Nach Ablauf der Aufheizzeit startet das Programm.
  - *aufheizen* ist erloschen und die Geschwindigkeitsstufe 0 erscheint.

- In der Zeitanzeige wird unten 20 Minuten oder die gewählte Zeit angezeigt.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein kurzes Signal, der LED-Ring 10 leuchtet grün und im Bildschirm 8 werden wieder die Ausgangswerte des Programmes angezeigt.
  - Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 7, um das Gerät auszuschalten oder gehen Sie zum nächsten Rezeptschritt.



**GEFAHR** von Verletzung durch Verbrühen!

- Beim Öffnen des Deckels 1 bzw. 23 während des Betriebes kann heißer Dampf austreten.
- Entnehmen Sie die Lebensmittel aus den Dampfaraufsätzen 2/3.

## 12.4 Pause und beenden

- Um ein laufendes Programm zu unterbrechen, drücken Sie:
  - II: Die Zeit wird nicht mehr runtergezählt.
  - Pause beenden durch Drücken von ► 33.
- Um ein laufendes Programm zu beenden, drücken Sie:
  - die Taste ■ 35. Die Anzeigeregler zeigen wieder die Voreinstellung des Programmes.
  - Drücken Sie die ↓↑↓, um das Menü der Automatikprogramme aufzurufen.

## 12.5 Garpunkt überprüfen

Sie sollten darauf achten, die Lebensmittel nicht zu lange zu garen, da Gemüse sonst zu weich und Fleisch und Fisch zu trocken und zäh werden können.



**GEFAHR** von Verletzung durch Verbrühen!

- Beim Öffnen des Deckels 1 während des Betriebes kann heißer Dampf austreten.

Um zwischendurch den Zustand des Gargutes zu überprüfen, gehen Sie so vor:

- Öffnen Sie vorsichtig den Deckel für Dampfaraufsätze 1.
 

Achten Sie beim Öffnen des Deckels 1 darauf, dass Sie nicht von einem Schwall heißen Dampfes getroffen werden. Lassen Sie den Dampf auf der von Ihnen abgewandten Seite entweichen, bevor Sie den Deckel vollständig öffnen.
- Nehmen Sie den Deckel 1 ganz ab.
- Überprüfen Sie mit einem längeren Stab oder einer Gabel den Zustand des Gargutes:
  - Wenn das Gargut fertig ist, drücken Sie die Taste ■ 35 und anschließend den Ein-/Ausschalter 7, um das Gerät auszuschalten.
  - Wenn das Gargut noch nicht fertig ist, setzen Sie den Deckel 1 wieder auf und lassen das Gerät weiter arbeiten.

## 12.6 Dampfaren mit dem Kocheinsatz

**HINWEIS:** Sie können das Programm Dampfaren auch mit dem Kocheinsatz 19 benutzen. Wenn Sie zum Überprüfen des Garpunktes den Deckel 23 öffnen, erscheint ein Hinweis, dass die Einstellungen in den Pausemodus gehen. Nach dem Aufsetzen des Deckels starten Sie das Restprogramms durch Drücken von ► 33.

- Füllen Sie 500 ml Wasser in den Mixbehälter 5.
- Geben Sie die Lebensmittel in den Kocheinsatz 19.
- Setzen Sie den Kocheinsatz 19 in den Mixbehälter 5.
- Verschließen Sie den Mixbehälter 5 mit dem Deckel 23 und dem Messbecher 24.
- Starten Sie das Programm (siehe "Dampfaren starten" auf Seite 23).
- Nach Ablauf des Programmes öffnen Sie den Deckel 23 und entnehmen den Kocheinsatz 19 (siehe "Spatel verwenden" auf Seite 13).
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 7, um das Gerät auszuschalten oder gehen Sie zum nächsten Rezeptschritt.

## 12.7 Überhitzungsschutz

Das Gerät besitzt einen Überhitzungsschutz. Sobald sich kein Wasser mehr im Mixbehälter 5 befindet und dadurch die Temperatur zu hoch wird, schaltet das Gerät automatisch ab.

Ziehen Sie in diesem Falle den Netzstecker 15 und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Danach können Sie das Gerät wieder mit Wasser in Betrieb nehmen.

## 12.8 Tipps zum Dampfaren

Dampfaren ist eine der gesündesten Möglichkeiten, Lebensmittel zu garen. Es bleiben nicht nur Nährstoffe und Farbe der Lebensmittel weitgehend erhalten, auch natürlicher Geschmack und Biss erfreuen den Genießer. Dadurch kann mit Salz, Fett und Gewürzen sparsam umgegangen werden.

## 12.9 Dampfaraufsätze verwenden

Sie können je nach Bedarf entweder nur den tiefen Dampfaraufsatz 3 oder beide Dampfaraufsätze (2 und 3) verwenden.

Der flache Dampfaraufsatz 2 kann nicht ohne den tiefen Dampfaraufsatz 3 verwendet werden.

## 12.10 Menüs zubereiten

Wenn Sie ein ganzes Menü zubereiten und daher beide Dampfaraufsätze übereinander verwenden, beachten Sie bitte:

- Fleisch und Fisch sollten immer im unteren Dampfaraufsatz 3 gegart werden, damit heruntertropfender Saft nicht über die anderen Lebensmittel läuft;
- Das Gargut mit dem größten Gewicht sollte möglichst in dem unteren Dampfaraufsatz 3 gegart werden.

## 13. Teig kneten


Mit dem Gerät können Sie bis zu maximal 500 g Mehl für schwere Teige und 600 g Mehl für leichte Teige verarbeiten. Das Programm wird nur mit dem Messereinsatz 18 betrieben.

### 13.1 Allgemeine Programminformationen

- voreingestellte Zeit: 45 Sekunden (veränderbar)
- maximale Zeit: 2 Minuten
- voreingestellte Temperatur: 0 °C (fest)
- voreingestellte Geschwindigkeit: 4 (fest)
- Rechts-/Linkslauf: wird vom Programm gesteuert

### 13.2 Programm starten

1. Geben Sie die Lebensmittel in den Mixbehälter 5.
2. Schließen Sie den Mixbehälter 5 mit dem Deckel 23.
3. Das Gerät ist eingeschaltet und zeigt das Startmenü.
4. Drücken Sie die Taste ↓↓↓, um das Menü der Automatikprogramme aufzurufen und dann die Taste KNETEN 42 und →. Die Werte für das Programm erscheinen in den drei Anzeigeregler.



**HINWEIS:** Sie können die Werte für die Zeit ändern. Tippen Sie auf den entsprechenden Anzeigeregler und nehmen Sie die Einstellung vor.

5. Drücken Sie die Taste ▶ 33. Das Programm wird gestartet. Die eingestellte Zeit wird im Bildschirm 8 runtergezählt. Das Programm steuert den Linkslauf/Rechtslauf automatisch.
6. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein kurzes Signal, der LED-Ring 10 um den Drehregler 9 leuchtet grün und im Bildschirm 8 werden wieder die Ausgangswerte des Programmes angezeigt.
7. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 7, um das Gerät auszuschalten oder gehen Sie zum nächsten Rezeptschritt.

### 13.3 Pause und beenden

- Um ein laufendes Programm zu unterbrechen, drücken Sie:
  - II: Die Zeit wird nicht mehr runtergezählt.
  - Pause beenden durch Drücken von ► 33.
- Um ein laufendes Programm zu beenden, drücken Sie
  - die Taste ■ 35. Die Anzeigeregler zeigen wieder die Voreinstellung des Programmes.
  - Drücken Sie die ⏸, um das Menü der Automatikprogramme aufzurufen.

## 14. Anbraten


Mit dem Programm können Sie bis zu 500 g Fleisch, Fisch, Gemüse und Gewürze leicht anbraten, z. B. um Röstarmen freizusetzen. Große Stücke müssen zuvor grob zerkleinert werden.

### 14.1 Allgemeine Programminformationen

- voreingestellte Zeit: 7 Minuten (veränderbar)
- maximale Zeit: 14 Minuten
- voreingestellte Temperatur: 130 °C (veränderbar)
- voreingestellte Geschwindigkeit: 1 (fest)
- Rechts-/Linkslauf: wird vom Programm gesteuert

### 14.2 Programm starten

1. Geben Sie etwas Fett (z. B. Öl) in den Mixbehälter 5.
2. Geben Sie die Lebensmittel in den Mixbehälter 5.
3. Schließen Sie den Mixbehälter 5 mit dem Deckel 23.
4. Das Gerät ist eingeschaltet und zeigt das Startmenü.
5. Drücken Sie die Taste ⏸, um das Menü der Automatikprogramme aufzurufen und dann die Taste ANBRATEN 40 und -->. Die Werte für das Programm erscheinen in den drei Anzeigeregler.



**HINWEIS:** Sie können die Werte für die Zeit und die Temperatur ändern. Tippen Sie auf den entsprechenden Anzeigeregler und nehmen Sie die Einstellung mit dem Drehregler vor.

6. Drücken Sie die Taste ► 33. Das Programm wird gestartet. Die eingestellte Zeit wird im Bildschirm 8 runtergezählt. Das Programm steuert den Linkslauf automatisch. In einem festen Intervall startet der Messereinsatz 18 zu einer kurzen Linksdrehung.
7. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein kurzes Signal, der LED-Ring 10 um den Drehregler 9 leuchtet grün und im Bildschirm 8 werden wieder die Ausgangswerte des Programmes angezeigt.
8. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 7, um das Gerät auszuschalten oder gehen Sie zum nächsten Rezeptschritt.

### 14.3 Pause und beenden

- Um ein laufendes Programm zu unterbrechen, drücken Sie:
  - II: Die Zeit wird nicht mehr runtergezählt.
  - Pause beenden durch Drücken von ► 33.
- Um ein laufendes Programm zu beenden, drücken Sie:
  - die Taste ■ 35. Die Anzeigeregler zeigen wieder die Voreinstellung des Programmes.
  - Drücken Sie die ↓↑↑, um das Menü der Automatikprogramme aufzurufen.

## 15. CookingPilot


Der CookingPilot des „Monsieur Cuisine connect“ führt Sie Schritt für Schritt durch das ausgewählte Rezept - deshalb auch der Name CookingPilot (geführtes Kochen).

### 15.1 Allgemeines zum CookingPilot

- Bei der Auslieferung hat der „Monsieur Cuisine connect“ viele Rezepte in seinem Speicher.
- Bei Verbindung mit dem Internet und Ihrem Mitgliedskonto werden weitere Rezepte in den Speicher geladen. Vergessen Sie nicht, sich einzuloggen.
- Sie können durch Ändern der Temperatur, der Zeit oder der Rühr-/Mixgeschwindigkeit von den Vorgaben abweichen. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie ein Rezept schon mehrfach gekocht haben und etwas verändern möchten.

#### Aufrufen des Menüs

- Drücken Sie die Taste ☁, um das Menü für den CookingPilot zu öffnen. Es erscheint eine Reihe mit Fotos von Rezepten. Um ein Rezept zu öffnen, tippen Sie auf das Foto.



- Wenn Sie in einem Rezept sind, drücken Sie ☁, um wieder zum Startmenü CookingPilot zu gelangen.

#### Basisangaben zu den Rezepten

Am unteren Rand eines Rezeptbildes finden Sie jeweils 3 Basisinformationen.



- 45: ungefähre Dauer der Zubereitung in Minuten
- 4: Anzahl der Portionen
- : Schwierigkeitsgrad

Diese Informationen sind fest und können nicht verändert werden.










#### Arbeiten im Menü Rezepte

- Wischen Sie mit einem Finger über die Rezeptliste, um darin zu blättern. Dasselbe gilt für andere Listen wie Buchstaben oder Rubriken von Rezepten.
- Je nach Aufbau der Liste wischen Sie rauf/runter oder links/rechts mit dem Finger über den Bildschirm. Sie können dies mit einem Druck auf die Taste ◀▶ 46 umschalten.
- Drücken Sie auf eine Taste (Schaltfläche), um die entsprechende Funktion zu starten. Also, um z. B. eine Rubrik mit Rezepten aufzurufen oder ein Rezept zu starten.

## 15.2 Funktionen der Schaltflächen im CookingPilot-Menü


Beim CookingPilot erscheinen Schaltflächen, die Sie nur hier sehen. Lesen Sie unten, was diese bedeuten.

HINWEIS: Die Symbole erscheinen nicht alle gleichzeitig, sondern nur wenn sie benötigt werden.


Schaltfläche	Aktion
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- leeres Herz: Das Rezept ist noch nicht als Lieblingsrezept gespeichert.</li> <li>- Herz ausgefüllt: Das Rezept wurde schon als Lieblingsrezept gespeichert.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffnet ein Suchfenster, in dem Sie über eine Tastatureingabe nach Rezepten oder Zutaten suchen können.</li> </ul>
	Durch Drücken auf die Pfeiltasten rufen Sie den vorherigen oder den nächsten Rezeptschritt auf.
	Nach dem Drücken dieser Taste erscheinen folgende Untermenüs <ul style="list-style-type: none"> <li>- Markierung Lieblingsrezept</li> <li>- Aufrufen der Zutatenliste</li> <li>- Arbeitsschritte als Einzelpunkte (nur Textform)</li> <li>- Nährwerttabelle</li> </ul>
	Wechseln zwischen zwei Ansichten der Rezeptsammlung oder Wenn die Arbeitsleiste vorhanden ist, können Sie mit Rauf- / Runter-Bewegungen durch das Rezept blättern. Wenn die Arbeitsleiste ausgeblendet ist, können Sie mit Links- / Rechts-Bewegungen durch das Rezept blättern.
	Der CookingPilot wird gestartet und der erste Arbeitsschritt des gewählten Rezeptes erscheint.
	Aufrufen der Zutatenliste.
	Die Arbeitsschritte des Rezeptes aufrufen (nur Text). Drücken Sie <i>weiter</i> oder <i>beginnen</i> , um wieder zum Kochen des Rezeptes zu gelangen.
	Nährwerttabelle mit Angaben zu Brennwert (kcal / kj), Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett.


## 15.3 Nach Rezepten suchen

Sie können auf verschiedenen Wegen nach einem Rezept suchen.

Suchart	Taste drücken	Auf dem Bildschirm
Alphabetisch	A-Z	Unter den Rezepten erscheinen Buchstaben. Tippen Sie auf einen Buchstaben, um die entsprechenden Rezepte anzuzeigen.
nach Rubriken		Unter den Rezepten erscheinen Rubriken (z. B. Suppe). Tippen Sie auf eine Rubrik, um die entsprechenden Rezepte anzuzeigen.
Favoriten / Lieblingsrezept		Diese Liste müssen Sie selber füllen. Hier rufen Sie die Rezepte ab, die Sie als Lieblingsrezept gespeichert haben.
direkte Suche		Öffnet ein Suchfenster, in dem Sie über eine Tastatureingabe nach Rezepten oder Zutaten suchen können.

## 15.4 Ein Rezept auswählen und kochen

1. Wenn Sie ein Rezept kochen wollen, klicken Sie auf das Foto oder den Namen des Rezeptes in einer Liste. Es erscheint ein Bild mit den Basisangaben zu dem Rezept.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *beginnen*, und der erste Arbeitsschritt wird angezeigt.
3. Erledigen Sie den ersten Arbeitsschritt und rufen dann den nächsten auf. Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten.
  - drücken Sie auf dem Bildschirm die Taste *->*,
  - drehen Sie den Drehregler nach rechts,
  - oder wischen Sie mit einem Finger über den Bildschirm (ob senkrecht oder waagrecht, schalten Sie mit der Taste  46 um).
4. Wenn der Bildschirm die Anzeigeregler für Zeit, Geschwindigkeit und Temperatur zeigt, müssen Sie den Vorgang nur noch starten.
  - Die Werte sind bereits vorgegeben, können aber von Ihnen angepasst werden - falls Sie das möchten.



5. Drücken Sie ► 33, um den Vorgang zu starten.
6. Wenn der Vorgang beendet ist, hört die Maschine auf zu arbeiten und der LED-Ring 10 leuchtet grün.
7. Rufen Sie den nächsten Arbeitsschritt auf.
8. Am Ende des Rezeptes erscheint ein Foto des Gerichtes mit Namen und einem Herzen.



- 43 leeres Herz: Das Rezept ist noch nicht als Lieblingsrezept gespeichert.
  - 43 Herz ausgefüllt: Das Rezept wurde schon als Lieblingsrezept gespeichert.
9. Tippen Sie auf das Herz, um das Rezept als Lieblingsrezept zu speichern oder aus den Lieblingsrezepten zu löschen.
  10. Guten Appetit!

### 15.5 Lieblingsrezepte speichern

Wenn Sie am Ende eines Rezeptes auf das Herzsymbol 43 getippt haben, um das Rezept als ein Lieblingsrezept zu speichern, wird es nach dem Einloggen automatisch in Ihr Mitgliedskonto geladen und kann von allen Geräten gesehen und gesteuert werden. Dies gilt nur für die Rezepte für den Monsieur Cuisine Connect.


**HINWEIS:** Wenn Sie die Anmeldung bei Ihrem Mitgliedskonto nicht beim ersten Einschalten (Kapitel "Erstes Einschalten und Verbinden mit dem Internet" auf Seite 8) vorgenommen haben, können Sie das jederzeit nachholen im Kapitel "Das Mitgliedskonto" auf Seite 31.

## 16. Sonstige Funktionen


### 16.1 Informationen

Informationen über Software- und Hardwarenummern rufen Sie folgendermaßen auf.

1. Tippen Sie im Bildschirm auf die Taste .
2. Tippen Sie ggf. auf .





3. Im nächsten Fenster sehen Sie die Punkte *Über*, *FAQ*, *Datenschutz*, *Newsletter* und *Werkseinstellung*. Tippen Sie auf das Feld rechts neben dem Menüpunkt.
  - *Über*: Hier finden Sie alle Nummern von Software- und Hardware. Sie brauchen diese z. B. als Information für den Kundendienst. Des Weiteren können Sie über den Punkt *Nach Updates suchen* nach Updates suchen und installieren. Dies ist in der Regel aber nicht notwendig, da automatisch nach Updates gesucht wird.
  - *FAQ*: Hier finden Sie eine Liste mit häufig gestellten Fragen. Tippen Sie auf das +, um die Antwort zu sehen.
  - *Datenschutz*: Hier können Sie die Datenschutzbestimmungen lesen und bestätigen.
  - *Newsletter*: Hier können Sie jeden der Punkte im Untermenü einzeln aktivieren. Schieben Sie dazu den Schiebeschalter nach rechts. Der Newsletter wird an die E-Mailanschrift gesendet, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben. Ein farbiges Feld zeigt an, dass die Funktion aktiv ist. Zum Abmelden schieben Sie den Schiebeschalter einfach nach links. Es kann einige Tage dauern, bis die Abmeldung wirksam wird.
    - Newsletter Monsieur Cuisine abonieren*: Sie erhalten die neuesten Tipps rund um den Monsieur Cuisine. Der Newsletter ist für Sie kostenlos und kann jederzeit einfach abbestellt werden.
    - Newsletter Lidl abonieren*: Sie erhalten die neuesten Lidl-Newsletter. Der Newsletter ist für Sie kostenlos und kann jederzeit einfach abbestellt werden.
4. Drücken Sie auf *SCHLIESSEN*, um die Listen zu schließen.



## 16.2 Werkseinstellung

Die Werkseinstellung setzt alle Einstellungen wie z.B. Lieblingsrezepte oder die WLAN-Kennung zurück in die Werkseinstellung. Ihre Konten sind davon nicht betroffen.

1. Tippen Sie im Bildschirm auf die Taste .
2. Tippen Sie ggf. auf .
3. Schieben Sie das Menü mit einem Finger nach oben und drücken dann auf *Auf Werkszustand zurücksetzen*.
4. Im nächsten Fenster tippen Sie auf die Taste *Zurücksetzen*, um den Vorgang zu starten.
5. Der Bildschirm wird für einige Sekunden dunkel, anschließend erscheint der Bildschirm für das Erste Einschalten (siehe "Erstes Einschalten und Verbinden mit dem Internet" auf Seite 8).



## 16.3 Updates

Ein Software-Update kann z. B. Verbesserungen in der bestehenden Software enthalten.

Wenn es Updates gibt, werden diese automatisch im Hintergrund geladen, wenn das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.



## 16.4 Hilfe-Center


Im Hilfe-Center finden Sie alle Hilfedateien wie z.B. animierte Tutorials.

1. Tippen Sie im Bildschirm auf die Taste .
2. Tippen Sie auf .
3. Im nächsten Fenster sehen Sie die Hilfe-Dateien. Tippen Sie auf diese, um Sie zu öffnen. Ggf. müssen Sie den Ablauf noch starten.

## 16.5 Mit dem Internet verbinden

Wenn Sie bei dem ersten Einschalten keine WLAN-Verbindung aufgebaut haben können Sie das hier nachholen.

1. Tippen Sie im Startmenü auf die Taste .
2. Tippen Sie ggf. auf .
3. Im nächsten Fenster ist *WLAN* der oberste Menüpunkt. Tippen Sie auf das Feld neben *WLAN*.




Es erscheint eine Liste mit allen sichtbaren WLAN-Netzen.

- Der Schiebeschalter unter dem Menüpunkt *WLAN* ist farbig hinterlegt. Das bedeutet, dass die Funktion

aktiviert ist. Beim ersten Aufrufen wird automatisch nach WLAN-Netzen gesucht.

- Gefundene WLAN-Netze werden in einer Liste eingeblendet.
  - Es werden alle sichtbaren WLAN-Netze angezeigt. Tippen Sie auf *SCHLIESSEN*, um die Liste zu schließen.
4. Durch Wischen mit dem Finger auf dem Bildschirm blättern Sie in der Liste rauf und runter.
  5. Tippen Sie mit einem Finger auf Ihr WLAN-Netz.




6. Bei einem ungeschützten Netz wird nun die Verbindung aufgebaut. Wahrscheinlich geht aber ein kleines Fenster auf, in dem Sie das WLAN-Passwort (WLAN-Schlüssel) eingeben müssen. Es erscheint ebenfalls eine Tastatur, über die Sie die Eingabe vornehmen.

- Nach der Eingabe drücken Sie im oberen Fenster auf *Verbinden*. Der Verbindungsaufbau wird gestartet.

Wenn die Verbindung steht und Sie im Mitgliedskonto angemeldet sind, werden automatisch die neuen Rezepte von unserer Webseite geladen und in der „Monsieur Cuisine connect“ gespeichert.

## 16.6 WLAN-Verbindung ausschalten



- Um die Verbindung zu dem Internet abzubrechen, schieben Sie den farbigen Schiebeschalter im WLAN-Menü nach links. Der Schalter wird grau. WLAN ist ausgeschaltet.





## 16.7 Das Mitgliedskonto

Wenn Sie sich in Ihrem Mitgliedskonto angemeldet haben, werden neue Rezepte automatisch auf Ihr Gerät geladen. Desweiteren können Sie Rezepte verwalten, bewerten und jederzeit die neuesten Informationen lesen.

1. Tippen Sie im Startmenü auf die Taste .
2. Tippen Sie auf .
3. Im nächsten Fenster geben Sie an, ob Sie bereits ein bestehendes Konto haben oder ob Sie ein neues Konto anlegen wollen.  
Wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf das Feld und loggen Sie sich dann ein.
4. Wenn Sie ein neues Konto einrichten möchten, tippen Sie auf neues Konto einrichten und geben dann die Werte ein. Am Ende des Prozesses erhalten Sie eine E-Mail.
5. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail um Ihr neues Konto aktivieren zu können.
6. Geben Sie im Gerät die E-Mail und das Passwort ein. Bei richtiger Eingabe werden Sie sofort in Ihr Konto geleitet.

## 17. Gerät reinigen und warten



GEFAHR durch Stromschlag!

- ⊙ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker 15 aus der Netzsteckdose.

- ⊙ Tauchen Sie das Grundgerät 13 nie in Wasser.



GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden!

- ⊙ Beachten Sie, dass die Klingen des Messereinsatzes 18 sehr scharf sind. Berühren Sie die Klingen nie mit bloßen Händen, um Schnittwunden zu vermeiden.
- ⊙ Vor dem Entfernen des Messereinsatzes 18 spülen Sie den Mixbehälter 5 mit Wasser aus und befreien die Klingen von Speiseresten, sodass der Messereinsatz 18 sicher entnommen werden kann.
- ⊙ Verwenden Sie beim Spülen von Hand so klares Wasser, dass Sie den Messereinsatz 18 gut sehen können, um sich nicht an den sehr scharfen Messern zu verletzen.

VORSICHT:

- ⊙ Verwenden Sie keinesfalls scheuernde, ätzende oder kratzende Reinigungsmittel. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.

HINWEIS: Bestimmte Lebensmittel oder Gewürze (z. B. Curry) können den Kunststoff verfärben. Dies ist kein Gerätefehler und gesundheitlich unbedenklich.

### 17.1 Grundgerät reinigen

1. Reinigen Sie das Grundgerät 13 mit einem feuchten Tuch. Sie können auch etwas Spülmittel nehmen.
2. Wischen Sie mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch mit klarem Wasser nach.
3. Benutzen Sie das Grundgerät 13 erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.
4. Der Bildschirm kann zusätzlich mit einem Brillenputztuch oder speziellen Reinigern für Monitore gereinigt werden.

### 17.2 Reinigen in der Spülmaschine

Folgende Teile sind spülmaschinengeeignet:

- Mixbehälter 5
- Messbecher 24
- Deckel für Mixbehälter 23
- Dichtung des Mixbehälter 22
- Messereinsatz 18
- Dichtung des Messereinsatzes 17
- Kocheinsatz 19
- Rühraufsatz 20
- Spatel 21
- Dampfgaraufsatz, tief 3
- Dichtung des Dampfgaraufsatz 4
- Dampfgaraufsatz, flach 2
- Deckel für Dampfgaraufsätze 1

Keinesfalls dürfen folgende Teile in einer Spülmaschine gereinigt werden:

- Grundgerät 13

**HINWEIS:** Entnehmen Sie vor dem Reinigen des Mixbehälters 5 in der Spülmaschine unbedingt den Messereinsatz 18.

### 17.3 Zubehör reinigen

1. Spülen Sie den Mixbehälter 5 mit warmem Wasser aus und kippen Sie das Wasser weg.
2. Entnehmen Sie den Messereinsatz 18 (siehe "Messereinsatz einsetzen und entnehmen" auf Seite 11) und nehmen Sie die Dichtung 17 ab (siehe "Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen" auf Seite 32).
3. Reinigen Sie sämtliches Zubehör von Hand in einem Spülbecken mit Spülwasser oder in der Spülmaschine.
4. Bei der Reinigung von Hand spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser nach.
5. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie erneut benutzen.
6. Setzen Sie vor der nächsten Nutzung den Messereinsatz 18 wieder in den Mixbehälter 5 ein.

### 17.4 Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen

Nehmen Sie die Dichtungen 17, 22 und 4 zum Reinigen ab und prüfen Sie, ob diese unbeschädigt sind. Achten Sie auf Veränderungen (z. B. poröses Material oder Einrisse).

- Die entfernten Dichtungen 17, 22 und 4 können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Beschädigte Dichtungen 17, 22 und 4 müssen durch neue ersetzt werden. Neue Dichtungen können Sie nachbestellen (siehe "Zubehör bestellen" auf Seite 34).

**VORSICHT:**


- ⊙ Entfernte Dichtungen 17, 22 und 4 müssen vor dem nächsten Gebrauch wieder eingesetzt oder durch neue ersetzt werden. Ein Betrieb ohne eingesetzte Dichtungen 17, 22 und 4 ist nicht gestattet.

### Messereinsatz 18

1. Entnehmen Sie den Messereinsatz 18 aus dem Mixbehälter 5 (siehe "Messereinsatz einsetzen und entnehmen" auf Seite 11).
2. Ziehen Sie die Dichtung 17 vom Messereinsatz 18 ab.
3. Setzen Sie die gereinigte Dichtung oder eine neue wieder auf.
4. Setzen Sie vor der nächsten Nutzung den Messereinsatz 18 wieder ein.


### Tiefer Dampfaraufsatz 3

1. Ziehen Sie die Dichtung 4 von der Unterseite des tiefen Dampfaraufsatzes 3 ab.
2. Setzen Sie die gereinigte oder eine neue Dichtung 4 in den tiefen Dampfaraufsatz 3 ein. Die erhöhte Fläche muss nach dem Einsetzen sichtbar sein, siehe Bild unten. Achten Sie darauf, dass die Dichtung auf der gesamten Fläche glatt anliegt und keine Wellen hat.



### Deckel des Mixbehälters 23

1. Ziehen Sie die Dichtung 22 von der Unterseite des Deckels für den Mixbehälter 23 ab.
2. Setzen Sie die gereinigte oder eine neue Dichtung 22 in den Deckel für den Mixbehälter 23 ein.



### 17.5 Entkalken

Beim Dampfgaren mit kalkhaltigem Wasser kann sich an den verwendeten Teilen, insbesondere im Mixbehälter 5, Kalk ablagern.

#### Normale Reinigung

In den meisten Fällen werden die Kalkablagerungen durch die Reinigung in der Spülmaschine oder von Hand beseitigt.

#### Leichte Kalkablagerungen

1. Leichte Kalkablagerungen, die nicht durch die normale Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine beseitigt werden können, entfernen Sie mit einem Tuch, auf das Sie etwas Haushaltsessig gegeben haben.
2. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.

#### Größere Kalkablagerungen

**VORSICHT:**

- ⊙ Verwenden Sie keine handelsüblichen Entkalkungsmittel, auch keinen Eisessig oder Essigessenz. Verwenden Sie die folgende schonende Methode.

1. Stellen Sie eine Mischung aus 50% hellem Haushaltsessig und 50% kochendem Wasser her.

2. Füllen Sie diese Mischung in den Mixbehälter 5 bzw. legen Sie andere verkalkte Teile in ein Gefäß mit dieser Mischung.
3. Lassen Sie die Mischung 30 Minuten einwirken.

### 17.6 Aufbewahren

Bewahren Sie das Gerät geschützt vor Staub und Schmutz und unerreichbar für Kinder auf.

**HINWEIS:** Längere Einwirkzeiten verbessern nicht die Entkalkung, können aber die Teile auf Dauer beschädigen.

4. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.
5. Lassen Sie die Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie erneut benutzen.

## 18. Störungen, Ursache, Beseitigung

Störung	Ursache	Beseitigung
Gerät startet nicht.	Mixbehälter 5 nicht korrekt eingesetzt.	Mixbehälter 5 korrekt einsetzen (siehe "Mixbehälter einsetzen" auf Seite 12).
	Deckel 23 oder tiefer Dampfaraufsatz 3 sind nicht korrekt auf den Mixbehälter 5 aufgesetzt.	Deckel 23 oder tiefen Dampfaraufsatz 3 korrekt aufsetzen.
	Keine Stromversorgung.	Netzstecker 15, Ein-/Ausschalter 7 und evtl. Sicherung überprüfen.
Flüssigkeit unter dem Gerät.	Messereinsatz 18 ist nicht korrekt eingesetzt und Mixbehälter 5 dadurch undicht.	Messereinsatz 18 korrekt einsetzen (siehe "Messereinsatz einsetzen und entnehmen" auf Seite 11).
	Dichtung 17 des Messereinsatzes ist defekt.	Neue Dichtung 17 einsetzen (siehe "Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen" auf Seite 32).
	Flüssigkeit ist aus dem Mixbehälter 5 ausgetreten und durch den Überlauf 12 im Grundgerät 13 auf die Arbeitsfläche geflossen (siehe "Überlauf" auf Seite 18).	Beim Mixen von Flüssigkeiten auf Stufe 10 oder mit der Taste Turbo 36 darf sich maximal 2,5 Liter im Mixbehälter 5 befinden, da sonst Flüssigkeit herausgeschleudert werden kann. Bei kleineren Geschwindigkeitsstufen als 10 darf der Mixbehälter 5 bis zum Maximum von 3 Litern gefüllt sein.
Am Deckel 23 des Mixbehälters 5 tritt Flüssigkeit aus.	Dichtung 22 ist nicht korrekt eingesetzt.	Dichtung 22 korrekt einsetzen (siehe "Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen" auf Seite 32).
	Dichtung 22 ist defekt.	Neue Dichtung 22 einsetzen (siehe "Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen" auf Seite 32).
Es lässt sich keine Temperatur einstellen.	Es wurde eine Geschwindigkeitsstufe 4 - 10 gewählt.	Geschwindigkeitsstufe 0 - 3 wählen (siehe "Geschwindigkeit einstellen" auf Seite 16).
Teile des Gerätes verfärbt.	Bestimmte Lebensmittel oder Gewürze (z. B. Curry) können den Kunststoff verfärben. Dies ist kein Gerätefehler.	Abhilfe nicht notwendig, da gesundheitlich unbedenklich.
Es lässt sich keine größere Geschwindigkeitsstufe als 3 wählen.	Es ist eine Temperatur eingestellt.	Temperatur auf 0 stellen.
Fehlermeldungen oder Hinweise im Bildschirm.	Warnung vor Fehlbedienung.	Folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm.

## 19. Entsorgung

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gezeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Informationen zur Entsorgung und der Lage des nächsten Recyclinghofes erhalten Sie z. B. bei Ihrer Stadtreinigung oder in den Gelben Seiten.



### Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

## 20. Technische Daten

Modell:	SKMC 1200 A1
Netzspannung:	230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I
Leistung:	1.200 Watt Mixer: 800 Watt Kochen: 1.000 Watt
Maximale Füllmenge Mixbehälter 5:	3 Liter
Maximale Gewichtsbelastbarkeit der Waage:	5 kg

### Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die HOYER Handel GmbH, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Eine vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: <http://qr.hoyerhandel.com/d/290976>

### Technische Symbole

	Geprüfte Sicherheit. Geräte müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und gehen mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform.
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die HOYER Handel GmbH die EU-Konformität.

Technische Änderungen vorbehalten.

## 21. Zubehör bestellen

Auf unserer Webseite erhalten Sie die Information, welche Zubehörteile nachbestellt werden können.

### Online bestellen



1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet.
2. Mit dem QR-Code gelangen Sie auf eine Webseite, wo Sie die Nachbestellung vornehmen können.

## 22. Webseite

Webseite: [www.monsieur-cuisine.com](http://www.monsieur-cuisine.com)



## 23. Garantie der HOYER Handel GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbonn gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Leuchtmittel oder andere Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autorisierten Service-Center vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

### Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer IAN: 290976 und den Kassenbonn als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbonn) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.



### Service-Center

**(DE)** Service Deutschland  
Tel.: 0800 5435 111  
(kostenfrei)  
E-Mail: [hoyer@lidl.de](mailto:hoyer@lidl.de)

**(AT)** Service Österreich  
Tel.: 0820 201 222  
(0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: [hoyer@lidl.at](mailto:hoyer@lidl.at)

**(CH)** Service Schweiz  
Tel.: 0842 665566  
(0,08 CHF/Min.,  
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)  
E-Mail: [hoyer@lidl.ch](mailto:hoyer@lidl.ch)

IAN: 290976



### Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst das genannte Service-Center.

HOYER Handel GmbH  
Tasköprüstraße 3  
DE-22761 Hamburg  
DEUTSCHLAND